## ◇エラー別対処事典◇

## コンフィグシスとは、オートエグゼクバット AUTOMARIA 本公裕

動かないを 使えないを なくす本!

- 「パソコンが動かない」対策
- 「コマンド名または
  - ファイル名が違います」対策
- 「メモリが足りません」対策
- 「ハードディスク」対策
- ア「パワーアップ」対策

多 オーエス出版社

パンコンが動かない」のは、すべい原因がある。 原因を解決しさえずれば、快適回

## ◇エラー別対処事典◇

# ADDITION AND ADDITIONS ADD

本谷裕二

MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Windowsの、正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。

Lotusは、米国Lotus Development Corporationの登録商標です。

WXIIIは、エー・アイ・ソフト株式会社の製品名です。

ATOKと一太郎は、株式会社ジャストシステムの商標登録です。

松茸V3は、株式会社管理工学研究所の製品名です。

Vz Editerは、株式会社ビレッジセンターの登録商標です。

MEMORY SERVERII、REBOOT、Win Kit II は株式会社アイ・オー・データ機器の製品名です。WTERMは、フリーソフトウェアで著作権は、H.INOUE氏とTOMTOM氏が保有しています。LHAは、フリーソフトウェアで著作権は吉崎栄泰氏が保有しています。

JEDは、フリーソフトウェアで著作権は、折川浩氏が保有しています。

そのほか、記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

テクニカルチーフエディタ/近藤光彦 テクニカルエディタ/矢作弘司

#### はじめに

\*

この本を手にとってくださった方は、おそらくパソコンが動かなくて苦労したことが一度ならずあるはずです。ベテランから初心者まで、パソコンで苦労したことがない人はいないのです。まったく、あんな高い値段のする機械で、使う人にこんなに苦労をさせるものは、ほかには世の中に存在しないのではと思うほどです。こんな苦労するものはほっぽり出してしまいたいと、だれもが思っているのです。

しかし、パソコンは低価格化とともに、どんどんと会社へ、 家庭へと入ってくるのです。もう、この流れを止めることはで きないのです。

では、このパソコンの普及の拡大は何を意味しているのでしょうか?

ズバリ、その答えは「パソコンは便利」だからなのです。

便利な機械なのに、使うのには不便。こんな姿こそが、パソコンの現在置かれている状況でしょう。

本書は、こんな状況の中でパソコン相手に苦労している方の 手助けが少しでもできればと思って書いてあります。

世の中には「マイコン」が内蔵されている家電製品があふれています。ポットから炊飯器、エアコンに車、カメラまでマイコンが入っていないものを探すのがたいへんなくらいです。この家電製品に組み込まれているマイコンは「マイクロコンピュータ+専用の制御用ソフト」でできているものです。

これをパソコンにあてはめてみると、性能の差こそあれ「パソコン=マイクロコンピュータ」なのです。

では、「パソコンソフト=専用の制御用ソフト」なのでしょうか。

ここが少し違う部分なのです。

専用の制御用ソフトは、エアコンならそれにつながっている ものだけをコントロールすればいいわけなのです。それぞれの 部分を制御するための「ルール」は少ないのです。使う方の人 間も、まさかエアコンがワープロの代わりができると思っては使ってはいません。エアコンはエアコン、ワープロはワープロなのです。ところが、パソコンでは事情が大きくかわってきます。専用のソフトが存在しないぶん、ソフトを取り替えれば何でもできるのです。つなげられる周辺機器も多種多様です。

「ソフトを使うルール」「プリンタをつなげるルール」そのほかもろもろのルールがいっぱい存在するのです。このたくさんのルールを理解して使わなければ、パソコンは思うようには動いてくれないのです。製品としては完成度の低い開発途中のものが売られているといっても間違いではないのです。

パソコンも、スイッチさえ押せば思い通りに動いてくれるのが、本来求められる理想の姿です。しかし、現状ではルールを覚えて使うしかないのです。

ならば、なるべく楽にルールを覚えて、簡単に楽しくパソコン を使おうではありませんか。

パソコンは、ワープロや表計算ソフトを使うだけのものでは ありません。電話線につなげれば、パソコン通信、はたまたイ ンターネットまで先はつながっているのです。カラープリンタ をつなげれば、カラフルな招待状からフルカラーの年賀状など を作ることもできるのです。

本書には、パソコンを動かすための基礎のルール「AUTOEXEC. BATとCONFIG.SYS」を、エラーの対処法や基礎的な作り方などを中心に解説してあります。どんな楽しい世界が待っていても、パソコンが起動してくれないことには、その世界に入ることはできません。パソコンの入り口、電源スイッチを入れた次の世界が、CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATです。このルールを理解してしまえば、あとは前進あるのみです。

本書では、まず目次にひととおり目を通してください。

その中に、いまあなたが困っていることがあったら、まずそのページを読んでください。当面困ったことがなくても、興味のあることがあったら、そのページを読んでください。とくにPART1には、いろいろなエラーの実例をあげて対処法を書いてあります。PART2~PART5は、AUTOEXEC.BATとCONFIG.

SYSを体系的に理解でき、さらに簡単にもっと便利な使い方ができるようにと書いてあります。

もちろん、あらゆるところに問題解決の糸口があるわけです。 関係のありそうなところを、どんどん読んでください。そして、 パソコンへの理解を深めていってください。

ここでひとつ覚えていただきたいことがあります。それは、「パソコンのルールに理由はない」ということです。確かに、パソコンがちゃんと動かないときには、なにがしかのルール違反をおこなっているのです。だから、動かないわけなのです。

でも、そのルールが納得できないことも結構あるのです。たとえば、なぜDOS/VマシンとPC-98ではドライブ名が違うのでしょうか。なぜ、同じ2HDと書いてあるフロッピーディスクの容量が、1.44MBと1.2MBの2種類あるのでしょうか。使うほうは不便でしょうがありません。

しかし、このようなことは「仕様」の一言でかたずけられてしまうのが現実なのです。なにかやりたいことがうまくできないので、開発したメーカーに電話をすると「大変申し訳ありませんが、その様な使い方にはむかないようになっております。そういう仕様になっております」と丁寧に説明してくれます。つまり、「仕様」とは開発側がつけた「機能制限」なのです。べつにメーカー側も故意にやっているわけではないのですが、パソコン関係には、この「仕様」がいっぱいあるのです。さしずめ「暗黙のルール」といえるでしょう。

問題は、どれが「正式のルール」で、どれが「仕様」だかの 見極めがつきにくいことです。現実には、ルール違反と仕様が 複合してエラーが起こったりします。もっと、この「仕様」の 部分がオープンになって、パソコンがもっと使い易くなってく れればと思います。

残念ながら、そうはなっていないのが現状なので、ルールも 仕様もまとめて覚えてください。それしかパソコンを快適に使 う道はありません。

本書が、このような現実の中でパソコンを使う方々の一助に もなればと思っております。

なお、本書の執筆にあたって,近藤光彦氏の協力を得たこと に感謝します。

新しく買ったソフトをハードディスクにインストールしたら動かなくなった14
ハードディスクのAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSはひとつずつ ······15
一太郎Ver.5のAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYS ······15
元のAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSは必ず保存 ······16
メモリ不足はドライバソフトに原因・・・・・・・17
常駐ソフトの組み込みと解除17
日本語FEPが使えない <sub>19</sub>
CTRL+XFERでFEPの組み込みを確認・・・・・・19
ドライブ名とディレクトリ名の指定ミス20
デバイスドライバのKKCFUNC.SYSは必需品 ······21
古い日本語FEPの起動にはKKCSAV.SYS ······22
辞書の行方不明はディレクトリに原因22
最新の日本語FEPには設定ファイルがある22
設定ファイルは専用ソフトで変更23
日本語FEPはEMSに組み込む ······24
MS-DOSにはNECAIかな漢字変換が付属
日本語FEPはいくつでも組み込まれる・・・・・・25
複数組み込まれた日本語FEPは最後が有効 ······26
メモリが不足してソフトが起動できない27
メインメモリが少ないとソフトが起動しない
プロテクトモードはひとつしか使えない
Windows3.1にはメモリがいっぱい必要29
増設メモリを使うにはMS-DOSはVer.5.0A以上 ······29
MS-DOS Ver.6.2ではEMM386.EXEも便利になった・・・・・・30
コマンドまたはファイル名が違います
PATHがなければコマンドは迷子 ·······31
バッチファイルはフルパスで指定32
ソフトはカレントディレクトリを移動してから起動32
COMMAND.COMのバージョンが違います
バージョンチェックは日付で見る・・・・・・・・・33
正しいCOMMAND.COMを上書きコピーで元に戻す ······34
作業領域が作れない35
印刷ができない
表計質ソフトで大きな表が作れない

データベースソフトでFILESが不足する38
Windows3.1がインストールできない
Windows3.1をインストールしたらHIMEM.SYSのバージョンが古くなった41
パソコン通信がうまくできない42
変な文字が表示されるのはなぜ?44
モデムより遅いパソコン?44
文字落ちってなに?44
家の電話はトーン?プッシュ?ダイヤル?パルス?45
高速通信は準備が大変46
パソコン通信のデータ圧縮・・・・・・・47
フロッピーディスクが読めない48
Macintoshは異種フォーマットを自動認識 ・・・・・・・・・・・・・・・・49
見えないエラーメッセージを読む方法50
フリーソフトウェアはLHAで解凍しないと使えない51
LHA自身の解凍
LHAを使ったLZHファイルの解凍 · · · · · · · 52
ハードをつなくと動かなくなる53
DMAの割り当て ······53
INTの割り当て ······54
INT&IRQ54
98NOTEメニューとシステムセットアップメニューの使い方56
ノートパソコンは98NOTEメニューを大活用 ······57
ディップスイッチの設定もある57
フロッピーディスクが書き込み禁止59
フロッピーディスクの内容を消さないためにはライトプロテクト ・・・・・・・59
フロッピーディスクドライブとハードディスクドライブの呼び方60
CPUアクセラレータで80286を80486にしたパソコンに
MS-DOS Ver.6.2がインストールできない
インストールの方法
バージョンの古い日本語FEPを組み込もうとするとリセットされてしまう63

PART2

#### 「コマンド名またはファイル名が違います」対策 AUTOEXEC.BATの設定法

AUTOEXEC.BATって何をするの?	66
AUTOEXEC.BATは特殊なバッチファイル ······	66
AUTOEXEC.BATでシステム環境の設定法 ······	67

	COMSPECはCONFIG.SYSで設定 ······68
	PROMPTは便利に使える ······68
	DOSDIRはそのままで ······68
	そのほかの環境変数の設定69
	ディスクキャッシュもAUTOEXEC.BATで・・・・・・・69
	AUTOEXEC.BATのデフォルト・・・・・・70
RF	EMとPAUSEとECHO71
	REMを利用してコマンドの実行をON/OFF71
	REMの実用的な利用法・・・・・・・72
	PAUSEを使って画面の表示を読む ·······73
	PAUSEを利用してメッセージを読む74
	バッチファイルメニューには欠かせないECHO ······76
	ECHOでメッセージを表示 ······77
コ	アンドを迷子にしないためのPATHの設定78
	ファイル管理は階層型ディレクトリで78
	データはソフトごとにサブディレクトリを作る79
	アプリケーションソフトもそれぞれのサブディレクトリに格納80
	ルートは動かないがカレントは移動する80
	カレントドライブは画面に表示されている・・・・・・81
	カレントドライブの移動・・・・・・・81
	カレントディレクトリはドライブごとに存在する82
	PATHはコマンドの道案内 ······84
	ソフトごとのPATHの追加 ······85
	PATHの設定方法 ······85
	PATHの文字数の制限 ······86
	一太郎4、一太郎5のPATH設定 ······87
	一太郎4もひとつのディレクトリにインストール87
	一太郎5は環境変数を利用する88
MS	S-DOS以外も参照する環境変数の設定90
	第一のポイントはTEMP ······90
	MS-DOSはA: ¥DOSにTEMPを設定91
	スピードアップならTEMPはRAMディスク92
	SETが書いてあったら要注意 ······92
	定番通信ソフトのWTERMも環境変数が必要93
	AUTOEXEC.BATの自動書き換えも要注意 ······94
	SET文はまとめよう95
	そのほかのソフトが参照する環境変数96
スと	ピードアップならディスクキャッシュの設定98
	MS-DOS Ver.6.2ではディスクキャッシュはAUTOEXEC.BATで設定98

ディスクキャッシュの原理98
最近はセカンドキャッシュも主役に98
MS-DOS Ver.6.2ではさらに高機能に・・・・・・99
ディスクキャッシュの設定99
一部のハードディスクにはダブルバッファリングが必要100
マルチメディア必需のCD-ROMの設定102
CD-ROMは2つの設定が必要 ······102
AUTOEXEC.BATでの設定 ······102
古いバージョンではUMBに組み込めない103
AUTOEXEC.BATでもメインメモリを節約するLHコマンド104
UMBを使ってメインメモリを節約 ······104
オールマイティAUTOEXEC.BAT105
基本の設定を押さえれば、あとは自由自在105
ソフト用の環境変数を設定105
PART3 「メモリが足りません」対策
CONFIG.SYSの設定法
CONFIG.SYSって何をするの?
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         ディスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111
CONFIG.SYSつて何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         ディスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         デイスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         データには型がある       111
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         デイスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         データには型がある       111         デイスクバッファの動作原理       111
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         ディスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         データには型がある       111         ディスクバッファの動作原理       111         BUFFERSのディスクキャッシュは使わない       112
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         ディスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         ディスクアクでは型がある       111         ディスクバッファの動作原理       111         BUFFERSのディスクキャッシュは使わない       112         COMMAND.COMを行方不明にしないSHELLの設定       114
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         デイスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         デイスクアクマの動作原理       111         BUFFERSのディスクキャッシュは使わない       112         COMMAND.COMを行方不明にしないSHELLの設定       114         コマンドラインはCOMMAND.COM       114
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         ディスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         データには型がある       111         データには型がある       111         データには型がある       111         アータには型がある       111         アータには型がある       111         アータには型がある       111         アータには型がある       111         アータには型がある       111         でクバッファの動作原理       111         COMMAND.COMを行方不明にしないSHELLの設定       114         コマンドラインはCOMMAND.COM       114         SHELLで使うCOMMAND.COMをひとつに指定       114
CONFIG.SYSって何をするの?       108         CONFIG.SYSの2つの役目には注意する       108         DEVICEは順番通りに組み込まれる       108         FILESの設定       109         文書ファイルもファイルだが、プログラムもファイル       109         FILESは30が標準       109         FILESの基本設定       110         デイスクアクセスのためのBUFFERSの設定       111         設定値が動作スピードにも影響するBUFFERS       111         デイスクアクマの動作原理       111         BUFFERSのディスクキャッシュは使わない       112         COMMAND.COMを行方不明にしないSHELLの設定       114         コマンドラインはCOMMAND.COM       114

メインメモリは640KB ······115

ソフトはハードのあとを追う・・・・・・・・・・116

はじめはEMS117
EMSからXMSへ117
Windowsは新しいメモリ管理規格・・・・・・・118
メモリドライバの中心HIMEM.SYS ······119
もうひとつの裏方EMM386.EXEの組み込み119
MS-DOS Ver.6.2ではメモリを効率よく利用する120
まだまだあるEMM386.EXEのスイッチ122
日本語FEPをメインメモリから追い出すEMSの利用125
便利だがメモリをいっぱい使う日本語FEP125
日本語FEPはEMSに対応 ······125
日本語FEPでEMSを利用するには設定が必要 ······126
メインメモリを増大させるUMBの利用127
DOS=HIGH,UMBを利用してメモリを使いつくす・・・・・・127
UMB HMAの利用には拡張メモリが必要 ······127
MS-DOSに付属しているドライバの利用法129
いらないドライバをはずしてメモリを確保129
MS-DOSの詐欺師SETVER.EXE ······130
使い方も面倒くさいSETVER ······131
利用するソフトがないRSDRV.SYS131
いつでも必要とは限らないものはADDDRVで組み込む ······132
キー操作はバラバラな日本語FEP132
WindowsではDOS版日本語FEPは不要133
日本語FEPにはKKCFUNCは必需品 ······134
MOUSE.SYSも必ず必要ではない134
PRINT.SYSも取りはずそう135
スピードアップするための設定法137
SMARTDRV.SYSはサイズを指定 ······137
ディスクキャッシュは2MBは必要 ······138
見えないところでのスピードアップ方法139
RAMディスクは電源OFFで消えてしまう ······139
ノートパソコンのバッテリー節約に役立つRAMディスク140
ノートパソコンではハードディスクがバッテリーを消費する・・・・・・・・・・141
メモリは常に電気が流れている142
マルチメディアの対処法143
マルチメディアといえばCD-ROM143
ネットワークでも重要なLASTDRIVE ······143
CD-ROMはQドライブ ······144
CONFIG.SYSの新機能
起動時にデバイスドライバの組み込みを選択145

クリーンブート機能・・・・・・・	145
インタラクティブブート機能	146
オールマイティCONFIC	G.SYS147
ほかにもある不用な設定	147
DEVICEHIGHを大活用	148

PART4

#### 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYSの快適設定法

複数ドライブがあるとき、ドライブ名はどうなるの152
ハードディスクはドライブA?ドライブC? ・・・・・・152
DOS/VマシンはCがハードディスク ······152
98は起動ドライブがAドライブ ······153
ノートパソコンのドライブ構成156
RAMドライブはAなのBなの156
ハードディスク内蔵ではRAMディスクは拡張メモリに157
設定は98NOTEメニュー ······157
複数ドライブ運用AUTOEXEC.BAT&CONFIG.SYS159
ハードディスクは分割した方がいい?159
結構不便な分割されたハードディスク159
マルチメディアでデータも巨大化160
複数のドライブを使い分ける160
Windowsプリインストールモデルの落とし穴161
基本はAドライブ ······162
ハードディスクにソフトをインストールしたあとの
AUTOEXEC.BAT&CONFIG.SYS163
もとの環境を書き換えてしまう親切163
MS-DOS Ver.6.2の新機能を組み込む
便利になったMS-DOS Ver.6.2 ······164
信頼できるツールが追加された164
ハードディスクを最適化するDEFRAG.EXE ······165
連続したファイルはアクセスが速い166
ハードディスクをバックアップするQBACKUP.EXE······171
バックアップは一種の保険172
バックアップしたファイルを元に戻すリストア182
削除ファイルを復活するUNDELETE.EXE ······184
UNDELETEでは保護レベルが選べる ·······185

ファイルの復活方法	185
	186
パソコンを簡単に接続するMAXLINK-LITE ······	186
クライアントからサーバにアクセス	87
環境の使い分けは再起動ツールで	90
好きな環境が使い分けられるソフト	90
いろいろな機能があるHSB ······1	91
HSBの組み込み ·······1	91
HSBはこれだけ設定すればバッチリ・・・・・・・1	92
CTRL+GRPH+DELでリセット1	94
一太郎5とWindows3.1を切り換える ·······1	95
シンプルさならREBOOT1	97
REBOOTの組み込み	98
REBOOTの使い方1	98
一太郎5とWindows3.1をREBOOTで再起動 ······1	99
REBOOTは仮想86モードでは動かない2	02
簡単バッチファイル作成2	03
エディタで快適バッチ作成20	03
バッチメニューの基本	03
SEDITの起動20	04
ハードディスク便利メニュー20	07
PART5 「パワーアップ」対策 メモリをとことん使いこなす設定法	
PARIS	10
メモリをとことん使いこなす設定法	
メモリをとことん使いこなす設定法 メモリ最適化は最後の仕上げ	10
メモリをとことん使いこなす設定法 メモリ最適化は最後の仕上げ	10 11
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21	10 11 11
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       21	10 11 11
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       21         MEMMAKERの起動       21	10 11 11 12
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       21         MEMMAKERの起動       21         指定は簡単な高速セットアップ       21	10 11 11 12 13
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       25         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       22         MEMMAKERの起動       21         指定は簡単な高速セットアップ       21         より良い設定をするカスタムセットアップ       22	10 11 11 12 13 20
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       21         MEMMAKERの起動       21         指定は簡単な高速セットアップ       22         より良い設定をするカスタムセットアップ       22         MEMORY SERVER II の設定       23	10 11 11 12 13 20 32
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       21         MEMMAKERの起動       21         指定は簡単な高速セットアップ       21         より良い設定をするカスタムセットアップ       22         MEMORY SERVER II の設定       23         市販もされている高機能メモリドライバ       23	10 11 11 12 13 20 32 32
メモリをとことん使いこなす設定法         メモリ最適化は最後の仕上げ       21         ソフトをインストールしてから最適化       21         MEMMAKERでメモリを最適設定       21         UMBの設定も自動でOK       23         MEMMAKERの起動       21         指定は簡単な高速セットアップ       21         より良い設定をするカスタムセットアップ       22         MEMORY SERVER II の設定       23         市販もされている高機能メモリトライバ       23         基本のインストールはフルオートかカスタマイズ       23	10 11 11 12 13 20 32 32

PART1

#### 新しく買ったソフトをハードディスクに インストールしたら動かなくなった

#### 症状

- 1. 新しくインストールしたソフトは動くけれど、前 に使っていたソフトやメニューソフトが起動しな くなった。
- 2. 以前から使っているソフトは動くけれど、新しい ソフトが起動しない。
- 3、パソコンは立ち上がるが、ソフトを起動すると 「メモリ不足」でソフトが起動できない。

この3つの症状に大別されます。そして、まれにではあ りますがつぎの場合もあります。

4. パソコンが起動しなくなる。

#### 解決方法

パソコンの起動環境が変更されてしまっているのが原因 です。AUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSを適切なものに 書き換えることによって対処します。

また、メモリ不足が起こる場合は、それぞれのソフトが 必要なデバイスドライバはADDDRV.EXEで組み込み、常 駐ソフトはバッチファイルで必要なときに組み込むといい。 また、ソフト終了時にはメモリから開放するようにします。

#### 解説

Windowsの普及とともに、いまやパソコン環境にはハー ドディスクは必需品になってしまいました。

ハードディスク用の便利なメニューソフトが各種開発さ れ、市販されているハードディスクにはたいていバンドル されています。

これらを使えば、Windowsに限らずDOS版のソフトでも いろいろなソフトを簡単に切り替えて縦横無尽に使いこな す環境ができるはず、なのですが、どうもそこまでうまく はいかないようです。

フロッピーディスクが主役だったほんの5、6年ほど前は、

14

AUTOEXEC.BATの ▶ 作り方は、PART2 を参照。 CONFIG.SYSの 作 り方は、PART3を

参照

バンドル:「いっ▶ しょに付いてい る」ということで す。

BUNDLE = 束、包 み、一団というよ うな単語です

別のソフトを使うということはフロッピーディスクを入れ 替えてパソコンを再起動することでした。

つまり、各ソフトが要求するCONFIG.SYSやAUTOEXEC. BATなどの環境はそれぞれのソフト別に用意されていた わけです。

#### 新しいソフトを インストールしたら 動かなくなった

#### ハードディスクのAUTOEXEC.BATと CONFIG.SYSはひとつずつ

ところが、ハードディスクでソフトを使い分けることになると、基本的に用意される環境はひとつになります。これがすべてのソフトが求める環境を準備できるかというと、そんな都合のいいようにはなっていないのです。

どうもこのフロッピーディスク時代のなごりがあるソフトが意外に多く、ハードディスク全盛の時代になっても、それぞれ自分勝手なわがままな環境を要求し、CONFIG.SYSやAUTOEXECBATを書き換えたりたりするソフトがあります。

これが新しいソフトをインストールすると、前に使って いたソフトが起動できなくなる原因になるわけです。

かといって、新しいソフトの要求を拒絶すれば、前のソフトは動くけれど新しいソフトは動かない、というジレンマに陥ることになります。

#### ィスクでいくつか の環境を使い分け る方法は、p.190 のHSB と REBOOT の使い方を参照

◀ ひとつのハードデ

#### 一太郎Ver.5の AUTOEXEC.BATとCONFIG.SYS

典型的な例としては、ベストセラーワープロソフトの「一太郎Ver.5 DOS版」(以下一太郎5)に見ることができます。

一太郎5は独自のメモリ環境を作るために、専用のメモリドライバが用意されています。

自動インストールを選択すると、CONFIG.SYSと AUTOEXEC.BATを専用のものに書き換えてしまいます。 これで、一太郎5は立ち上がるけど、以前使っていたソ フトは起動しなくなるのです。

以前のAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSは、それぞれAUTOEXEC.YOUとCONFIG.YOUとリネームされて残されます。

ここでひとつ注意が必要なことがあります。それは、


▼ 一太郎5をそととを インきる SYS SYS AUTOEXEC.BAT を 書は「これではいるでは、 書はでするでいいでするでは、 本でいる確認でいいでするでは、 がいれで、 のでは、 のでは

前に使っていたソフトが起動しなくなったので、新しい ソフトのインストールをもう一度やり直したりすることが あります。これが危険なのです。

一太郎5の例でも、はじめの環境をA、一太郎5の環境を Bとすると、インストール1回目は元の環境Aが一太郎5の 環境Bに変更されて、元の環境Aは拡張子がYOUに書き換 えられて保存されています。

この状態で2度目のインストールをすると、変更されて いる一太郎5用の環境Bがもう一度Bに変更され、今度はB が拡張子をYOUに変更されて保存されます。

つまり、はじめの環境Aは消滅してしまうのです。これ では元の環境を復活させるのは大変です。



#### 元のAUTOEXEC.BATと CONFIG.SYSは必ず保存

このようなことはよく起こるので、ソフトをインストー ルする前には、元のAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSを 別のサブディレクトリか専用のフロッピーディスクを作っ て保存しておくような注意が必要です。

といっても、一太郎が一方的に悪いわけではないのです。 一太郎は昔から一歩先を行くという開発コンセプトを持っ ているようで、新しいバージョンが発売されるたびにより

16

環境を保存すると きは、AUTOEXEC. BAT, CONFIG.SYS, 起動用バッチファ イル、メニューフ アイルなどもいっ しょにコピーして おきます。ハード ディスクには 「BACKUP」と い ▶ うディレクトリを 作りファイルをコ ピーしておきます。 安全のために同じ ものをフロッピー ディスクにも保存 しておきます

新しいハードウェア環境を要求してきました。

逆にいえば、パソコンのハードウェア環境の整備は一太郎に引っ張られてきたような面があるわけです。

一太郎4のためにハードディスクと増設メモリ(EMS)を 買った人は多くいました。そして、一太郎5のためにメモ リはEMSからプロテクトメモリへ、CPUは286から386、486 へという人も多かったのです。

#### (メモリ不足はドライバソフトに原因

メモリ不足の場合は、新しいソフトがなにかのデバイスドライバをCONFIG.SYSに追加したか、常駐ソフトをAUTOEXEC.BAT追加した場合、もしくはその両方が考えられます。

それぞれのソフトが必要なデバイスドライバなどすべてを、あらかじめCONFIG.SYSで組み込もうものなら、メモリ不足になってしまいます。とくに、ワープロソフトをインストールするときは、日本語FEPが二重に組み込まれないような注意が必要です。詳しくはp.19の「日本語FEP」の項をお読みください。

デバイスドライバのトラブルを防ぐために、ADDDRV. EXEとDELDRV.EXEというコマンドが用意されています。このADDDRVコマンドを使って日本語FEPやMOUSE.SYSなどをソフトの起動時に組み込むことができるのです。

ソフトの終了時にはDELDRVを使って切り離します。 これで、それぞれのソフトが必要なデバイスドライバを CONFIG.SYSですべて組み込む必要はなくなります。

#### 常駐ソフトの組み込みと解除

常駐ソフトはまず、アプリケーションソフトの起動用バッチファイルで組み込みます。そしてソフト終了時には組み込みを解除するようにバッチファイルに記述します。

たいていの常駐ソフトは、コマンド名のあとに「\_\_/R」 をつけると常駐を解除できます。 新しいソフトを インストールしたら 動かなくなった

> デバイスドライ バ:パソコンの周 辺機器をコントロ ールするためのプ ログラム。

常駐ソフト:メモ リ常駐プログラム、 TSRとも呼ばれま す。 CONFIG.SYS ではなく、

AUTOEXEC.BATや コマンドラインか ら組み込むプログ ラムです。

DOSKEYのように 入力支援ユーティ リティーだったり、 MOUSE.COMの よ うにデバイスドラ イバの場合もあり ます

■ ADDDRVと DELDRVの使い方 はp.206参照。

フリーソフトウェ ▶ アなどでは、常駐 の解除に「」-R」 とつける場合もあ ります

日本語FEPをバッチファイルで常駐ソフトと同時に組み込む場合は、一番はじめにADDDRVで日本語FEPを組込み、一番最後にDELDRV

で取り外します

常駐ソフトの設定 と解除の関係は、 行の関係は、 行の関係にものでもした。 を行った。 を行った。 を行うにしますもる。 は一番を解除なるでは最後にで はいうではよいで をいうでもないで をいうでもないで ●MS-DOS付属のMOUSE.COMの常駐と解除

《常駐》
MOUSE J
《解除》
MOUSE J/RJ

マイクロソフトのマウスドライバなどは「\_OFF」をつけることで常駐が解除されます。

●マイクロソフトのMOUSE.COMの常駐と解除

《常駐》
MOUSE\_ON A
《解除》
MOUSE\_OFF A

いずれにしても「常駐→ソフトの起動コマンド→常駐解 除」の順番にバッチファイルに記述します。

複数の常駐ソフトを組み込んだ場合は、組み込んだ順と 逆にに解除していきます。

つまり、

1:A常駐 2:B常駐 3:C常駐

4:ソフトの起動コマンド

5: C解除 6: B解除 7: A解除

の順で記述します。常駐ソフトによってはこのようにしないと解除されないものもあるからです。また、うまく解除されないと、メモリに残って結果的に使えるメモリが減少することがあります。

#### 日本語FEPが使えない

#### 症状

- 1. 日本語FEPがうまく組み込まれない。
- 2. 日本語FEPは組み込めたはずなのに起動できない。
- 3. 日本語FEPを組み込んだらメインメモリが大幅に 減少した。
- 4. 「辞書が見つからない」というメッセージがでて変 換できない。

日本語FEPはうまく組み込めない場合か、組み込めて もうまく動作しないかの2つの症状に大別できます。

#### 解決方法

ワープロソフトでは、付属している日本語FEPはソフトの起動と同時に自動的に使えるように設定されています。

#### CTRL + XFER で FEPの組み込みを確認


エディタなどを使う場合やワープロソフトでも付属しているもの以外の日本語FEPを使う場合は、CTRL+XFERキーを押さないと日本語FEPは起動しません。

日本語FEPが組み込まれているかどうかを確認するために、CTRL+XFERキーを押してみましょう。

CTRL+XFERキーを押したときに、画面の左下に「[16進]」と表示される場合は日本語FEPは組み込まれていません。

■ DOS/Vの場合は、
「Alt+漢字キー」
で日本語FEPを
ON、OFFします

●日本語FEPが組み込まれていないときの画面



日本語FEPが組み込まれていないことが確認できたら、CONFIG.SYSの日本語FEPの記述の部分を確認します。

ADDDRVで組み込む場合は、日本語FEPの組み込み用のデバイス記述ファイルの内容を確認します。

#### (ドライブ名とディレクトリ名の指定ミス)

まずは、つぎの2点を確認します。

ドライブ名 ディレクトリ名

この記述が間違っているか、指定されていない場合は日本語FEPの組み込みはおこなわれません。

代表的な日本語FEPの例として、ATOK8とWXIIIの記述を参考に見てみましょう。

ATOK8は、AドライブのATOK8というディレクトリにインストールされています。

WXIIIは、AドライブのWX3というディレクトリにインストールされています。

●ATOK8のデバイスドライバの記述例

DEVICE = A: ¥ATOK8¥ATOK8B.SYS→

DEVICE = A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS↓

#### ●WXⅢのデバイスドライバの記述例

DEVICE = A: \\ WX3\\ WXK.SYS\_/A1+

3¥WX3SYS.INI\_/Al→

それぞれの日本語FEPに付属しているインストーラーを使って、Aドライブにインストールした場合は上のようになっているはずです。

このドライバ指定とディレクトリ指定に問題がなければ、 つぎのことが考えられます。

#### デバイスドライバ の KKCFUNC.SYSは必需品

MS-DOS Ver.5.0以降で、日本語FEPに関係する重要なデバイスドライバに「KKCFUNC.SYS」と「KKCSAV. SYS」があります。

MS-DOS Ver.6.2がインストール時に作るCONFIG.SYS でも、NECAIかな漢字変換のデバイスドライバの前の行でKKCFUNC.SYSが組み込まれています。

●MS-DOS Ver.6.2が作るCONFIG.SYSの日本語FEPの部分

DEVICEHIGH = A: \(\forall DOS\(\forall KKCFUNC.SYS\(\omega\)

DEVICE = A: \(\forall DOS\(\forall NECAIKLDRV \rightarrow\)

DEVICE = A: \footnote{\text{YDOS}\text{YNECAIK2.DRV\_A: NECAI.}}

SYS

上のように組み込まれています。

もともとは、何種類かの日本語FEPを組み込んでそれ を切り替えるためにあるデバイスドライバですが、WXIII やKATANA4などでは必ず組み込むように指示してあります。

とくにMS-DOS Ver.3.3までしか対応していない日本 語FEPをMS-DOS Ver.5.0以降で使うには必需品です。 ▼ドライブ名とディレクトリ名が書かれています

日本語FEPが

使えない

**■** この部分で組み込まれています

KKCSAVの組み込 ▶ み方は、p.63を参 照

#### 古い日本語FEPの起動には KKCSAV.SYS

KKCFUNC.SYSを組み込んでもうまく起動できないときは、「KKCSAV.SYS」を組み込みます。

KKCSAV.SYSはもっと古い日本語FEPをMS-DOS Ver.5.0以降で動くようにするためにあります。

ATOK8はKKCFUNC.SYSがなくても動くので、ATOK 8しか使わない場合は組み込む必要はありません。

#### 辞書の行方不明はディレクトリに原因

辞書が行方不明で変換ができない場合は、辞書のディレクトリ指定を確認します。

例としてあげた3つの日本語FEPでは、NECAIかな漢字 変換が、2行目の後ろで直接指定しています。

DEVICE = A: \pros\negaik2.DRV\_A: negai

「A:NECAI.SYS」の部分です。拡張子は「SYS」ですが、これがNECAIかな漢字変換の辞書ファイルです。

この場合、Aドライブのルートディレクトリに辞書が置いてないと、辞書が行方不明で変換できなくなります。

ちなみに、ふつうは辞書の拡張子は「DIC」が使われます。

#### 最新の日本語FEPには 設定ファイルがある

ATOK8やWXIIIは、辞書ドライブ以外の設定もまとめてコンフィグレーションファイルに記述してあります。 ATOK8では、

/UCF = A: ¥ATOK8¥ATOK8.UCF↓

の部分がファイル指定の記述です。 ファイル名はATOK8.UCFです。 WXIIIでは、

拡張子: MS-DOS ▶ ではファイル名を 「. (ピリオド)」 をはさんで8+3 文字で表します。 このピリオド以降 の3文字を拡張子 といいます。拡張 子にはそれぞれ意 味があります。 EXE、COMはプロ グラムファイル、 SYSはシステムフ ァイル、TXTはテ キストファイル、 BATはバッチファ イルなどです

の部分です。

ファイル名はWX3SYS.INIです。

#### 設定ファイルは専用ソフトで変更

このファイルの内容を確認したり、変更するためには専用のプログラムがそれぞれの日本語FEPに用意されています。 そのプログラムを起動して内容の確認と、変更をおこないます。

代表的な日本語FEPと、その環境設定用のプログラム 名の一覧を掲載しておきます。

#### ●日本語FEPと環境設定用プログラム名

日本語FEP	環境設定プログラム
ATOK8	ATUT.EXE
WXIII	WX3UT.EXE
松茸Ver.3	SETMTTK.EXE
KATANA4	SETTEI.EXE

ATOK8用のATUT.EXEは、ハードディスクにインストールするとATOK8というディレクトリではなく、JUST5ディレクトリにあります。

松茸Ver.3用のSETMTTK.EXEは、バージョンが3.8以前のものは、変更結果を書き出すファイルが選択できません。自動的にカレントドライブのCONFIG.SYSの後ろに追加されてしまいますので、ADDDRVを使って組み込む場合には、後でファイルの編集をする必要があります。

#### 解説

日本語FEPは基本的にはCONFIG.SYSで組み込みます。 日本語FEPを使い分けるか、必要のないときは組み込 まないようにしたい場合はADDDRVを使って組み込み、 DELDRVで取り外します。

CONFIG.SYSで組み込む場合は、インストール時に間

■ 環境はいって 環境はないでは ではないないでは ではないないでは ではないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないでは ではいないないが ではないないが ではないないが ではないないないが ではないないが ではないないないが ではないないないが ではないないないないが ではないないないないないが ではないないないが ではないないないが ではないないが ではないないないが ではないないないが ではないないないないが ではないないないが ではないないないが ではないないないが ではないないが ではないないが ではないないないが ではないないが ではないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないないが ではないが で 23

違いなく設定すれば、まず起動しないことはないのですが、ADDDRVを使って組み込むときには注意が必要です。

とはいっても、Windowsと切り替えて使うときには、なるべくよけいなソフトを組み込んでおきたくはないので、必然的に、ADDDRVとDELDRVを利用することになります。

また、最近のゲームソフトは、メインメモリが550KB以上空いていないと起動しないものが多いので、あまり必要のない日本語FEPは、ゲームのときは組み込まない方がいいのかもしれません。

#### 日本語FEPはEMSに組み込む

EMS、XMSについ ▶ てはp.117を参照 日本語FEPは、メインメモリに組み込むとかなりメモリを消費するので、EMSを設定してEMSメモリに組み込むようにします。

また、WXIIIなどにもいえることなのですが、いくつかの日本語FEPでは、XMSメモリに組み込めるように書いてあります。

しかし、日本語FEPでのXMSはHMA領域のことなので、 このオプションは選択しないようにします。

HMA領域は、CONFIG.SYSに「DOS=HIGH」の指定をいれて、MS-DOSに使わせるようにします。

日本語FEPの組み込みで注意が必要なことは、複数の 日本語FEPが同時に登録されないように気をつけることです。

#### MS-DOSには NECAIかな漢字変換が付属

MS-DOS Ver.6.2をインストールした状態では、MS-DOS Ver.6.2に付属している日本語FEPである、NECAIかな漢字変換が組み込まれています。

CONFIG.SYSの以下の部分です。

DEVICE = A: \pmos\necaikldrv.

DEVICE = A: \pmos\necaikldrv.A: Necai.

SYS.

この2行で、日本語FEPのNECAIかな漢字変換が組み込

まれているわけです。

この日本語FEPは、EMSメモリが設定してあれば自動的にEMSを利用します。そのため、EMSに組み込むためのオプションスイッチはありません。

NECAIかな漢字変換は使わずに、市販されている日本語FEPやワープロソフトについてくる日本語FEPを使うため、普通はこの2行は削除します。

#### 日本語FEPはいくつでも組み込まれる

NECAIかな漢字変換の設定行を削除しないで、新しく日本語FEPの組み込みをインストーラでおこなうと、このNECAIかな漢字変換が残ったままで、新しい日本語FEPも組み込まれてしまいます。

つぎの例は、MS-DOSをインストールした直後に、日本語FEPのWXIIIをインストールしたCONFIG.SYSです。

FILES = 30 -

BUFFERS=10↓

SHELL = \(\forall COMMAND.COM \( \subseteq \)

DEVICE = A: \(\forall DOS\(\forall HIMEM.SYS\(\forall \)

DEVICE = A: \DOS\EMM386.EXE\_/UMB\_

/T=A:\\DOS\\EXTDSWAP.SYS↓

DEVICE = A: \DOS\SETVER.EXE →

DEVICEHIGH = A: \DOS\PRINT.SYS\_\_/U -

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\) DOS\(\frac{1}{2}\) NECCD.SYS\_\(\frac{1}{2}\) D: CD\_\(\frac{1}{2}\)

1014

DEVICEHIGH = A: ¥DOS¥RSDRV.SYS↓

DEVICEHIGH = A: \DOS\KKCFUNC.SYS

DEVICE = A: \DOS\NECAIK1.DRV↓

DEVICE = A: \prescription DEVICE = A: \presc

SYS

LASTDRIVE = Q →

DOS = HIGH, UMB -

DEVICE = A: \\ WX3\\ WXK.SYS\_\_/Al-

3¥WX3SYS.INI\_/Al→

#### 日本語FEPが 使えない

▼ オ:CONFIG.SYS ヤAUTOEXEC.BAT のに書かって、 をAUTOEXEC.BAT のに書かって、 でのでしまって、 でのでいるのででいる。 でのでいるのででいる。 でのでいるのででいる。 でのでいるのででいる。 でのでいるでのでいる。 でのでいるでいる。 でのでいるではいる。 でのでいるではいる。 でのでいるではいる。 でのでいるではいる。 でのではない。 でのではない。 でのではます。 でのでいます。 でいます。 でいまする。 でいまる。 でいる。 でいる。

◆ ここにNECAIが組 み込まれている

◀ ここにもWXIIIが 組み込まれている MS-DOSには、 複数組み込まれた 日本語FEPを切り 替えて使うために、 SELKKCが用意されていますが、使 わないほうが賢明 です

このように、日本語FEPが二重に組み込まれてしまいました。もちろん、このあとでさらに別の日本語FEPやワープロソフトをインストールすれば、この後ろにさらに追加登録されてしまいます。

#### 複数組み込まれた日本語FEPは 最後が有効

日本語FEPが複数組み込まれている場合、後から組み込まれたものが有効なので、この場合ですと日本語FEPを起動させればWXIIIが起動します。

つまり、外見上はうまく組み込まれてようにみえるわけです。

日本語FEPなどのインストールがうまくいっても、こんなことでメモリを無駄に使っている場合があります。

ADDDRVを使って組み込む場合も、CONFIG.SYSですでに別の日本語FEPが組み込まれていれば結果は、CONFIG. SYSでひとつ、ADDDRVでひとつというように2つの日本語FEPが組み込まれていることになります。

この2つの日本語FEPは、ともにEMSに組み込まれているので、メインメモリの消費量は少ないのですが、それでも「NECAIかな漢字変換+WXIII」と「WXIII単独」の場合を比べてみると、7KBほどよけいにメインメモリを消費しています。

### メモリが不足してソフトが起動できない

#### 症状

- 1. ソフトを起動しようとすると、「メモリが足りません」メッセージが表示されてソフトの起動ができない。
- 一太郎5を起動しようとすると、「ほかのプログラムがプロテクトモードを使用しています」というメッセージが表示されて起動できない。
- 3. Windows3.Iがメモリ不足で起動できない。


#### 解決方法

メモリ不足でソフトが起動できない場合、不足している メモリ領域はメインメモリです。

常駐ソフトや日本語FEPがメインメモリに組み込まれていると、ソフトによっては起動に必要なメモリが不足することがあります。

メモリの使用状況は、MS-DOS Ver.5.0以降に付属している「MEM」コマンドを使うことで確認できます。

●MEMを使ってメモリの使用状況を見る



MEMが利用できない場合でも、エディタとして有名な VZに付属しているVMAPやフリーソフトウェアのZMAP、

- MEMにはいくつかのオプションが用意されていますが、普通は「」を使うのがいでしょうのがいでしょう。「」を使い方が表示されます
- MEMを使うとき、 コマンドラインから「A: ¥ > MEM 」 / D」 > 」A: ¥ MTEST.TXT ↓ 」」と 入力すると画面ではなく、ファイルに結果を出力できます

プロテクトモー ▶ ド:IMB以上の増設されたメモリを使うためのモード。80286から使えるようになった。8086互換モードはリアルモードといいます

MSなどを利用すれば、メモリの使用状況は確認できます。 ノートパソコンでPCMCIAカードのドライバが組み込 んであったりすると、メインメモリが400KB以下になって しまうこともあります。

#### メインメモリが少ないと ソフトが起動しない

とにかくメインメモリが不足している場合には、必要のないデバイスドライバや常駐ソフトをはずして、メインメモリを増やすようにしないと、ソフトを起動することはできません。たとえプロテクトメモリが20MBだの30MBだの増設してあっても、メインメモリが必要以上に消費されていると、メモリ不足が起こります。

日本語FEPやデバイスドライバは、UMBやEMSを利用して、メインメモリの消費を極力押さえるようにします。 デバイスドライバの削除や、UMB・EMSの利用についてはPART2以降を参照してください。

#### ( プロテクトモードはひとつしか使えない )

一太郎5を起動しようとすると「ほかのプログラムがプロテクトモードを使用しています」というメッセージが表示されて起動できないという2の症状は、一太郎5が、プロテクトモードを利用したDPMI環境かVCPI環境がないと起動できないからです。

じつは、MS-DOSのメモリドライバ「EMM386.EXE」が先にこの環境を使っているので、「ほかのプログラムがプロテクトモードを使用しています」というメッセージが表示されるのです。

このために、MS-DOS Ver.5.0Aまでは共存できなかったのですが、MS-DOS Ver.6.2ではEMM386に「 $_$ /DPMI」というスイッチをつけることで、共存できるようになりました。

一太郎5にはメモリドライバが内蔵されているので、MS -DOS Ver.6.2付属の「DPMI.EXE」を起動しなくても、EMM386に「二/DPMI」をつけておくだけで、起動コマンド「JXW」を実行すれば起動できます。

28

#### Windows3.1にはメモリがいっぱい必要

Windows3.1がメモリ不足で起動できないという3の症状は、プロテクトメモリも含めてメモリ不足になっています。

Windows3.1は、起動するためには最低3.6MBのメモリを必要としますが、ぎりぎり3.6MBしかメモリがない場合、ディスクキャッシュやRAMディスクが設定してあると実際にWindowsが利用できるメモリが足りなくなってしまいます。

Windowsはけっこうメモリを必要とします。快適に使うには、16MBはメモリの増設が必要です。

#### 解説

メモリには、まずメインメモリの640KBの制限がありま す。

プロテクトメモリが何MB増設してあっても、まずはこの壁にぶつかります。

そこで、UMBやEMSを利用して、なるべくメインメモリを広く空けるように設定をします。

この制限はWindows3.1でもかわりなく、起動時のメインメモリが不足していると、起動できないか、起動しても動作が不安定になります。

#### 増設メモリを使うには MS-DOSはVer.5.0A以上

増設メモリを有効に使うためには、MS-DOS Ver.5.0A 以降のMS-DOSが必要です。

MS-DOS Ver.3.3では、UMBやHMAを有効に使ってメインメモリを広くあける手段がないためです。

MS-DOS Ver.6.2では、さらに便利な機能が追加されました。UMBをより積極的に利用するための「MEMMAKER」コマンドです。

サードパーティー製のメモリドライバではすでに実現されていた機能ですが、やはりMS-DOSにその機能が付属していれば、より一般的にこの機能が使われるようになるでしょう。

#### メモリが不足してソフトが起動できない

■ Windows3.1は、搭載メモリが8MBだと、3つ以上のソフトを起動すると動作が遅くなったり、それ以上のソフトを起動できなったり、それりしますくなったりします

▼フリーソフトウェアの「DOSHIGH」に「MEMORY SERVERII」を組み合わせて使えば、 MS-DOS3.3でも MS-DOS5.0に近い環境をつくることができます

#### MS-DOS Ver.6.2では EMM386.EXEも便利になった

また、EMM386.EXEの機能も大幅に強化されました。 DPMIドライバとの共存もそのひとつです。

MS-DOS Ver.5.0と違って、EMSメモリの量をパラメータスイッチで設定しなくても必要に応じて自動的に配分してくれるようになったのでとても便利になりました。

とにかく、以前は一太郎5との共存などを考えるとサードパーティー製のメモリドライバしか選択の余地がなかったのですから、そこからは長足の進歩といえるでしょう。

#### コマントまたはファイル名が違います

#### 症状

- コマンドラインからコマンドを入力しても、コマンドによっては実行されたり、「コマンドまたはファイル名が違います」とメッセージが表示されて実行されなかったりする。
- ソフト起動用のバッチファイルを組んだが、実行すると「コマンドまたはファイル名が違います」のメッセージが表示されてソフトが起動できない。

#### 解決方法

コマンド検索パスの設定をします。

バッチファイルでは、実行するコマンドをフルパスで指 定します。

#### 解説

MS-DOSでは、コマンドにドライブ名とディレクトリ 名が指定されいない場合、コマンドをカレントディレクト リとコマンド検索パスで指定されたディレクトリから探し て実行します。

ですから、カレントディレクトリが移動しているときには、以前は起動したコマンドも、起動しなくなる場合があります。

#### PATHがなければコマンドは迷子

コマンド検索パスは、AUTOEXEC.BATで「PATH」コマンドを使って設定します。

MS-DOS Ver.6.2をインストールした直後には、以下のようになっています。

ルートディレクトリとDOSのディレクトリが設定されています。

■ コマンド検索パス:コマンドサーチパスともいいます。

フルパス:コマン ドを実行するとう コマンドのあるディ ライブ名からだィ レクトリスなして 大大で カすることです

◆ カレントディレク
トリはp.82を参照

31

コマンドをフルパスで入力するのは大変な手間です。そ こで、新しいディレクトリを作ったときには、「;」(セミ コロン)で区切って、PATHの後ろにディレクトリ名を追 加します。

ソフトによっては、インストール時に自動的に自分のデ イレクトリを追加するものもあります。

ただし、パス名はセミコロンも含めて122文字までしか 書くことができないので、不必要なものは追加しないよう にします。

#### バッチファイルはフルパスで指定

バッチファイルで、コマンドや実行ファイル名を指定す るときは、フルパスで記述するようにします。

#### ソフトはカレントディレクトリを 移動してから起動

ソフトを起動するときは、「CD」コマンドを使ってそれ ぞれのソフトのディレクトリにカレントディレクトリを移 動してから、起動コマンドを実行するようにバッチファイ ルを作ります。

こうしておけば、カレントディレクトリは常に検索され るので、「コマンドまたはファイル名が違います」という エラーにはなりません。

バッチファイル終了時には、「CD」¥」でカレントディ レクトリをルートディレクトリに戻します。

このように、PATHを設定することで、「コマンドまた はファイル名が違います」のエラーを回避することができ ます。

CDコマンド:カ▶ レントディレクト リを移動するため のコマンドです。 CHDIRが正式なの ですが、CDと省 略して使えます。 CD & CHANGE DIRECTORY(チェ ンジ ディレクト リ)の略です

32

### COMMAND.COMの バージョンが違います

#### COMMAND.COMの バージョンが 違います

#### 症状

「COMMAND.COMのバージョンが違います COMMAND. COMの入っているディスクをカレントドライブに挿入 してください。 どれかキーを押してください」のメ ッセージが表示されて、キー入力を受け付けなくなっ てしまう。

#### 解決方法

正しいバージョンのCOMMAND.COMを用意して、カレントドライブにいれます。

ハードディスクドライブから立ち上げていて、このエラーが起きた場合は、ハードディスクドライブのCOMMAND. COMが別のバージョンのものに書き換えられてしまった可能性があります。

## バージョンチェックは日付で見る

バージョンの違いを簡単に見分けるには、「IO.SYS」「MSDOS.SYS」と「COMMAND.COM」の日付を比較します。

同じバージョンであれば日付は同一になっています。 「DIR」コマンドでは隠しファイルになっている「IO.SYS」 と「MSDOS.SYS」の日付がわからないので、「FD」や「HF」 などのファイラーを使って確認します。

ハードディスクのCOMMAND.COMが書き換えられてしまった場合は、ハードディスクからは起動できないので、フロッピーディスクから立ち上げて、正しいバージョンのCOMMAND.COMをハードディスクのルートディレクトリに上書きコピーします。

#### 解説

MS-DOSは、外部コマンドやソフトを実行したあとで プロンプト表示の状態に戻るときに、COMMAND.COMを

MS-DOSでは、 システムファイル OMSDOS.SYS, IO. SYS, COMMAND. COMがセットにな っているので、違 うバージョンのシ ステムファイルを 組み合わせると、 起動しません。 FORMATなどのコ マンドも、違うバ ージョンのMSー DOS上では起動で きないことがあり ます

隠しファイル: MS-DOSのファ イルにはアーカイ ブ属性、リードオ ンリー属性、シス ◀ テム属性、不可視 属性の4つの属性 を指定して、ファ イルを区別するこ とができます。こ の内、不可視属性 かシステム属性が 指定されると 「DIR」コマンドな どを使ってもファ イル名が画面に表 示されなくなりま す。このようなフ アイルを隠しファ イルといいます

# P 「パソコンが A 動かない」対策 エラー別トラブル 対処法

SHELL文 はp.114 ▶ を参照

再び読み込みます。

このときに、CONFIG.SYSのSHELL文で指定されたパスにあるCOMMAND.COMが読み込まれます。

バージョンが違った場合には、このメッセージが表示されます。

ハードディスク中心の環境では、あまり起こることはないと思うエラーです。

フロッピーディスク環境では、MS-DOSを起動したディスクをフロッピーディスクドライブから抜いてしまったりするので、よく起こりました。

### 正しいCOMMAND.COMを 上書きコピーで元に戻す

ファイルを、フロッピーディスクからハードディスクに コピーした場合などに、別のバージョンのCOMMAND.COM もいっしょにコピーしてしまうことがあります。

COPYコマンドを使ってファイルをコピーする場合、同名ファイルがあっても、かまわず上書きしてしまうのでこのようなことがおきる可能性があります。

また、なにかのはずみでCOMMAND.COMを削除してしまった場合には、

:以下のファイルが無効または見つかりません:コマンドインタプリタ

のメッセージが表示されます。

この場合も正しいバージョンのCOMMAND.COMをコピーします。

◀ フロッピーディス

クの場合は、書き

込み禁止になって

いてもこのエラー

が表示されます。

DOSSHELLを使っ

ているときは、MS

-DOSタスクスイ

ッチャサポートエ

ラーになります

35

## 作業領域が作れない

#### 症状

「作業領域が不足しているので、ソフトを実行できません」などのメッセージが表示されて、ソフトが起動されない。

#### 解決方法

ディスクの空き容量が十分あるハードディスクに、作業 領域を設定します。

作業領域は、AUTOEXEC.BATで環境変数の「TEMP」を「SET」コマンドを使って設定します。

MS-DOS Ver.6.2をインストールした場合は、つぎのように設定されています。

SET\_TEMP = A: ¥DOS→

#### 解説

作業領域には、エディタやDOSシェルがスワップファイルを作ったり、ソフトのインストールプログラムが、一時作業用のファイルを作ったりします。

RAMディスクなどの、高速にアクセスできるものに「TEMP」を設定すると、動作速度が向上します。

作業領域のコマンドはMS-DOS Ver.3.3までは、「TEMP」ではなく「TMP」を使っていました。

ソフトによっては、「TMP」しか参照しないものもあるので、「TMP」もつぎのように追加して2行設定しておいた方がいいでしょう。

SET\_TEMP=A:\DOS→

SET\_TMP=A: \DOS -

### 印刷ができない

#### 症状

- 1. コマンドラインから、リダイレクトを使って簡単なファイルの内容を印刷しようとしても印刷できない。
- メニューソフトなどで、ファイルの一覧やファイルの内容の簡易印刷ができるはずなのに印刷ができない。

#### 解決方法

印刷用のプリンタドライバである、PRINT.SYSを組み込みます。

頻繁に使うようでしたら、CONFIG.SYSで組み込みましょう。たまにしか使わない場合は、必要なときにADDDRVで組み込めるように準備しておきます。

#### 解説

PRINT.SYSは印刷用のドライバですが、ワープロソフトや表計算ソフトは独自のプリンタドライバをそれぞれ内蔵しているので、このデバイスドライバを組み込む必要ありません。

簡易印刷ができるエディタや、メニューソフトの印刷機能は独自のプリンタドライバは用意されていないで、MS-DOSのPRINT.SYSを利用するものがほとんどです。


MS-DOSも、初期のバージョンではプリンタドライバを内部コマンドとして内蔵していたのですが、高機能化とともに外部コマンドとして独立させました。

ですから、PRINT.SYSがデバイスドライバとして組み 込まれていないと印刷できないわけです。

PRINT.SYS

PRINT.SYSが組み ▶ 込んであると、「DIR」を画面ではなくプリンタに出力することができます

## 表計算ソフトで 大きな表が作れない



#### 症状

表計算ソフトを使って、マクロもふくんだ大きな計算 表を作りたいのだが、縦も横ももっと余裕があるはず なのに、大きな表が作れない。

#### 解決方法

EMSメモリを設定して、表計算ソフトの側でもEMSメモリを利用するように設定する。

#### 解説

表計算ソフトは、計算用のシートをすべてオンメモリで 扱っているので、行や列は使えるメモリの量で制限される ことになります。

Lotus1-2-3を例にとれば、内部メモリ、内部メモリ+ 拡張メモリ、拡張メモリの3つの利用方法が選べます。

それぞれに利用できるメモリ量は、ワークシート全体設 定一覧で比較するとつぎのようになります。

●LotusI-2-3使用可能メモリ量

内部メモリ………… 254,704バイト 内部メモリ+拡張メモリ… 253,008+4,193,280バイト 拡張メモリ……… 5,242,880バイト

このように、EMSメモリを使うことで、20倍も使える メモリ量が違ってきます。

内部メモリ+拡張メモリを選ぶと、実際に作れる表は内部メモリの大きさで制限を受けるので、大きな表を作るときは「拡張メモリのみ」を選択します。

設定は、起動画面の環境設定で変更します。

■ Lotus 123では、最 大8192行、列はA ~IVまで256列の 範囲でワークシー トをつくれること になっています

## データベースソフトで FILESが不足する

#### 症状

データベースソフトを使っていると、「FILESが不足しているので、これ以上ファイルを開けません」などのメッセージが表示されて作業が中断してしまう。

#### 解決方法

CONFIG.SYSの「FILES=」の部分に書かれてある数字を増やす。

普通は、データベースソフトを使う場合は「40」くらい に設定します。

場合によっては、BUFFERSも不足して速度低下をおこすことがあるので、メモリに余裕があればBUFFERSも40くらいに設定します。

#### 解説

パソコンでは、データでもプログラムでもそれぞれをひ とつのファイルと考えます。

そうすると、ひとつのソフトが起動している状態でも、 内部ではいくつものファイルを利用している場合があるのです。

使っているユーザにはわかりませんが、パソコンの内部ではあらかじめ用意されているFILESをいっぱい使っているわけです。

とくにデータベースソフトの場合には、データベースの 作り方にもよるのですが、いくつものファイルが同時に開 かれている場合が多くあります。

そのため、ワープロソフトに必要なFILESよりももっと多くのFILESが必要になるわけです。

ソフトはあらかじめ設定されたFILESの数を考えて、 開くファイル数を調整するなどということはしませんから、 FILESが不足するとエラーメッセージを表示するわけです。

データベースソフトを使うときは、FILESは「40」に 設定しましょう。

ただし、Windows3.1用のデータベースソフトを使う場合は、Windowsの指定で十分です。マニュアルに増やすように書いてあったら増やします。

Windows3.1では、 起動時にFILESが 不足している場合 には、FILESが30 になるように自動 的に設定が変更さ れます

### Windows3.1がインストールできない

Windows3.1が インストール できない

#### 症状

Windows3.1をインストールしようとしたが、うまくいかない。

#### 解決方法

Windows3.1のインストールがうまくいかない場合、まず考えられるのがメモリドライバの衝突です。

他社製のドライバが組み込まれていると、メッセージを 表示するようになっています。

いちばん簡単な解決方法は、メモリドライバを組み込ま ないでインストールをする方法です。

CONFIG.SYSには「FILESとBUFFERS」、AUTOEXEC. BATには「SET\_TEMP」だけと、シンプルな環境を作 ります。

これでもインストールできない場合はメモリ不足です。 プロテクトメモリが3MB以上あるかどうか、確認しましょう。

●Windows3.1インストール用簡単設定

«CONFIG.SYS»

FILES=30+ BUFFERS=20+

«AUTOEXEC.BAT»

SET\_TEMP = A: ¥DOS↓

#### 解説

Windows3.1は、独自のメモリ環境で動きます。そして、そのメモリ環境はWindows3.1に内蔵されているので、専用のメモリドライバは必要ありません。

他社製のドライ バ:アイ・オー・ データ機器のVMM 386.EXE、VMM386. SYS、メルコの MELEMM.386、ジャストシステムの EMS386.SYSなどです。

- また、MS-DOS のEMM386.EXEが 設定されていても インストールする ことはできません

HIMEM.SYSは p.119参照 CONFIG.SYSにHIMEM.SYSが設定してあるだけでいいのです。

逆にいえば、これ以外のメモリ環境では、Windows3.1 のインストールはうまくいきません。

そこで、うまくいかないときは思い切ってすべてのメモリドライバをはずしてしまいます。

そうすると、HIMEM.SYSが組み込まれていない場合には、Windows3.1はインストールプログラムがWindows3.1のシステムディスクにあるHIMEM.SYSを組み込んでからインストールを開始します。

この仕組みがあるので、HIMEM.SYSのないMS-DOS Ver3.3の環境でもインストールができるわけです。

インストール時にプロテクトメモリが不足している場合は、メモリを増設するしかありません。

ただし、いろいろな常駐ソフトを組み込んでいて、メインメモリが不足している場合もインストールできません。

こんなときにも、解決方法のところにあげた、何も組み込まないCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATを使えばメインメモリ不足は解消できます。

しかし、Windowsインストール後に前の環境に戻すと、 メインメモリ不足でWindows3.1は起動しないでしょう。

Windows3.1を起動するときは、なるべく常駐ソフトや日本語FEPを組み込まないで、メインメモリはきれいな状態で起動しましょう。

MS-DOSソフト ▶ とWindows3.1の環 境が両立しない場 合は、p.189を参 照

## Windows3.1をインストールしたら、 HIMEM.SYSのバージョンが古くなった

HIMEM.SYSの バージョンが 古くなった

#### 症状

MS-DOS Ver.6.2の環境に、Windows3.1をインストールしたら、HIMEM.SYSやEMM386.EXE、SMARTDRV.EXEがWindows付属のものにかわったが、プログラムの日付がMS-DOS Ver.6.2のものより古い。

#### 解決方法

ドライバ類はすべてMS-DOS Ver.6.2のものを使います。 書き換えられたCONFIG.SYSやAUTOEXEC.BATのド ライバ類の部分は、もとのMS-DOS Ver.6.2の環境のも のに戻します。この場合、オプションスイッチなども元に 戻します。

#### 解説

98では、MS-DOS Ver.6.2がなかなか発売されなかったことと、市販されているMS-DOS Ver.5.0Aがバージョンアップされなかったことが原因です。

市販されていたMS-DOS Ver.5.0Aのドライバがいちばん古いものです。

新しい98を買うと、ハードディスクモデルにはバージョンアップされたMS-DOS Ver.5.0A-Hがインストールされ、フロッピーディスクモデルには、MS-DOS Ver.5.0AをVer.5.0A-Hにバージョンアップするためのフロッピーディスクが添付されていました。

このような状況で、Windows3.1が発売され、インストールプログラムはメモリドライバをすべてWindows付属のものに置き換えるようにつくられました。

Windows3.1についているメモリドライバが最新のものということです。

ところが、そこに最新のMS-DOS Ver.6.2の発売です。 インストールプログラムはメモリドライバの日付までチェックするようにはつくられていませんから、こんどは古いドライバに置き換えてしまうことになるのです。

MS-DOSに 付属 しているデバイス ドライバは、出荷 時点でファイルの 日付をそろえてし まうので、必ずし ▲ も日付が新しけれ ばファイルも新し いとはかぎらなく なります。PCー 9821Ap2/U8WC インストールされ ていたMS-DOS Ver.5.0A-H付 属 のMSCDEX.EXEは バージョンが2.21 でしたが、バージ ョン2.22の日付よ りも新しい日付に なっていました

Windowsに限らず、 CD-ROMF 5 1 ブを新しく買った ときなども、付属 しているインスト ーラが、デバイス ドライバを古いも のに変更してしま うこともあります。 ですから、デバイ スドライバを変更 するようなソフト やインストーラを 使った後では、フ ァイルの日付を確 認するようにしま しょう

## パソコン通信がうまくできない

#### 症状

- 1. パソコン通信でダウンロードがうまくできない。
- 2. つながっても、画面に変な文字が表示される。
- 3. 文字落ちしたり、不完全なデータしかダウンロー ドできない。
- 4. 28800や14400のモデムを使っているのに、速い通 僧ができない。
- 5. パルス回線とトーン回線の意味がわからない。

#### 解決方法

パソコン通信で、うまく動作しなかったりする場合は、 初期設定の不備が原因に考えられます。

パソコン通信では、プログラムやファイルをアップロー ドしたりダウンロードしたりします。また、通信の記録を 保管したり、電話帳を記憶していたりもします。

そのために、ファイルが混乱しないようにいくつものデ イレクトリをつくってファイルを管理します。

このディレクトリの作成や設定は、インストールプログ ラムが自動的にやってくれる場合がほとんどです。

例として、DOS版のWTERMとWindows版のCCT/Win を見てみましょう。

アップロード、ダ ▶ ウンロード:パソ コン通信を使って、 ホスト局にファイ ルを登録すること をアップロードと いいます。反対に、 ホスト局からファ イルをコピーする ことをダウンロー ドといいます

#### ●WTERMのディレクトリ



43

◀ 環境変数について

はp.67を参照

このように、インストールプログラムによって、各種ディレクトリがつくられます。

また、ソフトを起動してから、各種のディレクトリを変 更したりできるようになっています。

WTERMでは、このほかに起動させるための環境変数も 設定します。

#### ●WTERMの環境変数

PATH\_A: ¥WTERM →

SET\_WTERM=A:\WTERM\DATA\WTERM

5A.DAT↓

SET\_TZ=JST-9-

この環境変数が設定されていないと、WTERMはうまく 動きません。

インストールプログラムはこれらの設定を自動的にやってくれますが、インストールプログラムがない場合は自分で設定しなければいけません。

WTERMはフリーソフトウェアなので、LHAで圧縮された状態で配布されていますが、プログラム本体、マニュアル、インストーラが別々のファイルになっています。

雑誌などにWTERMが付録としてついている場合には、 インストーラがついていない場合もあります。

よほどパソコンに詳しい人でなければ、これらの設定を 自力でやるのは大変です。ひとつでも落ちているとうまく 動作してくれません

こんなところが、うまくいかない原因になるのです。

◀ LHAについては p.51を参照。

HAについては

パソコン上で使う ▶ 漢字には、JISコ ード、シフトJIS コード、区点コー ドの3種類があり ます。コード体系 が違うと、同じ漢 字に別の番号が振 られているので、 別のコード体系下 ではわけのわから ない文字が表示さ れるのです。OA 用の漢字辞典では 区点コードが一般 的に使われていま す

PC-9801FA以 前 ▶ のPC-9801の ことです

## 変な文字が表示されるのはなぜ?

パソコン通信で、うまくつながったのに画面に表示される文字が変な場合は、使う漢字コードの設定が間違っている場合があります。

一般には「シフトJISコード」を使いますが、まれに「JIS コード」を使う場合があります。

代表的なものとしては、NTTの番号案内がそうです。 この場合、コード体系が違うので、画面には奇怪な文字が 表示されます。

各センターごとの設定で変更できるので、相手のホスト の各種設定は、ちゃんと確認しましょう。

## モデムより遅いパソコン?

インターネットが話題になる中、モデムも28800bpsが安い値段で販売されるようになりました。この高速モデムを使えば、快適なパソコン通信が約束された、と思うのは間違いです。とくに98の場合は、落とし穴がいっぱいあります。

9821MATE、9801FELLOWが出る前の98では、RS-232 Cの速度は、9600bpsです。つまり、モデムがどんなに高 速でも、古い機種では9600bps以上のスピードにはならな いのです。

また、最新のX-MATE、9821Xa7~10は115200bps対応になりましたが、これ以前のMATEとFELLOWは19200bpsです。14400は辛うじて大丈夫ですが、やはり、28800はアウトです。とはいっても、データ圧縮は使えません。

古いマシンで速いモデムを使うためには、高速なRS-232 Cのボードを使う必要があります。

## 文字落ちってなに?

モデムのスピードと、RS-232Cのスピードがあわなかったり、一部のSCSIハードディスクを利用しているときに、文字落ちという現象が起こります。

RS-232Cは、シリアルポートなので、データはひとつ ずつ順番に送られてきます。

ところが、CPUがほかの仕事に忙しくて、RS-232Cの ポートを見てないときがあります。

データは順番に送られてきて、読み出される、読み出されないにかかわらずどんどん押し出されて消えていってしまいます。そんなときには、データの一部が読み出されないまま消失してしまいます。これを文字落ちといいます。

この現象を防ぐためには、文字落ちなどが起こらないように対策されたRS-232C用のICが必要なのですが、古い98にはついていません。高速RS-232Cボードとして市販されているものは、このICを使っています。

ですから、高速なモデムを使うためだけでなく、文字落ちの対策にも拡張RS-232Cボードは有効です。

## 家の電話は トーン?プッシュ?ダイヤル?パルス? )

モデムは、電話線につながなければ使えません。

その電話回線には、「プッシュ回線」と「ダイヤル回線」 があります。

どちらにつなぐかによって、使うコマンドも違うのでちゃんと設定しなくてはいけません。

現在では、ダイヤル回線につなげるプッシュボタン式の 電話機も増えたので電話機を見ただけではどちらだかわか りません。

そして、モデムのマニュアルを見ると「プッシュ」とか「ダイヤル」なんて言葉は出てこないのですから困ってしまいます。

マニュアルには、「トーン回線」と「パルス回線」と書かれてあるのが普通です。

モデムの動作確認をするために「117」へ電話をかけますが、トーン回線なら「ATDT117」、パルス回線なら「ATDP 117」などと書いてあります。

これは、どっちかがプッシュで、もうひとつがダイヤル のことだなとの推測はつきます。

ではどちらがどちらなのでしょう。

プとパが似ているし、コマンドもPなのでパルスがプッシュ回線のことかと思えますが、違います。

#### パソコン通信が うまくできない

- ▼だまとしている。
  がはずまどトラひ理クレがいる。
  がはでいるしている。
  がはでいる。
  がいるがいままがいる。
  がいるがいる。
  がいるのがいるのがいる
  がいるのがいる
  がいる
  がいる
  がいる
  がいる
  がいる
  の
  がいる
  の
  がいる
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  の
  が
  り
  り
  り
  り
  の
  が
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  り
  <p
- 高速 なRS-232C ボードでは 「16550A」という 型番のICを使って いる場合がほとん どです

▲ 電話機の側面など に「プッシュ、PB 10、PB20」の 切 り替えスイッチが 付いているので、 このスイッチで判 断はできます。し かし、最新の電話 機では、この切り 替えスイッチも付 いていないで、回 線がつながれると 自動的に回線の種 類を判断して切り 替えるようなもの もあるので、電話 機を見ても判断で きない場合があり ます

実際は、「トーン=プッシュ」、「パルス=ダイヤル」なのです。 トーン(音の高低)で数字を識別するのがプッシュ回線、 パルスの数(ダイヤルの動く量)で数字を識別するのがダ イヤル回線です。

間違えないように設定しましょう。

#### 解説

パソコンの普及拡大とともに、パソコン通信に加入する 人も増えています。ちょうど時を合わすかのように、イン ターネットに対する興味も広がっています。

そのパソコン通信の入り口にあるのが、モデムです。

一部のパソコンでは、モデムを内蔵して発売されていますが、ほとんどの場合はモデムをパソコンにつなぐことから、パソコン通信が始まります。

さらにそのモデムに、電話回線を接続するのですから、いろいろと厄介な設定もしなくてはいけないのが実情です。 パソコンというものは、単独で使っているときは自己完 結しているので、あまり面倒なことは起きません。

ところが、ネットワークだのパソコン通信だのとほかの 機種とつなぐ場合は、それなりの配慮が必要になるのです。

## 高速通信は準備が大変

解決方法のところにも書きましたが、98で28800bpsのモデムを使おうと思ったら、最新の機種以外は高速RS-232 Cボードの増設は必至です。

遅いRS-232Cポートに、14400や28800のモデムをつないで、高速な通信をするような設定をすると、かえってエラーを発生させる原因になります。

最新の高速なモデムには、データを圧縮して送り、みか けの転送速度をさらに上げる工夫がされています。

V.42bisやMNP5がその仕組みです。この規格に対応しているモデムなら、データ圧縮をおこなって2倍から4倍に転送効率を上げることができます。

もちろん、接続する側のホストのモデムも同様な機能を 持っていなければいけません。最近は大手のネットでも、 28800に対応しているところが増えています。

では、データ圧縮を使ってさらに効率良くしようとする

V.42bis、MNP5: 「V.」がついて いるのはITU(国際電気通信連合) で策定された通信 規格です。MNPは マイクロコム社 (米)が開発しました モデム間データ通信 信方式です と、いままでの98のRS-232Cの規格では無理が出てくるわけです。

## パソコン通信のデータ圧縮

データの圧縮は、パソコンとモデムの間でおこなわれるので、パソコンとモデム間は「通信速度×圧縮率」のスピードが確保される必要があるわけです。


通信速度を28800とすれば、最高の圧縮率は400%なので、次のようになります。

●理想的なRS-232Cの通信速度

#### $28800(bps) \times 4 = 115200(bps)$

この要求を満たすために、最新の98ではRS-232Cの速度を115.2Kbpsにしたのです。

なお、大手のネットでは、高速な接続をする回線は電話番号が違うので注意しましょう。2400までしか対応していない回線に電話をかけても、高速な通信はできません。あくまで、パソコン通信はコミュニケーションなので、相手にも同様の設備がなければ、高速な通信条件は成立しないのです。



■ 400%の圧縮率を 持っている規格は V.42bisです。MNP 5では圧縮率は200 %です。(ただし、 常に400%なり 200%なりの圧縮 率で動作するわけ ではありません)

▼ データ圧縮を効果 的につかうために は、端末速度固定 モードを利用しま す。

## フロッピーディスクが読めない

#### 症状

フロッピーディスクからファイルを読み出そうとする と、「セクタがみつかりません」などのエラーメッセ ージがでて、読み出すことができない。

#### 解決方法

1.44MBでフォーマットされているフロッピーディスクは、1.2MBのフロッピーディスクドライブでは読み出せないことがあります。

3モード対応のドライブを使うなどをしないと読み出せません。

#### 解説

現在使われている一般的なフロッピーディスクのフォーマットには、大きく分けて98とDOS/Vで使われているMS-DOSフォーマットとMacintoshフォーマットの2種類があります。

この2つの比較では、98とDOS/Vのフロッピーディス クドライブではMacintoshのフォーマットのフロッピーディス イスクは読めません。

98とDOS/Vでは、同じ2HD、2DDとはいっても容量が 違います。

98では、2HDは1.2MB、2DDは640KBですが、DOS/Vでは、2HDは1.44MB、2DDは720KBです。

2DDは、720KBでも640KBでも、お互いに読むことができます。

98でも、「FORMAT」/9」とすれば、720KBの2DDフォーマットのディスクを作ることができます。

ところが、2HDの方は互換性がありません。そこで、お互いに3モード対応のディスクドライブを使う必要があります。

98では、MS-DOSが5.0A-H以降でなければ、1.44MBのフロッピーディスクは読めません。

なお、FELLOW、MATE以前の内蔵ドライブは2モード ドライブなので、MS-DOSが対応していても1.44MBのフ

MS-DOSで 使っ ているフロッピー ディスクドライブ は角速度一定です。 つまりレコードと 同じように一定速 度でフロッピーデ ィスクは回転して いて、内周と外周 のセクタ数は同じ です。Macintosh では、擬似的な線 速度一定のフロッ ピーディスクドラ イブを使っていま す。CD - ROMの ような回転速度の 変化はありません が、内周と外周で は、一周あたりの セクタ数に違いが あります。これは、 230MBのMOに も 使われています。 この違いのため、 MS-DOSからは Macintoshの ディ スクを読むことが できないのです

ロッピーディスクは読めません。

1.44MBのフロッピーディスクを読むためには、3モード 対応の、外付けドライブが必要です。

DOS/Vでは、3モード対応のディスクドライブ用の付属している1.2MBディスクを読むためのデバイスドライバの起動が必要です。

### Macintoshは 異種フォーマットを自動認識

Macintoshでは98の1.2MBフォーマットは読めません。 読めるのは1.44MBと720KBフォーマットです。

MS-DOSフォーマットのディスクをいれれば、Macintosh は自動的に認識してくれます。

Macintoshでは、付属しているPCエクスチェンジを使って、ファイル変換をします。

以前に付属していたものと違って、PCエクスチェンジは、MS-DOSフォーマットのディスクにファイルをドロップすれば、自動的に変換してくれます。

#### ●機種・フォーマット別対応表

機種	98			DOS/V		Mac	
	1.44	1.2	640	1.44	720	1.44	720
98	Δ	0	0	Δ	0	×	×
DOS/V	0	$\triangle$	0	0	0	×	×
Mac	0	×	×	0	0	0	0

○:読める

△:機種によって読めたり読めなかったりする

×:読めない

▼ フロッピーディス クでは、MS-DOS 側 か らMacintosh のディスクを読む ことはできません が、

フロッピーディスク

が読めない

Windows上では「RIGOWIN」(富士語)というソファンを使うことで、MacintoshフォーマットのCDーROMとMOディを変われたがある。 相互に読んだりできます

## 見えないエラーメッセージを読む方法

#### 症状

エラーが起こっているのだが、そのメッセージが一瞬 で消えてしまって読むことができないので、何が悪い のだかわからない。

#### 解決方法

バッチファイルでソフトの起動などをしている場合は、 バッチファイルの中に「PAUSE」を書き込み、動作を止 めながら起動してみる。

MS-DOS Ver.6.2を使っているならば、起動時にf・8キーを押すと、CONFIG.SYSやAUTOEXEC.BATを1行ずつ実行してくれます。AUTOEXEC.BATが終わっても、新たなバッチファイルを起動するとやはり1行ずつ実行してくれます。

「PAUSE」を利用して、画面がスクロールしたり消去されたりするのを止めます。

#### 解説

新しいパソコンは、画面表示も高速なので、エラーメッセージなどもあっという間に消えてしまいます。また、バッチファイルには、「CLS」というコマンドが入っていると画面がクリアされてしまいます。「ECHO」OFF」や「CLS」には、「REM」をつけて機能しないようにしましょう。

PAUSEは、バッチファイルの実行を一時停止してくれるので、メッセージを読みたいときには有効です。

画面が消えてしまうのは、エラーメッセージを表示した あとに、つぎのコマンドが実行されるためなのです。この つぎのコマンドの実行をPAUSEで止めれば、メッセージ をみられます。

MS-DOS Ver.6.2では起動時に $f \cdot 8$  、 $f \cdot 5$  キーを押して実行コマンドを選べる機能が追加されているので活用しましょう。

PAUSEについては ▶ p.73を参照

CLS: 「クリアス クリーン」コマン ドです。このコマ ンドが実行される と画面は消去され、 コマンドプロンプ トは1行目に表示 されます

REMについては p.71を参照

## フリーソフトウェアは LHAで解凍しないと使えない

フリーソフトウェアは LHAで解凍しないと 使えない

#### 症状

拡張子に「LZH」がついているプログラムは、実行しようとしても動いてくれない。

#### 解決方法

拡張子に「LZH」や「ZIP」がついているファイルは、 圧縮ファイルです。これ以外にも、MS-DOS6.2やWindows 3.1のシステムディスク内にある、拡張子が「SY\_\_」「DL 」のようになっているファイルも圧縮ファイルです。

それぞれの圧縮ファイルを、解凍するためのLHAなどのツールを使って解凍しないと使うことはできません。LZHのファイルには「LHA.EXE」、ZIPのファイルには「UNZIP.EXE」などが必要になります。MS-DOSやWindowsは、「EXPAND.EXE」を使います。

#### 解説

フリーソフトウェアやシェアソフトウェアは、LHAを使って圧縮された形で配布されている場合がほとんどです。 市販のソフトウェアでも、プログラムや辞書のファイルが巨大化しているので、LHAを使って圧縮していることも多くなってきています。

いちばんポピュラーなソフトはLHAなので、LHAを使ったかんたんなファイルの解凍のしかたを説明しましょう。 コマンドラインから指定します。

まず、LHA本体はパスの通っているディレクトリに解 凍しておきます。

面倒くさければルートディレクトリに解凍しておいても かまいません。

#### LHA自身の解凍

LHA自身は、自己解凍型といって解凍用のツールがなくても解凍できる形で配布されています。

■ LHAは雑誌の付録 などに必ずといっ ていいほどついて いるので、常に使 えるように用意し ておきましょう

LHAの自己解凍型ファイルは、「LHA213.EXE」や「LHA 255.EXE」といったファイル名で配布されています。

実行型のファイルなので、ファイル名をコマンドラインから入力すれば解凍できます。

簡単な方法としてつぎのように、Aドライブ (ハードディスク) のルートディレクトリに解凍します。

まずは、フロッピーディスク(Bドライブ) からAドライブにファイルをコピーします。

A:\\SCOPY\_B:\\LHA213.EXE\_A:\\\\

コピーしたら解凍します。

A:¥>LHA213↓

これで、AドライブのルートディレクトリにLHA本体が 解凍されました。

## LHAを使ったLZHファイルの解凍

LHAは、コマンドラインから「コマンド」「オプション」「解凍ファイル名」「解凍先ディレクトリ」を指定すれば使うことができます。

LHAでは、解凍だけでなく圧縮もできるので、いろい ろなコマンドが用意されています。

普通は解凍に使うコマンドは「e」なのですが、解凍するファイルがディレクトリ構造を持っているかもしれないので、ディレクトリを再現できる「x」を使います。

通常は下記のように指定すれば大丈夫です。

#### 

解凍ファイル名

解凍先ディレクトリ名

ここでは、フリーソフトウェアのエディタJEDを例にあげました。 解凍ファイル名には拡張子をつけても、つけなくても、 どちらでもOKです。

LHAには、次のよ ▶ うなコマンドが用 意されています。 a 凍結(書き換

- え・追加)、 u 凍結(更新・ 追加)、
- m 移動、
- f凍結(更新)、
- d 削除、
- e 解凍、
- x ディレクトリ 展開つき解凍、
- p 閲覧、
- | 一覧、
- v 一覧、
- t 検査

### ハードをつなくと動かなくなる

#### 症状

- 1. SCSIのハードディスクをつなげたが、認識してくれない。
- 2. SB16をつなげたが音がでない。
- 3. ボードを追加したらパソコンが起動しなくなった。

#### 解決方法

ボードをつなげたら、パソコンが起動しないなどの症状がでた場合は、DMAとINTの設定を間違えている場合がほとんどです。

正しく設定すればボードを認識するようになります。

#### 解説

DMAは、CPUやメモリが周辺機器とデータをやり取り するときに使います。

機種によって、それぞれのDMAの用途は予約されているので、2つのものが同時にひとつのDMAを使うことはできません。

ひとつのDMAに2つのボードなどを割り当ててしまうと、 起動しないとか、ボードを認識しないとかの症状がでます。 98の場合、DMAのチャンネル数が少ないので、衝突し ないように設定しなくてはいけません。

INTは割り込み信号です。DMAと同様に2つ以上のものに重複して割り当てることはできません。

## DMAの割り当て

DMAは、98には # 0~# 3まで4つ用意されています。 このうち、# 1はシステム予約されているので、使うことはできません。

#2は1MBのフロッピーディスクドライブが使うので、 事実上これもほかの機器で使うことはできません。

つまり、DMAを利用するボードは2枚しか増設できない

#### ハードをつなぐと 動かなくなる

DMA: Direct Memory Access (ダイレクトメモ リアクセス)」の 頭文字をとったも のです。DMAコン トローラを使うこ とで、CPUを介さ ずにメモリに直接 アクセスできます。 CPUがメモリアク セスをしていない 時に、DMAコント ローラを利用して ハードディスクか らメモリにデータ を送ったりします。 最近では、内蔵さ れているDMAコ ントローラの速度 が遅いため、SCSI ボードに専用の高 速DMAコントロ ーラを搭載してい るものがほとんど になっています。 これがバスマスタ 方式 のSCSIボー ドです

INT: Hardware Interrupt Request (ハード ウェア割り込 み)」のことです。 周辺機器からこの 信号を送ることで、 CPUの仕事を一時 中断させて周辺機 器の仕事をさせて もらいます。98 では「INT(errupt)」 ですが、DOS/V マシンでは「 (nterrupt)R(e)Q (uest)」でIRQと呼 んでいます。

DOS/Vマシンの DMA: DOS/Vマ シンではDMAコ ントローラが2つ 用意されているの で、DMAチャンネ ルは#0~6まで7 つあります のです。

SCSIボードを増設してハードディスクを接続している場合、#1か#3のどちらかを利用しています。サードパーティー製のSCSIボードでは、#3を使っていることが多いようです。サウンドブラスター16 (以下SB16)も、初期設定はDMAは#3に割り当てられているので、SCSIボードと衝突することがよくあります。この場合、SB16の設定は変更しないで、SCSIボードのDMAを#1に変更しましょう。

## INTの割り当て

INTは、98にはINT0~INT6 (INT4はINT41とINT42の2つがある)までの8つ用意されています。このうち、INT6は内蔵マウスインターフェイス、INT42は1MBフロッピーディスクに、INT41は640KBフロッピーディスクに割り当てられています。IDEの内蔵ハードディスクを使っている場合はINT3が使われています。

FM音源にはINT5が割り当てられています。つまり、DMA 同様に実際に使えるINTはINT0~INT2の3つしかないのです。

SCSIボードの初期設定はINT1が多いようです。SB16も 初期設定はINT1なので、衝突するときは、SCSIボードをINT 2を使うように設定しましょう。

INT0は、拡張RS-232Cボードが使うので、通常はあけておきましょう。

## ( INT & IRQ )

98では割り込みチャンネルを「INT何番」で表していますが、DOS/Vでは「IRQ何番」を使っています。

SB16など、海外製品が移植されたものは、マニュアルの表記がIRQになっている場合があります。

以下に対応表を載せますので、参考にしてください。

IRQ:98のINTと同じですが、DOS/ Vマシンでは、 DMA同様にコントローラが2つ用意されているので、 IRQ0~IRQ15まで16あります

#### ●INT・IRQ対応表

INT0	=	IRQ3		
INTI		IRQ5		
INT2	*****	IRQ6		
INT3	=	IRQ9		
INT41		IRQ10		
INT42	==	IRQII		
INT5	*****	IRQ12		
INT6	*****	IRQ13		

#### ●DMA割り当て一覧表

DMAチャンネル	使用状況	予約割り当て	ユーザー使用
DMA # 0	使用可能		SCSIボード
DMA#I	使用不可	システム予約	
DMA # 2	使用不可	IMBFDD	
DMA # 3	使用可能		SB16

#### ●INT割り当て一覧表

割込みレベル	使用状況	予約割り当て	ユーザー使用
INT0	使用可能		RS - 232C
INTI	使用可能		SB16
INT2	使用可能		SCSIボード
INT3	使用不可	内蔵IDEHDD	
INT41	使用不可	640KBFDD	
INT42	使用不可	IMBFDD	
INT5	使用可能	サウンド	SB16FM音源
INT6	使用不可	内蔵マウス	

\*INT3は内蔵IDEハードディスクで使っていなくても、SASIハードディスクをつないである場合は使用しています。つまり、IDEとSASIは同時には使えないわけです。

SASI: SCSIが出ている。 する前に使がれてののは、 がたのがですがいる。 MB×2 は IDEイではいるのがですがある。 MBをははできまりますができませる。 MBをはいかではいる。 MBをはいかではいる。 MBをはいかではいる。 MBとははできませる。 MBとはできませる。 MBとはできまない。 MBとはできない。 MBとはできないる。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはできない。 MBとはないる。 MBとないる。 MBとないる。 MBとないる。 MBとなる。 MBと

## 98NOTEメニューと システムセットアップメニューの使い方

#### 症状

- 1. 設定を変更するには、SW2-5を「初期化しない」 にするようにマニュアルに書いてある。
- 2. GDCモードを2.5MHzにするようにとマニュアルに 書いてある。
- 3. ノートパソコンで、RAMドライブをAドライブにしたい。
- 4. ノートパソコンにハードディスクをつけたので、 RAMディスクを拡張メモリにしたい。

#### 解決方法

これらの設定の変更は、デスクトップパソコンの場合は「システムセットアップメニュー」、ノートパソコンの場合は「98NOTEメニュー」を起動して変更します。

HELPキーを押しながらリセットスイッチを押すと、システムセットアップメニューや98NOTEメニューが起動します。

設定を終了すると、自動的にリセットがかかって、再起 動します。

#### 解説

昔のマシンでは、ディップスイッチで設定していたもの も、すべてここで設定するようになっています。

デスクトップマシンでは、とくに重要な設定は初期設定 のままでも大丈夫です。

ノートパソコンの場合は、ハードディスクがはじめからついているかどうかでかなり変わってきます。ハードディスクつきのモデルを買った場合は、あまり変更することはありません。RAMディスク用のメモリは「拡張メモリ」に設定されています。

RAMディスクを使いたい場合は、MS-DOS付属のドライバを使って設定したほうが使いやすいでしょう。

ディップスイッ チ:マシンの基本 ▶ 的な設定をするた めにあったスイッ チです。初期の機 種 は2つ、PC-9801VM以降の機 種には3つついて いました。現行機 種でもスイッチの 機能の割り当ては 大きくは変更され ていません。その ため、画面表示す るようになっても ディップスイッチ のイメージのまま になっています

### ノートパソコンは 98NOTEメニューを大活用

ハードディスクなしのモデルでは、RAMディスクが設 定された状態で出荷されています。

98NOTEメニューには、RAMディスクを利用するため のユーティリティーなども用意されています。

標準では、FDDがAドライブ、RAMディスクがBドライブに設定されています。RAMディスクにシステムをコピーして、Aドライブとして使う場合は、設定の変更が必要になります。98の場合、起動ドライブがAドライブになるので、ドライブ名を固定することができません。そのため、AとかBのかわりに「1,2」の数字が使われています。

98NOTEメニューでも、「第一ドライブの指定」という 表現になっています。RAMディスクに設定します。

ハードディスクを使わない環境であれば、第一ドライブ に指定したドライブが、Aドライブになります。

さらに、RAMディスクから起動したい場合は「システム起動装置の指定」でRAMディスクを指定します。

RAMドライブのライトプロテクトは、ソフトによっては起動しなくなることがあるので「しない」にしておきましょう。このように設定すれば、RAMディスクをAドライブにして、起動ドライブとすることができます。環境を変更したければ、それぞれの設定を変更します。とくにノートパソコンの場合は、省電力の設定もあるので、ちゃんと設定してあるか確認しましょう。

バッテリーのもちに影響します。

## ディップスイッチの設定もある )

ディップスイッチの設定では、古い機種ではパソコンの 前面についていたディップスイッチが、スイッチイメージ のままで出てきます。

スイッチを反転表示させると、下段のほうに機能の説明がでます。隣のスイッチに移動してしまうと、何のスイッチだかわからなくなってしまいます。それに、つねにOFFかONで使うものが結構あるので、なんでそんなものまで設定変更できるようになっているのか疑問です。

98NOTEメニューと システムセットアッ プメニューの 使い方

> 98NOTEメニュー にあるコピーユー ティリティーの 「FD→RAMドライ ブコピー」を使え

- ▼ ば、RAMドライブ をフォーマットしなくても使うことができます。このコピーユーティリティーは、MSーDOSの「FORMAT+DISKCOPY」の機能があります。
- ✓ ノートパソコンの ドライブ名は p.156を参照

一部のゲームなど ▶
でも、GDCモードを2.5MHzに 設定 するような指定が みかけられます。
「SW2-8をOFFに 設定する」と書いてある場合がそうです

こんなスイッチを見ていると、初心者にはわからないだろうなと思ってしまいます。もっとわかりやすくつくってもらいたいものです。

GDCモードは、内蔵されているグラフィックコントローラのクロックを変更できます。最近の機種は5MHzに設定されています。ほとんどのソフトでは問題なく動きますが、一部の古いソフトでは動作がおかしくなる場合があります。そんなときには、2.5MHzに変更します。

グラフィックの描画が遅くなるので、普段は5MHzに設 定しておきましょう。

メモリスイッチの初期化もディップスイッチの設定にあります。MS-DOSのSWITCHコマンドなどで設定を変更したとき、変更した設定を保存するときは「初期化しない」に設定します。

ディップスイッチの設定を変更するときは、マニュアル の初期設定を参考にしながら、よけいなところを変えない ように注意しましょう。

#### 59

## フロッピーディスクが書き込み禁止

#### 症状

「フロッピーディスクが書き込み禁止になっています」 という表示が出て止まってしまった。

#### 解決方法

フロッピーディスクが書き込み禁止 (ライトプロテクト がかかっている) 状態なので、それを解除します。

#### 解説

ソフトは、データをセーブするとき以外でも、インストール中や動作中にフロッピーディスクに書き込みをする場合があります。

そのときフロッピーディスクが書き込み禁止になっていると止まってしまいます。

### フロッピーディスクの内容を 消さないためにはライトプロテクト

フロッピーディスクをコピーしようとして、「コピー先」と「コピー元」を間違えてしまい、フロッピーディスクの内容を消してしまったというのはよくあります。そんな間違いをしないために、フロッピーディスクには、「ライトプロテクト」といって、ディスクへの書き込みを禁止できるようになっています。

5インチディスクでは、フロッピーディスクの右の横に ある切り欠にシールを貼ることで、ライトプロテクトにな ります。3.5インチの場合は、フロッピーディスクに専用 のノッチがついています。3.5インチの場合、これを移動 させて、ライトプロテクトをかけます。

ライトプロテクトがかかっているかどうかの見分け方は、 フロッピーディスクを見て、穴が2つとも空いていれば、 フロッピーディスクに書き込みができません。

穴が1つなら書き込めます。このように見分けましょう。

すみに2ヶ所穴が 空いています。片 すにはスライド式 のプラスチックが ついています。

> はじめから片方し か穴の開いていな

## フロッピーディスクドライブと ハードディスクドライブの呼び方

#### 症状

98とDOS/Vパソコンでは、ハードディスクとフロッピーディスクのドライブ名が違うので混乱してしまう。

#### 解決方法

この解決方法はありません。 それぞれが仕様なので、覚えるしかありません。

#### 解説

98とDOS/Vでは、ドライブ名の決定方法に違いがあります。

そこで、違いが出てしまうのです。

シンプルなのはDOS/Vの方です。ハードディスクはC、フロッピーディスクはAとBに固定されています。

普通は、ハードディスク1台にフロッピーディスクが1台 の構成です。

ですから、以下のように覚えます。これは、ハードディスク、フロッピーディスクのどちらから起動しても変わりません。

#### ●DOS/Vマシンのドライブ名

ハードディスク ⇒ Cドライブ フロッピーディスク ⇒ Aドライブ

フリーソフトウェ ▶ アには、98のハ ードディスクを 「Cドライブ」に 固定するものもあ ります

98のドライブ名 ▶ についてはp.153 を参照 98では、起動ドライブがAドライブになります。

98でも、最近はハードディスク1台にフロッピーディスク1台の構成のマシンが普通になってきました。しかし、ハードディスクが分割されている場合があるので、マシンによってドライブ名は特定できません。

98では、起動ドライブがAドライブで、あとはABC順と 覚えるしか手はありません。

## でPUアクセラレータで80286を 80486にしたパソコンにMS−DOS Ver.6.2がインストールできない

CPUアクセラレータ を使った286パソコ ンにMS-DOS6.2が インストールできない

#### 症状

CPUアクセラレータで、286を486にしてあるマシンに MS-DOS Ver.6.2をインストールしようとしたら、286 マシンにはインストールできないというメッセージが 表示されて、インストールできなかった。

#### 解決方法

MS-DOS Ver.6.2は、386SX以上のCPUでないと動かないので、286のマシンにはインストールできません。インストールのときに内部をチェックしているので、それに引っ掛かるのです。そこで、回路的には286のマシンを486として動かすための仕掛けがあります。それをMS-DOS Ver.6.2のシステムディスクに組み込んで、チェックプログラムをごまかせばインストールできます。

## インストールの方法

ここでは、アイ・オー・データ機器のPK-X486S50をPC-9801DXに組み込んだ例で説明します。

ごまかすための仕組みをシステムディスクそのものに組込むのは無謀なので、まずはMS-DOS Ver.6.2のシステムディスク # 1のコピーを作ります。

別のバージョンのMS-DOS上で、DISKCOPYを使います。

このとき、間違えてシステムディスクを消してしまわないように、オリジナルのシステムディスク#1にはライト プロテクトをかけておきましょう。

できあがったシステムディスク#1のコピーに、専用の キャッシュドライバ「PK486SQ.COM」をコピーします。 そして、CONFIG.SYSの1番最初の行に、

DEVICE = PK486SQ.COM -

を追加します。

■ 286マシを486 マシンにするCPU アクセラレータに は、最近するIBM が製造するIBM 486、通称ブルを ライトではで動って4倍速で動かなって4倍速が すって4倍速がます

サイリックス: ►
Cyrix社はCPU載せ 代えブームで一躍 有名になった486 互換CPUメーカー。 CPUの設計専門の 会社で、CPUの製 造はIBMなどに委 託しておこなって いる

単に286を486SLC に変更した場合、 「A20ラインがデ ィセーブルにでき ▶ ません」というメ ッセージが表示さ れることがありま す。実 は、A20ラ インというのは 386以降(32ビット のCPU)でないと 存在しないものな のです。ですから A20ラインをチェ ックされると286 マシンだというこ とがバレてしまい ます。

これで、めでたくMS-DOS6.2をインストールすることができます。

#### 解説

286をどうやって486として動かしているかというと、386 SXがキーになるのです。386SXは、内部は32ビットなの ですが、外部は16ビットで286とピン互換のCPUです。

そこに、はじめの載せ換えブームの主役だったサイリックスが出てきます。サイリックスの486SLCというCPUは、386SXとピン互換につくられていました。 そこで、

286 ⇒ 386SX ⇒ 486SLC (286ピン互換) (386SXピン互換)

という図式ができ、真ん中の386SXを抜いて、

286 ⇔ 486SLC

と、ほとんど3段論法ののりで、見事286マシンに486が載るようになったのです。ところが、386にはあるが286にはないというものもあるわけです。ここをつかれると、元が286マシンだということがばれてしまうわけです。そこで、ソフトを使って、ごまかすわけです。そのための仕掛けは、専用のキャッシュドライバに組み込まれている場合がほとんどです。

システムディスクにもこの仕掛けを追加すれば、MS-DOS6.2から見ても486マシンにみえるようになるわけです。

## バージョンの古い 日本語FEPを組み込もうとすると リセットされてしまう

#### バージョンの古い 日本語FEPを 組み込めない

#### 症状

KKCFUNC.SYSが組み込んであるのに、日本語FEP組込みのところでリセットがかかって、MS-DOSが起動できない。

■ KKCFUNC.SYSは p.134参照

#### 解決方法

日本語FEPのバージョンが古い場合に起こります。

MS-DOS Ver.5.0に対応していない日本語FEPで、バージョンがかなり前のものだと思われます。

KKCFUNC.SYSだけではなく、KKCSAV.SYSも組み込む要があります。

●CONFIG.SYSで組込む場合

DEVICEHIGH = A: \(\frac{1}{2}\)DOS\(\frac{1}{2}\)KKCFUNC.SYS\(\frac{1}{2}\)
DEVICEHIGH = A: \(\frac{1}{2}\)DOS\(\frac{1}{2}\)KKCSAV.SYS\(\frac{1}{2}\)

上のように、CONFIG.SYSに追加します。 ADDDRVを使って組み込む場合は、CONFIG.SYSではなくデバイス定義ファイルのほうに追加します。

●ADDDRVを使う場合 (松茸〈付属機能付き〉+KKCFUNC)

DEVICEHIGH = A: \DOS\KKCSAV.SYS↓

DEVICE = A: \(\pm\)MTTK3\(\pm\)MTTK3A.DRV\_A: \(\pm\)

MTTK3\_/ZA:\\\ZA:\\\MTTK3\_\_/EA\_\_/N→

DEVICE = A: ¥MTTK3¥MTTK3B.DRV→

DEVICE = A: \\ MTTK3\(\) MCODE.DRV \(\)

例としてあげましたが、この松茸は別にKKCSAVを必要とはしません。あくまで古いバージョンを使うときのファイルの書き方の例です。

■ KKCFUNC . SYS は
CONFIG.SYSで 組
み込んである場合
です

# P 「パソコンが かま 動かない」対策 エラー別トラブル 対処法

CPUやOSが 大幅 ▶ に変化した時には、 以前の古いソフト などは使えなくな ることがよくあり ます

#### 解説

MS-DOSは3.3から5.0にかわったときに、日本語FEPの管理方法も変化しました。そのため、古い日本語FEPを使うときには注意が必要になります。古い話では、ATOK 6が大容量のハードディスクに対応できないなどのことがありました。これは、MS-DOSの古いバージョンでは、40MB以上のハードディスクに対応していませんでした。ATOK6もこの規格にそっていたので、それ以上の容量のハードディスクでATOK6を使おうとすると、辞書が先頭から40MB以降にあると辞書が読めなくなるためでした。

MS-DOSの漢字変換の仕様が変更されているため、古い日本語FEPを最新のMS-DOSで使うのには無理があるわけです。

最新版の日本語FEPでも、KKCFUNCが必要なものと、いらないものがあります。

●KKCFUNC+KKCSAVが必要な日本語FFP

現在発売されている日本語FEP中にはありません。 MS-DOS3.1や3.3の初期パージョン対応のものには必要になります。

●KKCFUNCが必要な日本語FEP

WXII、松茸V3、刀4などがあります。

●KKCFUNCが必要ない日本語FEP

ATOK8, ATOK9

新しい日本語FEPはかなり機能が向上しているので、 なるべく最新版のものを使うようにしましょう。 「コマンド名または ファイル名が違います」対策 AUTOEXEC.BATの設定法

PART2

## AUTOEXEC.BATって何をするの?

MS-DOSは、起動すると下の図のような動きをして、 CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATを実行します。

この2つのファイルは、MS-DOSの各種初期設定用の ファイルです。

CONFIG.SYS

記述されているデバイスドライ

バ類を組み込みます。

AUTOEXEC.BAT 記述されているコマンドを実行し

ます。

AUTOEXEC.BATは、拡張子が「BAT」であることか らわかるように、「バッチファイル」です。

### AUTOEXEC.BATは 特殊なバッチファイル

バッチファイルとは、コマンドプロンプトから実行する MS-DOSのコマンドを、順番に記述したファイルです。 ファイルの記述形式は、MS-DOSのテキストファイル形 式で記述されています。

テキストファイ▶ ル:文字だけで構 成されているファ イルです

《MS-DOSパソコン起動の流れ図》 電源スイッチを入れる 2. システムの初期化とメモリチェック 3. MSDOS.SYSとIO.SYSの読み込み 4. CONFIG.SYSの実行 5. COMMAND.COMの読み込み 6. AUTOEXEC.BATを実行

バッチファイルとは、コマンドラインからコマンドを手 で入力するかわりに、ファイルにコマンドを書いておいて、 順番に実行させるためのファイルなのです。

そのバッチファイルの中でも、「AUTOEXEC.BAT」は 特殊な役目を与えられています。

AUTO (自動) EXEC(EXECUTE=実行) という名前のとおり、MS-DOSは起動時に、起動ドライブのルートディレクトリにAUTOEXEC.BATファイルを起動時に見つけると、自動的に一番初めにそのファイル内容を実行します。ですから、基本的な環境設定をAUTOEXEC.BATに書いておけば、自動的に環境設定ができます。ソフトの起動コマンドを書いておけば、自動的にソフトが立ち上がるわけです。

### AUTOEXEC.BATで システム環境の設定法

CONFIG.SYSでは、ドライバの組み込みなどの動作環境の基礎的な設定をしますが、AUTOEXEC.BATではシステム環境の設定や、常駐ソフトの組み込みをします。

システム環境の設定では、「システム環境変数」の設定が重要です。

システム環境変数は、以下の6個です。

#### ●システム環境変数

COMSPEC	COMMAND.COMを再ロードするときに参 照する環境変数。
PATH	コマンドサーチパス設定の環境変数。
PROMPT	プロンプトの表示方法を設定するための
	環境変数。
TEMP	MS-DOSが一時作業ファイルを作る場
	所を指定するための環境変数。
DOSDIR	DOSシェルを実行するためのファイルが
	あるディレクトリを指定するための環境
	変数。
DIRCMD	DIRコマンドの実行時のオプションをあ
	らかじめ設定しておくための環境変数。

AUTOEXEC.BATって何をするの?

- ◆ システム環境変数 の設定状態は、コマンドラインから 「A:¥>SET□」 と入力すると表示させられます

システム環境変数の中で、必ず設定しておかなくてはい けないものは、つぎの2つです。

PATH TEMP

## COMSPECはCONFIG.SYSで設定

COMSPECは、AUTOEXEC.BATで設定するよりも、 CONFIG.SYSでつぎのように指定したほうがよいです。

SHELL = A: \(\forall COMMAND.COM\_A: \(\forall \_\sumsymbol P\_\)
\(\( E: 1024 \subseteq \)

AUTOEXEC.BATの中でCOMSPECを使って指定すると、単にドライブとディレクトリを指定するだけになってしまいますが、CONFIG.SYSでSHELL指定すると、「」/E:1024」などと環境変数領域の拡大を指示できます。

## PROMPTは便利に使える )

PROMPTは、MS-DOS Ver.5.0以前では、「PROMPT」 \$P\$G」と設定しておくと、コマンドプロンプトにカレントディレクトリが表示できるのでユーザが自分で設定しておいたものですが、MS-DOS Ver.6.2では、この「\$P\$G」がデフォルトになったので、設定しなくてもよくなりました。

MS-DOS Ver.6.2以前のバージョンをつかっている場合は、設定するようにしましょう。

## DOSDIRはそのままで )

DOSDIRは、DOSシェルを使わないのであれば、設定する必要はありません。また、MS-DOSをインストールすると、自動的にDOSDIRはAUTOEXEC.BATには記述されます。これは、削除しないで残しておいてかまいません。DIRCMDも、あえて設定する必要はありません。

カレントディレク ▶ トリはp.82を参照

PATHとTEMPは、あとで詳しく説明しますが、ともに MS-DOSだけでなく、アプリケーションソフトも実行中 に参照する場合が多いので、必ず設定するようにします。

TEMPは、MS-DOS Ver.5.0以前は「TMP」でした。 ソフトによっては、「TEMP」ではなく「TMP」を参照するものもあるので、「TEMP=」とおなじものを「TMP=」 として追加しておいた方がいいでしょう。

## そのほかの環境変数の設定

システム環境変数の設定以外には、各ソフトが利用する 環境変数の設定をします。

代表的なものとしては、フリーソフトウェアの通信ソフト「WTERM」が設定する環境変数と、ワープロソフトの「一太郎Ver.5」設定するものがあげられます。

#### ●WTERMの環境変数

SET\_\_WTERM=A:\U00e4WTERM\U00e4DATA\U00e4WTERM 5A.DAT-

SET\_TZ=JST-9→

●一太郎Ver.5の環境変数

SET JW2P = A: \TARO5; A: \JW2; →

### ディスクキャッシュも AUTOEXEC.BATで

MS-DOS Ver.6.2では、もうひとつ大事な機能がAUTOEXEC.BATに加わりました。それは、ディスクキャッシュドライバ「SMARTDRV.EXE」の設定です。MS-DOS Ver.5.0では「SMARTDRV.SYS」というファイル名で、CONFIG.SYSで組み込んでいたのですが、MS-DOS Ver.6.2からは、SMARTDRV.EXEになり、AUTOEXEC. BATで組み込むようになりました。

MS-DOS Ver.6.2に付属しているSMARTDRVは、

▼アプリケーション ソフトが設定する 環境変数は、PATH の追加とSET~の

追加だけです

**AUTOEXEC.BAT** 

って何をするの?

実際には、 Windows3.1から変 更されていて、 Windowsをインス

▼トールすると、MS -DOS Ver.5.0付属のSMARTDRV. SYSが、Windows 3.1に付属の SMARTDRV.EXEに置き換えられていました Windowsに付属しているものよりも高機能になっています。 MS-DOS Ver.6.2をインストールしてからWindows3.1 をインストールすると、メモリドライバやディスクキャッシュドライバがWindows付属のものに置き換えられてしまうので、必ずMS-DOS Ver.6.2に付属のものに戻すようにしましょう。

## AUTOEXEC.BATのデフォルト

CONFIG.SYSの デ ▶ フォルト値は p.147を参照 では、AUTOEXEC.BATのファイルがない場合はどうなるのでしょうか。その場合は、「DATE」コマンドと「TIME」コマンドを実行してから、コマンドプロンプトの状態になります。

●AUTOEXEC.BATがないときの起動画面

```
MSCDEX Version 2.23
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1993. All rights reserved. Drive H: = Driver CD_101 unit 0 現在の日付は 1996-08-16 (水) 日付を入力してください(年-月-日): 現在の時刻は 22:07:08.00 時刻を入力してください: A:*>

C1 CU CA Si SU VOID NWL INS REP ^2
```

### REMEPAUSEEECHO

まずは覚えよう REM と PAUSE と ECHO

これから、AUTOEXEC.BATの基本を解説しますが、 一番はじめに覚えてもらいたいのが「REM」と「PAUSE」 と「ECHO」の3つのコマンドです。

この3つのコマンドを効果的に使うことで、バッチファイルからエラーを取り除くのに役立ったり、わかりやすいバッチファイルが書けたりします。

### REMを利用して コマンドの実行をON/OFF

REMは「REMARK (リマーク) =批評、意見」の略で、 バッチファイル内に注釈行を作るためのコマンドです。行 頭に「REM」があるとその行はコメント行と理解されて、 コマンド名が書いてあっても実行されません。

つぎのように使います。

●REMを使ってコメントを追加したAUTOEXEC.BATの例

REM\_CD-ROMのドライバ Qドライブに設定 A: ¥DOS¥MSCDEX.EXE D: CD\_101 L: Q」
REM\_ディスクキャッシュのドライバム
REM\_CD-ROMのドライバより後に組み込む A: ¥DOS¥SMARTDRV.EXE X J
REM\_WTERMの環境変数 J
SET\_WTERM = A: ¥WTERM¥DATA¥WTERM5A.DAT J
SET\_TZ=JST-9 J

このように、REMのあとにコメントなことを書いてお きます。

ドライバを指定をするときは、説明書を読みながら頑張って設定するのですが、新しく組み直すときにオプションの設定のしかたを忘れることはよくあります。そんなときに限って、説明書が見つからなかったりするものです。

ですから、重要なことはこのように「REM」をつけて

REM , PAUSE , PATHは内部コマ ンドです。 内部コマンドは COMMAND.COMの なかに組み込まれ ています。COPY なども内部コマン ドです。FORMAT やDISKCOPYは 外 部コマンドです。 実行するためには FORMAT . EXE や DISKCOPY . EXF O 実行ファイルが必 要です

- ▼ 実際には「LH」を つけてUMBに組 み込みます

バッチファイルの中に書いておけば後々役に立つのです。

## REMの実用的な利用法

さて、REMは実際にはこのように注釈を書くために使うのですが、この「行頭にREMがあれば、コマンドが書いてあっても実行されない」というのを利用してコマンドの実行を止めるのに使います。

たとえば、この例ではディスクキャッシュを組み込んでいますが、サードパーティー製のメモリドライバ「MEMORY SERVERII」にもディスクキャッシュのドライバが付属しています。

そちらを組み込んで、性能を比べたりするときに、行を 削除してしまっては元に戻すときに大変です。

そんなときに「REM」を使ってコマンドの実行を一時 止めます。つぎのようになります。

●REMを使ってコマンドの実行を停止する例

REM\_CD-ROMのドライバ\_Qドライブに設定→

A:\footnote{\text{YDOS}\footnote{\text{MSCDEX.EXE}\_/D:CD\_101\_/L:Q.

REM」ディスクキャッシュのドライバ♪

REM\_CD-ROMのドライバより後に組み込む♪

REM\_A:\pmax:

REM\_WTERMの環境変数→

SET TZ=JST-94

このようにすれば、パソコンを起動したときに SMARTDRV.EXEはメモリに組み込まれません。

これで、ほかのディスクキャッシュドライバを組み込んでみます。

SMARTDRV.EXEをまた使うときは、行頭の「REM」」 を削除すれば、元に戻ります。

新しいAUTOEXEC.BATを作ったら、メインメモリが 激減したとか、パソコンが起動しなくなったときなど、各 行の行頭に「REM」」をつけ、1行ずつREMを削除しなが ら再起動してみて、問題を起こしている部分やドライバを

MEMORY
SERVER II には
DC10.EXE、
MELWAREには
HYPERDSK.EXEが
ディスクキャッシ
ュドライバとして
付属しています

REMで実行を停止▶

まずは覚えよう

**ECHO** 

REM & PAUSE &

▲「何かキーを押し

てください」と表

示された時リター

ンキーは押さない

ほうが安全です

73

探したりするのにも役立てます。

なお、REMはCONFIG.SYSでも同様に使えます。

## PAUSEを使って画面の表示を読む

PAUSEは、バッチファイルの実行を一時停止させるために使うコマンドです。一時停止すると、「準備ができたらどれかキーを押してください...」というメッセージが表示されます。

何かキーを押せば、バッチファイルはまた動きだします。 たとえば、バッチファイルを動かしているときに、つぎ のようなメッセージがでたら、PAUSEを使っています。

### ●PAUSEを使った画面

MSCDEX Version 2.23
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1993. All rights reserved.
Drive H: = Driver CD\_101 unit 0

A: \*>PAUSE ドライブB:にフロッピーディスクを入れてください
続けるにはどれかキーを押してください . . .

C1 CU CA S1 SU WOID NWL INS REP ^Z

このようなときには、バッチファイルには以下のような 行が書いてあります。

PAUSE」ドライブB:にフロッピーディスクを入れてください』

ただし、つぎで説明する「ECHO」が「OFF」だとメッセージは表示されません。

「続けるには……」のメッセージは、PAUSEが実行される と自動的に表示されるので、書いてはありません。

PAUSEで一時停止しているとき、STOPキーかCTRL+

Cキーを押すとバッチファイルを終了させることができま す。

STOPキーかCTRL+Cキーを押すと、以下のメッセー ジが表示されます。

### ●バッチファイル終了メッセージ

### バッチファイルを終了しますかくY/N>

「Y」を入力すれば、バッチファイルは終了します。「N」を 入力すればバッチファイルは継続されます。

このように使うのが、PAUSE本来の使い方です。

## PAUSEを利用してメッセージを読む

「PAUSEがあればバッチファイルは一時停止する」を利 用してほかのことにも使えます。

まず、最近はマシンが高速になったので、パソコン起動 時にメッセージを読もうと思っても、あっという間に画面 はスクロールしてしまいます。このメッセージを読むのに PAUSEを使います。

CONFIG.SYSの中ではPAUSEは使えませんが、 AUTOEXEC.BATの先頭にPAUSEを書いておけば、 CONFIG.SYSのメッセージも読むことができます。

ここでは、MS-DOS付属のSMARTDRV.EXEの起動時 のメッセージをみてみましょう。SMARTDRVは、一部の SCSIハードディスクには「ダブルバッファリング」とい う設定をする必要があります。

この設定が必要かどうかが、起動時のメッセージを見る ことでわかります。各ドライブについて、バッファリング が必要かどうかが一覧で表示されます。このメッセージも、 普通にWindowsやDOSシェルが自動的に立ち上がるように 組まれているAUTOEXEC.BATですと、目で確認するま もなく画面から消え去ってしまいます。

そこで、SMARTDRV.EXEのつぎの行に、PAUSEを入 れます。

74

ダブルバッファリ ▶ ングについては p.100を参照

まずは覚えよう

◀ ここに追加する

●PAUSEでSMARTDRVのメッセージを見る

REM\_CD-ROMのドライバ\_Qドライブに設定↓A:\pmathbb{\qmathbb{\pmathbb{\pmathbb{\qmathbb{\pmathbb{\pmathbb{\

REM\_\_ディスクキャッシュのドライバ↓ REM\_\_CD-ROMのドライバより後に組み込む↓

A:\\DOS\SMARTDRV.EXE\_/X\_/V-

PAUSE -

REM WTERMの環境変数→


SET\_WTERM = A: \WTERM\DATA\WTERM

5A.DAT→

SET\_TZ=JST-94

このように変更することで、SMARTDRVのメッセージ を確認することができます。

●SMARTDRV.EXEの起動時のメッセージ画面



一度確認すればPAUSEは必要なくなりますが、ハードディスクは2台3台と増設することもありますので、またそのとき確認のためにPAUSEをいれるのもやっかいです。

ここでは、PAUSEの前にREMをつけて、機能を停止しておきましょう。

REMを行頭につ▶ ける ●REMをつけてPAUSEを実行停止

REM\_CD-ROMのドライバ Qドライブに設定」A:\pmp DOS\mathbb{MSCDEX.EXE\_/D:CD\_101\_/L:Q↓

REM」ディスクキャッシュのドライバ♪

REM\_CD-ROMのドライバより後に組み込む→

A: \DOS\SMARTDRV.EXE\_/X.

REM\_PAUSE -

REM」WTERMの環境変数→

5A.DAT↓

SET\_TZ=JST-94

このようにしておけば、必要なときにはREMを削除するだけで、またメッセージを見ることができます。

### バッチファイルメニューには 欠かせないECHO

バッチファイルに書かれてあるコマンドを、実行時に画面表示をするか、しないかを決めるためにあるのが「ECHO」コマンドです。

デフォルトはONになっています。

MS-DOSをインストールするときにできるAUTOEXEC. BATの先頭には、「@ECHO\_OFF」がついています。これで、コマンドの画面表示をOFFに設定しているわけです。

「@ECHO\_OFF」はMS-DOS Ver.5.0から追加された機能で、「ECHO\_OFF」コマンド自身も表示しないようにするためのオプションです。それまでは、コマンドの画面表示を止めたくても、「ECHO\_OFF」だけは表示されてしまい、以降のコマンドが表示されないという、ちょっと間抜けな状態でした。

とはいっても、画面表示がすべて停止されるわけではなく、コマンドが実行された結果のメッセージは表示されます。ですから、CD-ROMドライブが組み込まれれば、ドライバーのバージョンやドライブ名が表示されますし、SMARTDRVを組み込めば、各ドライブに対するキャッシ

76

ECHOがOFFに な ▶
っていると、画面 表示をするための アクセスがなくな るので多少起動時 間が早くなります

### ECHOでメッセージを表示

ECHOのもうひとつの機能に「メッセージの画面表示」 機能があります。

これは、

ECHO」しばらくお待ちください。→

とバッチファイルに書いておけば、画面に「しばらくお待ちください。」と表示させることができる機能です。この機能を使って、PART4では簡単なメニューファイルを作ります。

複雑な機能を持たせない、いたってシンプルなメニュー ですので、ぜひご利用ください。 ◀ メニューファイルはp.203を参照

78

## コマントを迷子にしないための PATHの設定

さて、ここからはより重要なコマンドの解説です。

## ファイル管理は階層型ディレクトリで )


まずは、コマンド検索パスの設定ですが、その前にMS -DOSのディレクトリ構造を簡単に勉強しましょう。

MS-DOSでは、ファイルを効率的に管理するために、 階層型ディレクトリを構築できます。

各ドライブの一番元になるディレクトリを「ルートディ レクトリ」と呼びます。

コマンドプロンプトから「CD□」と入力すると「A:¥」 と表示されるのがルートディレクトリです。

### ●ルートディレクトリ表示画面



ルートディレクトリの下に、いろいろな名前をつけた、 サブディレクトリを作ります。サブディレクトリの下には、 さらにサブディレクトリを作ることができます。

コマンドプロンプトから、「TREE□」と入力すれば、 階層化されたディレクトリがツリー状に画面に表示されます。


MS-DOSをインストールした直後のハードディスクで は、サブディレクトリは「DOS」しかありません。

CDはディレクト▶ リを移動するため のコマンドですが、 「A:¥>CDJ」と 単にCDとだけ入 力するとカレント ディレクトリを表 示します

Windowsがインストールされて発売されているマシンでは、サブディレクトリは「DOS」「WINDOWS」の2つに、あとは各マシンに付属しているソフトやツールのサブディレクトリができています。

コマンドを迷子にし ないための 「PATH」の設定

#### ●TREE実行画面



▼ TREEは外部コマンドです。TREE. COMがないと使えません

このように、階層的にディレクトリを作ってファイルを 管理することで、ファイルを探すのに苦労する手間が省け るようになっています。

もし、階層的にファイルを管理できないと、すべてのファイルがルートディレクトリにあることになりますから、 そのファイルの数は膨大なものになります。

コマンドプロンプトから、「DIR」」と入力したら、1,000 個以上のファイル名が表示されるかもしれません。


そこからひとつのファイルを探すなどというのは、想像 もしたくありません。そのための階層ディレクトリなので す。

## データはソフトごとに サブディレクトリを作る

たとえば、データは「DATA」というサブディレクトリを作り、その下に「123DATA」「TARODATA」などのサブディレクトリをアプリケーションソフトごとに作り、まとめておきます。

サブディレクトリ ■ は「MKDIR」コマ ンドでつくります。 CDと同じように 「MD」と省略した 形で使えます 「コマンドまたはファ イル名が違います」 対策 AUTOEXEC の設定法

#### ●データ管理用のディレクトリの作り方



このようにすれば、データファイルや文書ファイルもす ぐに見つけ出すことができます。

## ( アプリケーションソフトも それぞれのサブディレクトリに格納 )

アプリケーションソフトは、それぞれのソフトごとにひとつのサブディレクトリを作って、その中に必要なファイルをすべていれておきます。

ソフトをバージョンアップするときも、このディレクト リの中身を入れ替えるだけですみます。

実行ファイルを、「BIN」というサブディレクトリにまとめていれてあるファイル管理のしかたをよく見かけますが、よほどMS-DOSやソフトに詳しい人でない限り、この方法はやめた方がいいでしょう。ソフトをバージョンアップして入れ替えるときなど、ソフトに付属しているインストールプログラムでは対応できない場合がほとんどです。そのため、自力でいくつものディレクトリにまたがって、ファイルをコピーしたり移動させたりしなくてはならなくなってしまいます。そのうち、新しいファイルと古いファイルがごちゃ混ぜになって、わけがわからなくなってしまうのがおちです。

基本的には、「ひとつのソフトにはひとつのディレクトリを作る」とおぼえましょう。

## ルートは動かないが カレントは移動する

もうひとつ理解しにくい言葉に、「カレントディレクトリ」というものがあります。

81

この「カレント」がついた言葉には、「カレントドライブ」というのも使います。

カレント(current)は、英語で「いまの」という意味です。 「the current year=今年」というように使う単語です。

では、カレントドライブやカレントディレクトリとはど ういう意味でしょうか。

# カレントドライブは ) 画面に表示されている

まず、カレントドライブから説明しましょう。

たとえば、A、B、Cと3つのドライブでシステムが構成されているとしましょう。普通にMS-DOSを立ち上げると、Aドライブから起動します。ディスプレイには「A: ¥>」が表示されます。ここで、「DIR」コマンドを実行すれば、Aドライブの内容が表示されます。Bドライブの内容を表示したければ、「DIR\_B: 」とドライブ名を指定する必要があります。ですから、MS-DOSは現時点では、Aドライブを基準にしている、言い換えれば「Aドライブにいる」といえます。

この、いまどのドライブにいるのかということが「カレントドライブ」で、つまり「カレントドライブ=いまいるドライブ」ということになるのです。

## カレントドライブの移動 )

仮に、コマンドラインからつぎのように入力してみます。

A: ¥>B: □

B:¥>

プロンプトの表示が変わり、カレントドライブはBドライブになるわけです。コマンドラインには、いまいるドライブ名 (カレントドライブ) が表示されているわけです。コマンドラインのドライブ名表示はひとつしかありません。しかし、ドライブは複数あり、それぞれのドライブへ移動することができます。

ドライブ名の表示がひとつなのですから、同時に2ヶ所

◀ PROMPT\_\$P\$Gが 設定されていない と「A>」と表示

されます

コマンドを迷子にし

ないための

「PATH」の設定

にはいられないわけです。ですから、いまいる場所が重要 で、それを「カレントドライブ」として表示しているわけです。

#### ●ドライブ構成とカレントドライブ

《MS-DOS起動時一画面表示は「A: ¥>」》

Aドライブ (ハードディスク) ☆起動ドライブ ーカレントドライブ Bドライブ (ハードディスク)

Cドライブ (フロッピーディスク)

《「A: ¥>B: □」実行後一画面表示は「B: ¥>」》

Aドライブ (ハードディスク) ☆起動ドライブ

Bドライブ (ハードディスク)

□カレントドライブ

Cドライブ (フロッピーディスク)

カレントドライブ **▶** が移動します

## カレントディレクトリは ドライブごとに存在する

では、「カレントディレクトリ」はどうでしょう。

これもドライブと同様なのです。複数のディレクトリを「CD (チェンジディレクトリ)」コマンドで移動することができます。ですから、移動した先が「いまいるディレクトリ (カレントディレクトリ)」になるわけです。

MS-DOS Ver.6.2では標準の設定になったようですが、「PROMPT」、\$P\$G」とAUTOEXEC.BATに書いておけば、コマンドプロンプトはカレントディレクトリを表示するようになります。ここで困るのは、サブディレクトリにいてもドライブ変更ができることです。

ここでひとつ例をあげましょう。まず、AドライブのDOS ディレクトリに移動したとしましょう。 コマンドプロンプ トは「A:\text{\text{YDOS}\text{\text{\text{Y}}}>\text{\text{\text{L}}} となっています。ここで、つぎの

ように入力してカレントドライブをB:ドライブに移動します。

A:\DOS\>B:↓

B: ¥>

コマンドプロンプトは「B: Y>」となっています。 さて、BドライブからAドライブにファイルをコピーしましょう。

B:¥>COPY\_B:FILE.TXT\_A: ₽

こう指定したとすると、このファイルはどこにコピーされるでしょう。じつは、サブディレクトリの「\$DOS」にコピーされてしまいます。これは、カレントディレクトリがドライブごとに設定されているからです。ドライブを移動しても、それぞれのドライブのカレントディレクトリはリセットされないのです。ですから、コピーコマンドで「A:」とAドライブのルートディレクトリをコピー先に指定したつもりでも、MS-DOSは「A:=A:\$DOS\$」と理解して、サブディレクトリ内にファイルをコピーしてしまいます。

いかに「PROMPT」、\$P\$G」が指定してあっても、ドライブを移動してしまってはほかドライブのカレントディレクトリは画面上に表示してくれません。

CDコマンドを使って「A:¥>CD つて「A:¥>CD つて「A:¥>CD ののではないのではないである。
ように指定してのからにおったがある。
他のドラインクトックを変更する。
もできます

コマンドを迷子にし


ないための

「PATH」の設定

●ルートディレクトリとサブディレクトリ

《Aドライブ》


画面は  $\lceil A: Y > \rfloor$ 



カレントディレクトリの移動(CD\_\\YDOS\\Delta を実行)

《Aドライブ》

画面は 「A: ¥DOS¥>」



もっとも、このカレントディレクトリを利用すれば、は じめにコピー先のディレクトリに移動しておいてから、コ ピー元ヘドライブチェンジをすれば、ドライブ名の入力だ けでサブディレクトリ下にファイルのコピーができます。

とにかく、「カレントディレクトリは移動するもの」と 覚えましょう。もうひとつは、「カレントディレクトリを 移動したら、用がすんだらルートディレクトリに戻る」よ うに心掛けましょう。

「CD<sub>L</sub>¥↓」でル▶ ートディレクトリ に戻れます

## PATHはコマンドの道案内

MS-DOSでは、コマンドを実行するときにドライブ名 やディレクトリ名が指定されていないと、まずカレントデ イレクトリにそのコマンドがあるかどうか探します。

カレントディレクトリにない場合は、環境変数の「PATH」 で指定されているコマンド検索パスのディレクトリの先頭 から順番に、そのディレクトリ内にコマンドがあるかどう

コマンドを迷子にし

ないための

85

か探しに行きます。

そこで、コマンドが見つかれば実行されます。見つからなければ、あの「コマンドまたはファイル名が違います」のエラーメッセージが表示されます。

●コマンド検索パスが参照されるコマンド指定

#### A: ¥ > DISKCOPY

●コマンド検索パスが参照されないコマンド指定(フルパス)

#### A: \(\forall > A: \(\forall DOS\(\forall DISKCOPY \overline{\pi}\)

DISKCOPYコマンドは、Aドライブのサブディレクトリ「DOS」の中にあります。それを全部書いてコマンド指定すれば、PATHに頼らなくてもいいのですが、サブディレクトリ名をすべて間違いなく覚えるのも面倒ですし、便利な機能なのですからぜひ利用しましょう。

## ソフトごとのPATHの追加

重要なことは、ソフトのインストール時にPATHが追加されるか、追加するように指示してある場合は、必ず指定どおりにPATHを追加します。これは、ソフトが起動中にもPATHを参照しているためです。

ソフトがうまく動かないときのトラブル原因のひとつな ので、注意しましょう。

## PATHの設定方法

PATHの設定は、ドライブ名からディレクトリ名をフルパスで、「;」で区切って書いていきます。

DOSとWindowsがインストールされた状態では、PATH はつぎのようになっています。

86

「コマンドまたはファ イル名が違います」 対策 AUTOEXEC の設定法

もっとも、最新の ▶ ソフトではルート ディレクトリにコ マンドを置くこと はほとんどなくな っています ●DOSとWindowsがインストールされたAドライブの AUTOEXEC.BATのPATH

最後に、 $\lceil A: Y \rfloor$  とAドライブのルートディレクトリが指定してあります。

これは、「コマンドを探しに行くのは、カレントディレクトリとPATHで指定されたディレクトリだけ」なので、たとえ各ドライブの基幹ディレクトリであるルートディレクトリでも、そこがカレントディレクトリになっていなければコマンドのサーチはしてくれません。そのために指定してあるわけです。

## PATHの文字数の制限

では新しいディレクトリを作ったら、なんでもPATHに追加すればいいのかというと、そうではありません。PATHには文字数の制限があり、はみ出した分は認識してくれないのです。その文字数は「122文字」です。

けっこう書けそうな文字数にみえますが、ディレクトリはフルパスで書くため、必ずサブディレクトリ名の前に「A: ¥」と3文字、それにプラスして区切りの「;」が入るので合計4文字は使われます。それに、「A:¥WINDOWS; A: ¥DOS; A:¥;」の22文字は予約済みです。このことから考えて、だいたい10~15位しかディレクトリ名は追加できません。ですから、不用なディレクトリは追加しないようにします。追加しなくてもいい代表的なものは「日本語FEP」のディレクトリです。

日本語FEPをコマ ▶ ンドラインから起 動することはほと んどないからです

## 一太郎4、一太郎5のPATH設定

コマンドを迷子にし ないための 「PATH」の設定


ディレクトリ名を複数追加するソフトの代表的なものは「一太郎Ver.4」です。いまだに愛用している人も多いといわれるベストセラーワープロソフトですが、普通にインストールすると、「JSW」「TARO4」「JSFONT」「JSUT」の4つのディレクトリを作ります。PATHには、この4つのディレクトリすべてを追加する必要があります。これで、34文字も使ってしまいます。

## 一太郎4もひとつのディレクトリに インストール

こんなときは、インストール先のディレクトリを「TARO 4」のひとつにして、そこに全てのファイルを入れてしまいます。こうすれば、PATHに追加するディレクトリ名も「A:\(\fomage TARO 4;\)」と9文字だけですみます。すでに4つのディレクトリに分けてインストールをしてある場合には、ファイルの移動だけでは動作環境を変更できないので、インストールからやり直した方が安全です。

メニューの中の「オプション」の「ファイル設定」などでディレクトリ名が指定されていて、ここが正しくないとうまく動いてくれません。インストール時に、指定したディレクトリ名で自動設定されるのです。

#### ●一太郎Ver.4の簡単ディレクトリ指定



●一太郎Ver.4の簡単PATH指定

《通常のインストール時のPATH》

PATH\_A: \(\forall \); A: \(\forall \)DOS; A: \(\forall \)JSW; A: \(\forall \)TARO4;

A: \STONT; A: \STONT; A

《ディレクトリがひとつの場合に追加されるPATH》

PATH\_A: ¥; A: ¥DOS; A: ¥TARO4; →

上のように、簡単にすることができます。

## 一太郎5は環境変数を利用する

一太郎5では、相変わらずディレクトリを「JW2」「TARO 5」「JUST5」「JSDOC」と4つ作ります。しかし、PATH に追加されるディレクトリ名は、「JUST5」だけで、「SET 」JW2P=A:¥TARO5;A:¥JW2;」と環境変数が AUTOEXEC.BATに追加されるようになりました。この、 PATHと環境変数の指定がないと、一太郎5は起動してく れません。

●一太郎Ver.5の環境変数

PATH\_A: ¥; A: ¥DOS; A: ¥JUST5; → SET\_JW2P = A: \TARO5; A: \JW2→

インストール時に「AUTOEXEC.BATを書き換えない」 を選んだ場合は、必ず自分で追加しましょう。

ディレクトリ数を減らしてインストールしたい場合は、 ディレクトリ指定のときに、「TARO5」を指定しましょう。 そうすれば、本来はJW2ディレクトリの下にできるサブデ イレクトリもTARO5の下にできます。

花子や三四郎を追▶ 加インストールす る時、この設定が ないとインストー ルできません

### ●ディレクトリをひとつにした一太郎Ver.5の環境変数

PATH\_A:\(\frac{\pma}{2}\); A:\(\frac{\pma}{2}\)TARO5; \(\pma\)
SET\_JW2P=A:\(\frac{\pma}{2}\)TARO5; \(\pma\)

このように設定されます。

一太郎Ver.6はWindows版しかまだ発売されていませんが、Windows版の一太郎もVer.5、Ver.6ともに、PATHの設定が必要です。PATH設定がないと、「~ファイルがありません」エラーがいっぱい表示されて、起動しません。

●一太郎Windows版のPATH設定

PATH\_A: \UDOWS; A: \UDOS; A: \UDOS; A: \UDOS; A: \UDOWS; A: \UDOW

コマンドを迷子にし ないための 「PATH」の設定

■ 一太郎5の Windows版では PATHには「A:¥ TAROWIN; A:¥ JSLIB;」の2つ が追加されていました

## MS-DOS以外も参照する 環境変数の設定

## 第一のポイントはTEMP

もうひとつの重要な環境変数は、TEMPです。

これは、いろいろなソフトが実行中に参照して利用するものです。 たとえば、エディタは大きなサイズのファイルを読み込 むとき、すべてをメモリ上で扱えないときはディスク上に 仮想メモリ領域を作って、あたかもファイルのすべてをメ モリ上で扱ってるかのようにします。これは、使っている 人にはわからないようにしておこなわれています。また、 新しいソフトをインストールするとき、ソフトの動作環境 を設定するファイルをインストール中に設定することがあ ります。

その環境設定ファイルを更新するときに、ファイルをデ イスク上にいったん書き出してから、更新したり連結した りすることがあります。

そんなときに、一時ファイル (テンポラリファイル) を それぞれのソフトは作ります。その一時ファイルを作って いい場所を指定するのが、TEMPなのです。

### ●一時ファイルの利用のしかた (エディタの場合)

### 《起動時》

1	文章	章フ	ア	1	ル	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	)					

- ←ここまでをメモリに読み込む
- ←ここからはディスク上の一時フ ァイルに読み込む

ファイル名の先頭▶ に「~」や「\$」が

ついているファイ

ルがあればこれが

一時ファイルです。

通常は自動的に削

除されてハードデ

ィスク内には残ら

ないものです

91

1	文章	章フ	アア	1	ル		
2						******	***
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	)						

←一時ファイルに移動

←ここからメモリにある

←新たにメモリに読み込む

←ディスク上の一時ファイル

このように、メモリ上だけではデータを扱えないときに 一時ファイルを利用します。最近では、日本語FEPの辞 書が巨大化してきたので、圧縮しても1枚のディスクには 入らず、2枚か3枚に別れていることが多くなっています。 こんなときも、それぞれのファイルを解凍してから、ひと つの辞書になるように連結します。

インストールのときには、一時ファイルは使われたりし ます。

そのため、TEMPはゆとりのあるディスク上に設定する ようにします。もし、AドライブとBドライブがハードデ ィスクで、Aドライブにたくさんソフトが入れてあってデ ィスクの空き容量が少ないときなどには、Bドライブに設 定するようにします。

## MS-DOSはA: ¥DOSにTEMPを設定

MS-DOSはTEMPを、デフォルトでは「A:¥DOS」と、 インストールしたDOSのディレクトリに設定します。

●MS-DOSの設定するTEMP

SET\_TEMP = A: ¥DOS→

**▲** TEMPが設定され ていないとインス トールできないソ フトもあります

「コマンドまたはファ イル名が違います」 対策 AUTOEXEC の設定法

ドライブ名につい▶ てはp.152を参照

### スピードアップなら TEMPはRAMディスク

エディタの例でもわかるように、なるべく動作の速いディスク上に設定すれば、一時ファイルを利用する場合はそれだけ動作を速くすることができます。増設メモリに余裕があれば、RAMディスクを設定して、RAMディスク上にTEMPを設定するのがベストです。

ただし、よくあることですが、外付けのディスクドライブを増設していたり、MOディスクドライブをつかっているときなどには注意が必要です。使っていないドライブの電源が入っていなかった場合、設定されるRAMディスクのドライブ名が変わってしまうのです。

RAMディスクは、最後のドライブのつぎに設定されるので、途中が抜けていると存在しないドライブにTEMPが設定されてしまいます。TEMPでは、存在しないドライブを指定してもチェックしてエラーメッセージを出したりはしてくれません。これは、Aドライブにディスクの空き容量が少ないので、BドライブにTEMPを設定した場合も同様です。

Bドライブの電源を入れなかった場合は、普段はCドライブのフロッピーディスクドライブにTEMPが設定されてしまったりします。このように、ほかのドライブにTEMPを設定するときにはドライブ名が変動しないような環境の構築が必要です。

## SETが書いてあったら要注意 )

システム環境変数以外に、それぞれのソフトが利用する 環境変数は、変数名をつけて「SET」で設定します。ソフトのマニュアルに「SET」という文字を見つけたら、その 部分は注意して読むようにしましょう。ソフトが独自に設 定する環境変数は、とくにそのソフトの動作に大きくかか わってきます。これは、PATHの設定と同様です。

PATHのところでも取り上げた一太郎5ですが、ファミリーソフトに「花子」と「三四郎」があります。

すでに一太郎を持っているユーザのために、ジャストウィンドウとATOK8が入っていない廉価版のセットが用意

されて販売されています。これをインストールするとき、 環境変数の「JW2P」を参照します。

ですから、複数台のハードディスクを持っていて、環境を切り替えて起動している場合や、HSBやREBOOTを使ってソフト別に環境を切り替えている場合など、一太郎を起動したとき以外は環境変数の「JW2P」が設定されない場合にはインストールができないことがあります。

一部のメニューソフトでも、REBOOTを使って環境を 切り替えているので、専用のインストール用のファイルが ないとインストールできないこともあります。

### 定番通信ソフトのWTERMも 環境変数が必要

フリーソフトウェアの通信ソフト「WTERM」も、環境 変数を設定しないと動作してくれません。WTERMの場合 は、ひとつにパッケージングされたソフトではないので、 インストール時には必要なファイルを用意しなくてはいけ ません。WTERM自体は、ひとつのファイルで動作するの ですが、ドキュメントファイル(マニュアル)とインスト ール用のプログラムが別のファイルにあります。

雑誌の付録についている場合などは、簡単にインストールできるインストール用のプログラムが、必ず添付されているとは限りません。マニュアルも別のファイルで、印刷物ではなくドキュメントファイルなので、一度印刷しないと読むのは大変ですが、実際には200ページ以上もの膨大なページ数なので、そう簡単に印刷できるものでもありません(マニュアルにも森林資源保護のためになるべく印刷しないで欲しい旨の注意書があります)。

とくに、インストールプログラムがない場合は大変です。 ディレクトリの作成から、環境変数の設定までやらなくて はいけません。なるべく、インストールプログラムを使っ てインストールするようにしましょう。

さて、WTERMで設定が必要な環境変数は、つぎのものです。

MS-DOS以 外も参 照する 環境変数の設定

◀ HSB、REBOOT に ついてはp.190を 参照

■ WTERMはほとん どのパソコンに移 植されています。 市販モデムにも添 付されています。 パソコンがかわっ ても基本設定は同 じです

### 「コマンドまたはファ イル名が違います」 対策 AUTOEXEC の設定法

この設定が有効で ないと起動時にエ ラーメッセージが でて でて でて でて いと ます か?」 と聞いてき ます ●WTERMの環境変数

PATH\_A: ¥WTERM↓

SET\_WTERM = A: \WTERM\DATA\WTERM

5A.DAT↓

SET\_TZ=JST-9-

この3つが設定されていれば、WTERMの環境設定は大丈夫です。

### AUTOEXEC.BATの 自動書き換えも要注意

ただし、ここでも注意が必要なことがあります。

それは、インストールプログラムは「SET」WTERM」と「SET」TZ」をAUTOEXEC.BATの一番最後に追加するということです。これは、WTERMに限ったことではないので、ほかのソフトのインストールプログラムを使ったときも、同様の注意が必要です。AUTOEXEC.BATの最後の行には、ほかのバッチファイルやメニューを呼び出すコマンドが書かれている場合がほとんどです。

MS-DOSをインストールしたときにできるAUTOEXEC. BATも、DOSSHELLを起動するように作られています。ですから、起動コマンドの後に環境変数の設定が追加されても、先に起動コマンドが動いてしまうので、それより後に書かれた環境変数は設定されないのです。

●MS-DOSの作るAUTOEXEC.BATにWTERMをインストールした場合

@ECHO\_OFF +

PATH\_A: \UDOS; A: \UDDERM; →

SET\_TEMP = A: \DOS +

SET\_DOSDIR = A: \DOS \

A:\\\DOS\\\MSCDEX.EXE\_\\D:CD 101+

A:\UDOS\SMARTDRV.EXE\_/X.

MOUSE -

DOSSHELL -

MOUSE\_/R→

9 0

95

MS-DOS以 外 も参 照する 環境変数の設定

このようになってしまいます。これでは、DOSSHELL 上からWTERMを使おうと思っても、うまくいきません。 つぎのように変える必要があります。

■ AUTOEXEC.BATの 最後に追加されま

#### ●変更したAUTOEXEC.BAT

@ECHO\_OFF +

PATH\_A: \DOS; A: \F; A: \WTERM; →

SET TEMP = A: \DOS -

SET\_DOSDIR = A: ¥DOS↓

SET\_WTERM=A:\U00e4WTERM\u00e4DATA\u00e4WTERM

5A.DAT→

SET\_TZ=JST-9↓

A:\forall D:CD 101-

A:\\DOS\\SMARTDRV.EXE\_\_/X↓

MOUSE -

DOSSHELL -

MOUSE\_/R↓

◀ 最高尾移動する

◀ 最高尾移動する

### SET文はまとめよう

このように、SETで設定する環境変数はひとかたまりに まとめて書くようにすれば大丈夫です。

このようなことは、ほかのソフトでもあることなので、 AUTOEXEC.BATを書き換えるソフトをインストールし たときは、必ずインストール後にAUTOEXEC.BATの内 容を確認するようにしましょう。

## そのほかのソフトが参照する 環境変数

WTERM以外にも、つぎのような環境変数を設定するこ とがあります。

#### ●VZエディタ

SET VZPATH = A: \DATA\VZDATA. SET\_VZBAK = \PDATA\BACKUP \

VZ.DEFで「バ ッ▶ クアップファイル の作成」を「+」 (有効)にしない と機能しません

VZPATHは、読み込むデータの格納先をサーチさせる ための環境変数です。VZBAKは、バックアップファイル を編集中のデータがあるディレクトリとは別のディレクト リに格納するための環境変数です。

この2つの環境変数は、VZエディタを普通に使うぶんに は設定しなくてもいいものですが、使ってみると結構便利 な環境変数です。

#### HSB

SET\_HSBEXT=TMP J SET\_HSBDIR=HSB .

HSBは、高速再起動用のフリーソフトウェアです。い くつかの環境を切り替えて使うときに設定すると、便利な 環境変数です。この環境変数を設定してなくても、HSB の動作には支障はありません。

#### ●一太郎5+三四郎

PATH\_A: ¥JUST5→

SET\_JW2P = A: \SANSIRO; A: \TARO5; A:

¥JW2; →

一太郎5を使っている環境に、三四郎をインストールす ると環境変数「JW2P」に「A:\\SANSIRO;」が追加されます。

これは、ちゃんと追加しないと起動しません。

PATH\_A: \MDEV\IOSPRO -

アイ・オー・データ機器製のメモリドライバ、MEMORY SERVERIIをインストールするとPATHに追加されます。 MEMORY SERVERIIのインストール時に書き換えられたAUTOEXEC.BATやCONFIG.SYSのコマンドは、すべてフルパスで指定されているので、PATHの文字数が足りなくなったときは、削除しても大丈夫でしょう。

#### ●マイクロソフトマウス

PATH\_A: ¥MOUSE →

SET\_\_MOUSE = A: ¥MOUSE →

マイクロソフトのマウスを買うと、ドライバが入ったフロッピーディスクが付いてきます。それをインストールすると、この環境変数が設定されます。とくに、マイクロソフトのマウスドライバを使うのでなければ設定の必要はありません。

▼ ドライバをインストールするとマウスの環境設定ができるようになります

## スピードアップなら ディスクキャッシュの設定

## MS-DOS Ver.6.2ではディスク キャッシュはAUTOEXEC.BATで設定

CPUが高速化されてきたので、いまやパソコンの内部 処理の中でスピードを遅くしているものの代表が、ディス ク装置へのアクセスです。これらを少しでも速くしようと するために使うのが、ディスクキャッシュプログラムです。

# ディスクキャッシュの原理 )

原理は、メモリ上に記憶領域(キャッシュメモリ)を設定しておいて、一度ディスクから読み出したデータをためておきます。もし、同じデータをもう一度読み出そうとしたときには、ディスクにアクセスしないで、メモリにためてあるデータを渡します。メモリのスピードはディスクアクセスとは比べ物にならないくらい速いので、処理を高速化することができるわけです。ただし、同じデータを一度も複数回使わないとしたら、高速化には寄与しません。しかし、パソコンは内部では意外と同じデータや命令を何度も使ったりするので、結構効果があります。

最近のCPUでは、同じような機能を内部に持っています。80486DX2では8KB、DX4では16KB内蔵されています。また、CPU内部が2倍速とか3倍速に高速化されたので、メモリへのアクセスもCPUからみれば低速になってしまいました。

## 最近はセカンドキャッシュも主役に

そこで、メモリに使われているDRAM (ダイナミックRAM) よりも高速なSRAM (スタティックRAM)を外部キャッシュ (セカンドキャッシュ) として利用したりしています。動作原理は、ディスクキャッシュと同じです。DRAMの動作スピードは、だいたい70nSくらいですが、SRAMの

MS-DOS Ver.6.2 ▶
ではSMARTDRV.
EXE、MEMORY
SERVERIIではDC
10.EXE、
MELWAREでは
HYPERDSK.EXEが
ディスクキャッシュソフトです。

動作スピードは15~20nSくらいと高速です。

実際、DX4のODPはセカンドキャッシュがない機種につけると、DX2のODPの動作速度とあまり変わりがありません。

いかに、セカンドキャッシュが働いているかがわかります。同じように、ディスクキャッシュもシステム全体の動作スピードを上げるためには有効なので、ぜひ設定しましょう。

## MS-DOS Ver.6.2ではさらに高機能に

MS-DOS Ver.6.2付属のものでは、ディスクへの書き込み時に、CPUが忙しいときは動作しないで待っていて、CPUが暇になったときに書き込み動作をする、ライトバックキャッシュ機能も追加されました。また、CD-ROMにもキャッシュ機能が働くようになったのです。おかげでより使い易くなりました。

## ディスクキャッシュの設定 )

ディスクキャッシュドライバの設定は、いたって簡単です。拡張メモリに余裕があれば、MS-DOS Ver.6.2はインストール時に自動的に設定してくれます。

また、MS-DOS Ver.5.0やWindows3.1に付属していたドライバと違って、容量の指定をしなくてもよくなりました。これは、指定しない場合のデフォルト値が設定されたからです。

MS-DOS Ver.5.0やWindows3.1に付属しているドライバを使うときには、容量の設定が必要です。また、MS-DOS Ver.6.2の標準の設定では、新しく追加された機能の書き込みキャッシュをすべて使わないように設定します。

全体のスピードアップをはかるためには、使った方がいいかもしれません。使うときは、「」/X」スイッチを削除します。

スピードアップなら ディスクキャッシュ の設定

CD-ROMドライ ブにディスクキャ ッシュを効かせる 方法はp.103を参 照 ●MS-DOS Ver.6.2のSMARTDRV.EXEの設定

#### A:\PDOS\SMARTDRV.EXE\_/X+

●Windos3.IのSMARTDRV.EXEの設定

A:\\DOS\SMARTDRV.EXE\_2048\_128-

MS-DOS Ver.5.0A付属のSMARTDRV.SYSはCONFIG. SYSで設定するので、PART3を参照してください。

●サイズを指定しないときに設定されるキャッシュサイズ

拡張メモリの容量	キャッシュサイズ	Windows実行時
IMBまで	拡張メモリ全部	キャッシュなし
2MBまで	512KB	256KB
4MBまで	IMB	512KB
6MBまで	2MB	IMB
6MB以上	2MB	2MB

MS-DOS Ver.6.2 ▶ に付属している SMARTDRV.EXEの 設定です

このように設定されるので、拡張メモリがいっぱいあって、2MB以上ディスクキャッシュを設定したい場合には、サイズの指定をします。拡張メモリが16MB以上あれば4MB~6MBくらい設定します。

Windowsを使う場合は、32MB以上拡張メモリがあれば、4MBくらい設定しますが、16MB~32MBの間でしたら2MBで十分です。

## 一部のハードディスクには ダブルバッファリングが必要

SCSIタイプのハードディスクを使っている場合は、ダブルバッファリング機能を使う必要がある場合があります。 ダブルバッファリングの必要があるかどうかは、CONFIG. SYSでSMARTDRV.EXEを組み込んで調べます。

スピードアップなら ディスクキャッシュ の設定

DEVICE = A: \prestance \prestance DOUBLE \bullet \bullet \prestance \prestan

このようにして、CONFIG.SYSで組み込みます。

これで、AUTOEXEC.BATで組み込むSMARTDRVに「」ノV」のオプションをつけておけば、各ドライブごとのダブルバッファリングの必要性が一覧で表示されます。「バッファリング」の欄がすべて「しない」になっていれば必要ありません。CONFIG.SYSの記述を削除します。そうでなく「する」と書いてあった場合は、そのまま残しておきます。この画面を見るためには、AUTOEXEC.BATのSMARTDRVのつぎの行に、「PAUSE」を入れます。これで画面でチェックできます。いちいち、コマンドプロンプトから、「SMARTDRV」などと入力して確認しなくても大丈夫です。

確認ができたら、PAUSEの前に「REM」をつけておき ましょう。 ◀ PAUSEの使い方は p.73を参照

## マルチメディア必需の CD-ROMの設定

## CD-ROMは2つの設定が必要

CD-ROMを使えるようにするのには、CONFIG.SYSでCD-ROMのデバイスドライバを組み込み、AUTOEXEC. BATで「MSCDEX」を組み込まなくてはいけません。

この2つがともに組み込まれていないと、CD-ROMドライブを使うことはできません。

MS-DOS Ver.6.2 ▶ に付属している CD-ROMドライ バ「NECCD.SYS」 はNECのCD-ROM ドライブ専用です

## AUTOEXEC.BATでの設定

AUTOEXEC.BATで組み込むのは、MSCDEXです。 設定に必要なオプションスイッチは、CD-ROMドライ ブのドライバ名を決める「」/D:」は必ず設定します。 これは、CONFIG.SYSで組み込んだデバイスドライバに つけたドライバ名と必ず同じものにします。ドライブ名を 指定するには、「」/L:」スイッチを使います。CD-ROM ドライブは「Q」に設定することが多いので、このスイッ チを使って設定します。Lスイッチを使わないと、一番最 後の順番のドライブ名に設定されます。

ドライブが全部で5つ(A-E)あった場合は、「F」に設定され、3つ(A-C)の場合は、「D」に設定されます。また、SMARTDRVのところで、CD-ROMにもキャッシュが働くようになったと書きましたが、CD-ROMにキャッシュを働かせるためには、SMARTDRVを組み込む前に、MSCDEXを組み込む必要があります。

もし、MSCDEXがSMARTDRVよりあとで組み込むようになっていたら、このままではCD-ROMにキャッシュドライバは働きません。順番を入れ替えましょう。

マルチメディア必需

### 103

### 古いバージョンでは UMBに組み込めない

また、LHコマンドを使ってUMBに組み込むようにしましょう。ただし、バージョンが2.21以前のMSCDEXは、UMBに組み込むことができません。バージョン2.22以降のものを使うようにしましょう。

MS-DOS Ver.6.2に付属しているMSCDEXはバージョン2.23ですが、MS-DOS Ver.6.2が出る前のハードディスクモデルにインストールされていたMS-DOS Ver.5.0AーHのMSCDEXは、バージョンが2.21でした。なるべく新しいバージョンを手に入れてUMBに組み込むようにしましょう。

バージョンのチェックは、AUTOEXEC.BATで組み込まれたときの画面に表示されます。

MSCDEXのつぎの行に、「PAUSE」を入れて確認しましょう。

●標準的なMSCDEXの設定

LH\_A:\footnotex.EXE\_/D:CD 101\_/L:Q+

ここでは、LHコマンドを使ってUMBに組み込むように 指定しています。

●ディスクキャッシュをCD-ROMに働かせるとき

@ECHO OFF -

PATH\_A: \DOS; A: \L

SET\_TEMP=A: \DOS -

SET\_DOSDIR=A: \DOS↓

A:\footnote{\text{YDOS\footnote{\text{MSCDEX.EXE\_/D:CD 101\_/L:}}}

QJ

A:\psi DOS\smartdrv.EXE\_/X \

▲ 先に組み込む

**■** QドライブにCD-

定します

ROMドライブを設

◀ 後から組み込む

## AUTOEXEC.BATでも メインメモリを節約するLHコマンド

## UMBを使ってメインメモリを節約

MS-DOS Ver.5.0以降では、デバイスドライバをUMBを利用して組み込み、メインメモリを大きく空けられるようになりました。

CONFIG.SYSでは「DEVICEHIGH(LH)」を使いますが、AUTOEXEC.BATにも同じような機能の「LOADHIGH (LH)」が用意されています。

AUTOEXEC.BATで組み込むものは常駐ソフトがほとんどで、あまり数もありませんが、組み込む場合は活用しましょう。普通の設定では、MSCDEX.EXEとSMARTDRV.EXEくらいです。

行頭に「LH」をつければUMBに組み込んでくれます。

ただし、普通にメモリドライバに「二/UMB」スイッチをつけただけでは、そんなにUMBの容量は確保できないので、MEMMAKERを使って大きく容量を確保しないと、AUTOEXEC.BATで組み込むものはメインメモリに組み込まれてしまいます。

●LHを使ってUMBに常駐ソフトを組み込む

LH\_A:\footnote{\text{H}\_D:CD\_101\_/L:Q\_

LH\_A:\pmax:\

104

MEMMAKERに つ ▶ いてはp.211を参 照

#### オールマイティ AUTOEXEC.BAT

#### 基本の設定を押さえれば、 あとは自由自在

これからほとんどどんなときでもこの設定さえしてあればOKという、万能型のAUTOEXEC.BATを作りましょう。 これまで見てきたとおり、難しい設定はそんなに多くはありません。

まず、「PATH」です。これを落としてはいけませんね。 つぎは、「TEMP」です。これは「TMP」もいっしょに 同条件で、設定しておきましょう。

MS-DOS Ver.6.2ではデフォルトになりましたが、「PROMPT」、\$P\$G」も設定しておきましょう。

「DOSDIR」は、おまけで設定しておきます。

システム環境変数の設定は、これくらいで大丈夫です。

AUTOEXEC.BATで組み込むデバイスは、「MSCDEX. EXE」と「SMARTDRV.EXE」の2つです。

ともに、「LH」をつけておきましょう。

### ソフト用の環境変数を設定

使うソフトで環境変数の設定が必要なのは、Windows3.1、Windows版一太郎Ver.6、一太郎Ver.5、三四郎、花子、VZエディタ、WTERM、HSBくらいでしょう。

あと、ファイル管理ソフトとして、「FD」と「HF」の 設定も入れておきましょう。この2つはPATHを設定すれ ば大丈夫です。

Lotus123などは、環境変数の設定はいりません。このようなソフトもあるので、ここにあげただけの設定をはじめからしてしまえば、たいていのソフトに対応できるでしょう。

いちおう、すべてのソフトはAドライブのハードディス クにインストールされているものとします。

別ドライブにソフトがインストールされている場合は、 ドライブ名を変更しましょう。

「コマンドまたはファ イル名が違います」 対策 AUTOEXEC の設定法 また、TEMPはRAMディスクに設定したいところですが、万能型というところで、「A:\DOS」に設定します。 RAMディスクに設定する場合は、ドライブ名を変更してください。

#### ●万能型AUTOEXEC.BAT

必要になりそうな ▶ ところに 「PAUSE」を入れ ておきます REM\_PAUSE +

@ECHO\_OFF -

PATH\_A: \(\pm\); A: \(\pm\)DOS; A: \(\pm\)WINDOWS; A: \(\pm\)WTERM;

¥FD; A: ¥HF; ↓

SET\_TEMP = A: \DOS .

SET\_TMP=A:\\DOS↓

SET\_DOSDIR = A: \DOS .

SET\_WTERM=A:\U00e4WTERM\U00e4DATA\U00e4WTERM5A.DAT

٤

SET\_TZ=JST-94

SET\_VZPATH = A: \DATA\VZDATA ...

SET\_VZBAK = \PDATA\BACKUP \

SET\_HSBEXT=TMP 4

SET\_HSBDIR=HSB4

5; A: ¥JW2; →

LH\_A:\footnote{\text{VDOS\footnote{\text{MSCDEX.EXE}}/D:CD 101\_/L:

04

REM\_PAUSE.

LH\_A: \DOS\SMARTDRV.EXE /X.

REM\_PAUSE.

A: \MENU.BAT +

これだけ設定してあれば、たいていの場合は大丈夫でしょう。コマンドを確認するためのPAUSEも、3ヶ所にREMをつけて入れてあります。

必要なときに活用しましょう。

最後の行の「MENU.BAT」は、あとで作るメニューファイルを呼び出すためのものです。

PAUSEを入れる **▶** 

PAUSEを入れる **▶** 

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法

PART3

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法

### CONFIG.SYSって何をするの?

MS-DOS起 動 の ▶ 流れ図はp.66参照 MS-DOS起動の流れ図のように、CONFIG.SYSでは、MS-DOSの基本的な動作環境を整えるためのデバイスドライバの組み込みをおこないます。

CONFIG.SYSにはつぎの2つの側面があります。

ひとつは、「DEVICE=」という形で各種ドライバを組み込むもの、もうひとつはそれ以外の「FILES、BUFFERS」などの設定です。

# CONFIG.SYSの2つの役目には注意する

このふたつの違いには、注意しなくてはいけません。 行頭に「DEVICE(もしくはDEVICEHIGH)=」がある デバイスドライバの組み込みは、CONFIG.SYSファイル に書いてある順番どおりにおこなわれます。これ以外の、 「FILES」、「BUFFERS」などは、どの順番に書いてあっ てもかまわないという違いがあります。

# DEVICEは順番通りに組み込まれる )

DEVICEHIGH も 同 ▶ 様です

「DEVICE=」で組み込むデバイスドライバには、組み込む順番があるのです。自分で、CONFIG.SYSを書いたり書き換えたりするときには注意が必要になるのです。

たとえば、HIMEM.SYSはとにかく一番最初に組み込む 必要があります。

EMM386.EXEは、そのつぎの2番目に組み込まなくてはいけません。

KKCFUNC.SYSは、日本語FEPのドライバより先に組み込まなくてはいけません。

このようなことに注意しながら、CONFIG.SYSを作る必要があります。

#### FILESの設定

#### 文書ファイルもファイルだが、 プログラムもファイル

この「FILES」は、同時にオープンできるファイル数を決めるものです。

8~255の間で設定できますが、指定をしないと8が設定 されます。

# FILESは30が標準

MS-DOS Ver.6.2をインストールすると「30」が設定されます。とくに、Windowsを使うのであれば、最低この30は設定する必要があります。

この、「FILES=30」が現在では標準的な設定です。

では、なぜ「同時にオープンできるファイル数」を決め なくてはいけないのでしょう。

ワープロソフトを使っていても、表計算ソフトを使っていても、作業しているデータファイルはひとつです。

それなのに、「30」もファイル数を指定するなんておか しいと思うのではないでしょうか。

ところが、MS-DOSからみれば、「ワープロのプログ ラム本体」もファイルなのです。

日本語FEPに必要な「辞書」も、ファイルなのです。

そうなると、少なくともワープロを使っているときには 3つのファイルが開かれていると考えられます。

実際には、もっと多くのファイルがプログラムを動かす ために開かれているかもしれないのです。

ですから、FILESは最低でも「8」以上設定されるようになっているのです。

Windows3.1になると、ソフトは同時にいくつも実行できるような環境になるわけですから、当然もっと多く指定しなくてはいけなくなります。

さらに、データベースソフトではより多くのファイルを 開いた状態で動いていますので、FILESは40以上指定す

「メモリが足りませ

CONFIG.SYSの 設

ん」対策

定法

FCBSも再設定さ▶

れます

るようにします。

この「FILES」が足りなくなると、「開かれているファ イルが多すぎます」のエラーメッセージが表示されるよう になります。

このメッセージがでたら、FILESの数を増やすように しなくてはいけません。

#### FILESの基本設定

同時に開けるファイル数の最大を決める「FILES」は、 普通は「30」に設定すればたいていの場合は大丈夫です。

ただし、データベースソフトを使う場合は「40」に設定 しましょう。

FILESは、数値ひとつごとにメインメモリを60バイト くらい消費します。

たとえ40を設定しても、「40×60=240バイト」くらい しかメモリには影響を与えません。

ですから、つぎに解説するBUFFERSと違って、多少大 目に設定していてもあまり問題はありません。

最近では、データベースを使う機会も増えていると思う ので、「40」を標準の設定と考えてもいいでしょう。

Windows3.1では、FILESが不足している場合は、起動 したときに自動的に増やすようになっています。その目安 は30で、もし8が設定値なら、22がメモリに新たに確保さ れます。

30以上が設定してあっても、減らすことはありません。 ですから、Windows3.1に関しては、FILESの設定値は あまり気にすることはありません。

#### ●FILESの標準設定

FILES = 40 4

### ディスクアクセスのための BUFFERSの設定

ディスクアクセスの ための BUFFERSの設定

#### 設定値が動作スピードにも 影響するBUFFERS

BUFFERSは、フロッピーディスクやハードディスクなどのディスク装置とのデータをやり取りするために必要な、「ディスクバッファ」の数を設定するためのものです。

BUFFERSを指定すると、その数に応じてメモリ上にディスクバッファという作業領域が確保されます。

MS-DOSは、このディスクバッファを使って、ディスク装置にデータを書き込んだり、データを読み出したりします。

なぜ、このような仕掛けが必要かというと、扱われるデータの型に違いがあるからです。

# (データには型がある)

パソコン上で扱われるデータの型には、2種類あります。 通常パソコンでは、ほとんどの場合データは文字単位で 扱われます。この、文字単位のデータを「キャラクタ型デ ータ」といい、キャラクタ型のデータを扱うデバイスを 「キャラクタ型デバイス」といいます。

これに対して、データをある程度の大きさにまとめて扱う場合には、これを「ブロック型データ」といい、ブロック型のデータを扱うデバイスを「ブロック型デバイス」といいます。

このような、データの型の違いがあるため、ディスク装置とのデータのやり取りにはバッファが必要になるわけです。

# ディスクバッファの動作原理

たとえば、ブロック型デバイスが100文字を1単位として 扱うと仮定し、ディスクバッファはひとつとします。

ディスク装置に書き出す場合には、1文字ずつ順番にデ ータをディスクバッファに溜めます。

そして、ディスクバッファの中が100文字になったら、

- キャラクタ型デバイスドライバは HIMEM.SYS、EMM 386.SYS、などほ とんどがそうです
- ▼ ブロック型デバイ スドライバは CONFIG.SYSで 組 み込むものでは RAMDISK.SYSだけ です

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法 ディスク装置に書き出します。

書き出しが終わったら、また順番にデータを溜め、いっぱいになったら書き出します。

この動作を、書き出すファイルが終わるまで繰り返すわけです。

ディスク装置から読み出す場合には、まずはじめにディスク装置から100文字をディスクバッファに読み込みます。

このディスクバッファから、1文字ずつ順番に読み出していきます。ディスクバッファが空になったら、また100文字まとめて読み込んで、また1文字ずつ読み出します。

この動作を、読み出すファイルがなくなるまで、繰り返すことになります。

もし、バッファが2つあれば200文字ずつ、20あれば2000 文字ずつ読み込んだり書き出したりできるわけです。

ですから、BUFFERSの設定値は全体の動作スピードに 関係してくるわけです。

多く設定すれば、それだけ早くなります。ただし、説明では100文字としましたが、実際にはディスクバッファはひとつにつき約2KBメモリを消費します。

BUFFERSは $1\sim99$ まで設定できますが、もし99に設定したなら「 $99\times2KB=198KB$ 」と、メインメモリの3分の1も使ってしまいます。

これでは起動できないソフトもでてきてしまいます。 ですから、普通は20くらいに設定します。

設定が10でも問題なく動作しますので、メインメモリ不足で起動しないソフトがあったら、BUFFERSを10~8くらいに減らしてみましょう。これで、20KBも使えるメインメモリが増えることになります。

#### ( BUFFERSのディスクキャッシュは 使わない

もうひとつ、BUFFERSにはディスクキャッシュ機能もあります。

「BUFFERS=20,8」のように、カンマをつけて2番目のパラメータを指定すると、これがディスクキャッシュの指定になります。

しかし、MS-DOS Ver.5.0以降では、ディスクキャッシュはSMARTDRVに任せるようになったので、この指定

BUFFERS を UMB ▶
に組み込むユーティリティーがあり
ますが、BUFFERS
をUMBに 組 み 込むとディスクアクセスの速度が低下するのでなるべくなら使わない方がいです

はしません。

また、SMARTDRVを組み込んだ場合、BUFFERSの値は「10」程度で十分です。

ディスクアクセスの ための BUFFERSの設定

**■** BUFFERSの

標準設定

BUFFERS=10→

●ディスクバッファの動作概念

《ファイルを書き込むとき》

メモリ		ディスクバッファ		ディスク装置
1	=>	1		
2	$\Rightarrow$	12		
3	=>	123		
4	₩	4	=>	123
5	$\Rightarrow$	45		123
6	=>	456		123
7	$\Rightarrow$	7	=>	123456
8	=>	78		123456
9	=>	789		123456
10	$\Rightarrow$	10	=>	123456789

《ファイルを読み込むとき》

123456789	$\Rightarrow$	123		
123456789		23	>	1
123456789		3	=>	12
123456789	=>	456	=>	123
123456789		56	$\Rightarrow$	1234
123456789		6	$\Rightarrow$	12345
123456789	⇔	789	➾	123456
123456789		89	=	1234567
123456789		9	$\Rightarrow$	12345678

(一定量をまとめて読み込む) (1文字ずつ読み出す)

◀ |~9はデータをあらわしています

### COMMAND.COMを 行方不明にしないSHELLの設定

COPYやDIRは内部 ▶ コマンドとして COMMAND.COMに 内蔵されています

### コマンドラインはCOMMAND.COM

コマンドラインから、「DIR」や「COPY」などのコマンドを入力して作業をするとき、MS-DOSはCOMMAND. COMが動いています。

何かソフトを使って終了するとき、MS-DOSは COMMAND.COMを再び読み込みます。

このとき、カレントドライブが移動していたりすると、 COMMAND.COMが読み込めなくて、エラーをおこす場合 があります。

複数台のハードディスクを利用しているときなど、ハードディスクごとに、インストールされているMS-DOSのバージョンが違ったりする場合もあります。

#### SHELLで使うCOMMAND.COMを ひとつに指定

そのようなエラーを避けるために、「SHELL=」で COMMAND.COMを読み込む先を指定するわけです。

シェルが指定されると、環境変数のCOMSPECに登録されます。

シェルの指定は、AUTOEXEC.BATで「SET\_COMSPEC =」を使ってすることもできますが、CONFIG.SYSで「SHELL」を使って指定すると、「二/E:」というスイッチで、環境変数領域を増やすことができます。

SET~で多くの環境変数を指定すると、環境変数領域が不足する場合があります。

この場合、環境変数領域を増やしてあげなければいけないのですが、コマンドラインから環境変数領域を増やすコマンドは用意されていません。

#### ●理想的なSHELL指定

SHELL = A: \(\frac{1}{2}\)COMMAND.COM\_A: \(\frac{1}{2}\)\_/P\_\_/E: 1024 \(\frac{1}{2}\)

114

環境変数領域は、 ▶ デフォルトでは 256バイトです。 これでは不足する 場合も出てきます ので、

「二/E:1024」と 1024バイトに増 やしておきます

#### 発展するメモリドライバ

いまや、MS-DOSでは、CONFIG.SYSでメモリドライバを組み込むのは当たり前のこととなってしまいました。

MS-DOSが一番はじめにあらわれたときが、8ビットパソコンから16ビットパソコンへの移行の始まりでした。

8ビットパソコンでは、使えるメインメモリは最大で64 KBでした。

それが、16ビットパソコンでは640KBと10倍ものメモリ が使えるわけです。

といっても、初代のPC-9801には、メインメモリは128 KBしか実装されていませんでした。

# メインメモリは640KB

そこから代をへて、PC-9801VMで384KB、PC-9801 VXからは640KBフル実装されるようになりました。

ところが、ソフトの方はどんどん高度化していき、メインメモリが640KBあるのは当たり前で、さらに多くのメモリを要求するようになってきました。

また、使われているCPUも初代の8086(16ビット)から、 より多くのメモリを利用できる80286(16ビット)、さらに 80386、80486(ともに32ビット)と発展してきました。

現在では、CPUの主流はペンティアムへと移りつつあります。

このソフトの要求とCPUの発展に答えるように、いろいろなメモリ拡張方式や管理方式が作られました。

簡単にMS-DOSと、CPUの流れを見てみましょう。

▼ 実際にはIMB (1024KB)のメモリ が使えるのですが、 上位の384KBはシ ステム予約領域に なっています

◀ ペンティアムは64
ビットのCPUです

# 「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法

#### ●CPUとMS-DOSの相関図

CPU	対応しているMS-DOS	
8086	MS-DOS Ver.2.11~3.3	
V30	MS-DOS Ver.2.11~3.3	
80286	MS-DOS Ver.4.0(NEC未発売)	
80386	MS-DOS Ver.5.0~6.2	
80486	MS-DOS Ver.5.0~6.2	
ペンティアム	対応したMS-DOSはまだない	

簡単に書くと、こんな対応になります。

MS-DOSが実用的に使えるようになったバージョンは、「2.11」からです。

このころは、ソフトといっしょに売られていました。 その後、より使い易く改良されていったのですが、「3.1 ~3.3D」までは、ただの改良でした。

メモリ管理の方法が大幅にかわった、80286にあわせて開発されたのが「4.0」でしたが、市場にでたころには、CPU は80286(16ビット)から80386(32ビット)へと移っていってしまいました。

ですから、MS-DOS Ver.4.0はアメリカでは発売され、 日本でもエプソンは発売したのですが、NECからは発売 されませんでした。

# (ソフトはハードのあとを追う)

実際、ソフトの開発よりハードの進歩の方が速いので、 MS-DOSは常に後手後手にまわっています。

このような事情から、Windowsが騒がれ、普及するまでは「80286~80486」のCPUは、単に「速い8086」として使われていたにすぎませんでした。

Windows3.1も、日本では80386 (つまり32ビット) 以上のCPUでなくては動かないことになっていますが、DOS / Vでは80286でも動くようになっていて、プログラム自体は32ビットコードではなく、16ビットコードで書かれています。

ですから、いま主流の80486は、「速い80286」として利用されているわけです。

MS - DOS や
Windows3.1は16ビットで動作しています。32ビット ▶
のOSにはOS/2や
WindowsNTなどがあります

80286からプロテ クトメモリとプロ テクトモードが使 えるようになりま した もちろん、80386でしか使えない機能も利用していますが、それでも「速い80386」でしかありません。

### はじめはEMS

このような事情の中で、まずはじめに作られたメモり管理方式が「EMS(Expanded Memory Specification)」です。

これは、外部に独立したメモリ領域を作って、ハードウェアを利用してそのメモリを、拡張されたメモリ領域として利用する方法です。

本来、拡張メモリを利用できない「8086、V30」でも利用できました。

この方式自体はいまでは使われません。いま「EMS」と呼んでいるのは、この方式をソフトウェアを使ってエミュレートしているのです。

実際に使われているのは、EMSメモリではなく拡張メモリです。

このEMSによって、表計算ソフトではより大きな表が 扱えるようになり、日本語FEPのプログラムも大部分をEMS メモリに常駐させることにより、メインメモリを圧迫しな くなりました。

ワープロソフトでも、メインメモリには多機能で巨大化 したプログラムを置き、編集する文書データはEMSに置 くというものもでてきました。

おかげで、EMSがないと10ページくらいしか編集できないワープロソフトもありました。

#### EMSからXMSへ

つぎに出てきたのが、「XMS(eXtended Memory Specification)」です。

EMSと区別するために、略称にも苦労しています。

MS-DOSは5.0から、XMSに対応したメモリドライバ、「HIMEM.SYS」が用意され、HMA、UMB、EMBが利用できるようになりました。

HIMEM.SYSの機能のすべては、80386以上のCPUでなくては利用できません。

メモリドライバの 利用

◀ ハードウェアEMS
ボードと呼ばれる
ものです

HMA ( High Meomry Area )

■ UMB (Upper Meomry Block) EMB (Extended Meomry Block)の 略称です 「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

EMM.SYSはEMSメ ▶ モリドライバです。 スピードは遅いで す CPUが8086、V30のパソコンにMS-DOS Ver.5.0をインストールすると、HIMEM.SYS EMM386.EXE は組み込まれないで、かわりにEMM.SYSがメモリドライバとして組み込まれます。

HMA、UMB、EMBは利用できません。

CPUが80286のパソコンにMS-DOS Ver.5.0をインストールすると、HIMEM.SYSは組み込まれますが、EMM386. EXEは組み込まれないで、かわりにEMM.SYSがメモリドライバとして組み込まれます。

UMBとEMBは利用できません。

MS-DOS Ver.6.2は、80386SX以上のパソコンでないとインストールできません。

CPUが80386以上のマシンで、このXMSメモリドライバ「HIMEM.SYS」によって、より多くのメモリが自由に使え、メインメモリも広い空きを作ることができるのです。

#### Windowsは 新しいメモリ管理規格

EMSとXMS以外では、「VCPI(Virtual Control Program Interface)」と「DPMI(Dos Protected Mode Interface)」という2つのメモり管理規格があります。

別名「DOSエクステンダ」とも呼ばれる規格です。

VCPIは一太郎Ver5で採用されていて、DPMIはWindows 3.1で採用されています。

ともに、プロテクトメモリを使って、複数のプログラム を同時に使うための規格です。

この新しいメモリ規格によって、マルチタスクが実現されるわけですが、一太郎もWindowsも、現在のバージョンでは80286マシンでも動くようにするため16ビットコードで書かれているので、完全とはいえません。

また、それぞれのソフトが別な規格を採用しているので、 環境をひとつにして共存させようとすると、なかなか思う ように行かなかったりします。

どちらにしても、DPMIとVCPIはソフトの中に組み込まれているので、特別なメモリドライバは必要ありません。

MS-DOS Ver.6.2からは、DPMI環境をより使いやすい 形で提供されているので、環境の共存もやり易くなりまし た。

メモリドライバを ▶ 内蔵しているソフ トは、起動時にソ フトウェアリセッ トをかけています

119

### メモリドライバの中心HIMEM.SYS

XMS規格のメモリドライバ「HIMEM.SYS」によって、 各種のメモリが使えるようになるわけですが、そのために もデバイスドライバの中では、一番最初に組み込まなくて はいけません。

それと、DEVICEHIGHで組み込むことはできません。 DEVICEHIGHは、HIMEM.SYSとEMM386.EXEで作り出 された、UMBという環境にデバイスドライバを組み込む のですから、まだできていない環境には組み込めないので す。

当然、EMM386.EXEも、DEVICEHIGHで組み込むこと はできません。

HIMEM.SYSには、これ以外は注意するようなことはあ りません。

ほかのデバイスドライバのように、パラメータやオプシ ョンスイッチをつける必要はありません。

また、MS-DOS自身をメインメモリからHMA領域へ追 い出す「DOS=HIGH」の設定も、このHIMEM.SYSが設 定されていないと有効になりません。

ですから、つぎのようにメインメモリを大きくあけるた めの設定はセットになっているわけです。

●MS-DOSをHMAに追い出す設定

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS↓ DOS = HIGH →

#### もうひとつの裏方 EMM386.EXEの組み込み

HIMEM.SYSの組み込みで、使えるようになった拡張メ モリを有効に使うためのメモリドライバが、EMM386.EXE です。

そのため、MS-DOS Ver.5.0までは、設定するスイッ チの数が多く、設定が面倒なデバイスドライバでした。

しかし、MS-DOS Ver.6.2では、EMSの容量を指定し

■これで50KBほど メインメモリが空 きます

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

640KBの内の120 ► KBですからかなりの割合でメモリを消費します

なくてもよくなり、使い勝手が大変よくなりました。

サードパーティー製のメモリドライバでは、以前から採用されていた機能でしたが、MS-DOSでも標準の機能になりました。

この機能の利点をみてみましょう。

日本語を使う環境では、日本語FEPはなくてはならないものですが、メモリの常駐量は120KBほどあります。

つまり日本語FEPは、メインメモリを圧迫する最大の 要因のひとつなのです。

この日本語FEPをメインメモリから追い出す先は、EMSメモリなのです。

そのため、EMSメモリを必ず設定して、日本語FEPをEMSに常駐するようにしなくてはいけません。

ところが、EMSを利用するのは日本語FEPだけではないので、普通は最低2MBくらい設定します。

もちろん、ソフトによってはこれでも足りないかもしれ ません。

もし拡張メモリが4MBしかないとき、EMSを2MB設定すると、残りのXMSメモリは2MBになってしまいます。

ソフトによっては、XMSが2MBでは起動しない場合もあります。

つまり、XMSを使うソフトとEMSを使うソフトの環境 を両立させるのが大変だったわけです。

また、Windows3.1の環境でMS-DOSのソフトを使うときも、日本語FEPが必要なら、EMSメモリをWindowsを起動する前に確保しなくてはいけません。

しかし、WindowsはEMSメモリは使わないので、EMS に確保したメモリは、DOS窓で日本語FEPやEMSを利用 するソフトを使わない限り、無駄になってしまいます。

CONFIG.SYSで 確 ▶ 保するのですから、 MS-DOSが 起 動 している間は確保 したままなのです

#### MS-DOS Ver.6.2では メモリを効率よく利用する

メモリを必要なときに必要な形でソフトに振り分ける方 法が考えられたわけです。

こうすれば、メモリが無駄に、設定されたまま使われないことがなくなります。

もし、ソフトの本体がXMSを利用して、日本語FEPがEMSを使う場合、MS-DOSは日本語FEPが必要なだけのEMS

を設定して、残りのメモリはXMSとしてソフトに割り振ります。

実際のところ、日本語FEPの必要とするEMSは100KB 程なのです。

EMSは16KBずつ確保するので、8ページ分(128KB)あればいいわけです。

たとえば、一太郎5のようなXMSで動くソフトなら、「EMS 8ページ+残りはXMS」の設定になります。

ところが、Lotus123もいっしょに使おうとすれば、大きな表を使うためにはEMSが必要になるので、「EMS128ページ(2MB)+残りはXMS」のような設定になってしまいます。

これでは、XMSを使うソフトでは、「128-8=120~ージ」のEMSが無駄になってしまうわけです。

●EMSの容量を設定する場合

《日本語FEP用だけに設定する》

EMM386.EXE\_\_/P=8→

《ほかのソフトもEMSを使える設定》

EMM386.EXE\_/P=1284

MS-DOS Ver.6.2からは、EMSの容量を動的に決定してくれるので、このような設定がいらなくなりました。

一太郎5には「EMS8ページ」、Lotus123を起動したなら、「EMS256ページ」のように自動設定してくれます。

MS-DOS Ver.6.2では、「 $\_/P=(\_/M=も)$ 」は設定しなくていいスイッチになりました。

●MS-DOS Ver.5.0A-HのEMM386.EXEの設定

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\)DOS\(\frac{1}{2}\)EMM.386.EXE\(\frac{1}{2}\)/P=256 \(\frac{1}{2}\)

#### メモリドライバの 利用

◆ それぞれの日本語 FEPに よって、 EMSの使用量は違います

▼「」/M」で容量
を直接書くことも
できますが、「」
/P」でページ単
位で確保するのが
普通です

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法

UMBは普通に使 ▶ おうとすると50 KB以下しかないので、MEMMAKERなどを使って領域を拡大しないと十分には使えません

### まだまだあるEMM386.EXEのスイッチ

さて、設定しなくてもいいスイッチもあれば、必ず設定 しなくてはいけないスイッチもあります。

その代表的なものは、「L/UMB」です。

MS-DOS Ver.5.0から利用できるようになった機能に、 UMBと呼ばれるメモリエリアに、常駐するソフトを組み 込みメインメモリの空きを増やす機能があります。

CONFIG.SYS では「DEVICEHIGH=」、AUTOEXEC. BATでは、「LH(LOADHIGH)」で利用できる機能です。

この機能を利用するには、EMM386に「二/UMB」が 指定されている必要があります。

この機能を使うことで、場合によっては50KBほどもメインメモリを節約できます。

以下に3種類のEMM386の設定をあげます。

●いろいろに設定されたEMM386.EXE

《MS-DOS Ver.6.2インストール時の設定》

DEVICE = A: \footsymm386.EXE\_/UMB\_
/T = A: \footsymm386.EXE\_/UMB\_

MEMMAKERの 使 ▶ い方はp.211を参 照

《MEMMAKERでEMSを使用しない設定》

DEVICE = A: \text{\text{YDOS\text{\t

《MEMMAKERでEMSを使用する設定》

DEVICE = A: \pmos\mathbb{E} MM386.EXE\_\_/UMB\_\_
/HIGHSCAN\_\_/WIN = D500 - D7FF\_\_/WIN
= D200 - D4FF \rightarrow

1番目は、MS-DOS Ver.6.2をインストールしたときに作られる設定です。

MEMMAKERは、対話形式でメモリの最適化をしてくれます。

追加された「二/HIGHSCAN」や「二/WIN=~」は MEMMAKERを使えば、自動的につけてくれるので、自分で設定変更をするより、MEMMAKERを使って設定変更をするようにしましょう。

2番目では、EMSを使わない設定にしたので、「」/ NOEMS」が設定されています。

この、NOEMSが設定されると、自動的に「二/UMB」 は設定されたことになるので、1番目、2番目、3番目とも に「二/UMB」が設定されていることになります。

後ろについている、「 $_$ /WIN= $_$ 」の設定は、Windows 3.1を使う場合に、予約領域を作る設定です。

ここで予約されている領域には、デバイスドライバなど はロードされません。

ここで設定されている「二/HIGHSCAN」は新しいスイッチです。

このスイッチが指定されていると、MS-DOSは起動時にUMBの空きを積極的に探してくれます。

このため、MS-DOS Ver.5.0に比べて、MS-DOS Ver.6.2 では、使えるUMBの領域が倍増しました。

つまり、その分だけメインメモリに多くの空きを作れる ようになったわけです。

この、「」/UMB」スイッチが設定されていても、「DOS =UMB」が設定されていないとUMBを使うことはできません。

メモリの有効利用のための設定は、HIMEME.SYSのと きと同様にセットになっているわけです。 メモリドライバの 利用

■ Windows3.1しか使わないのであれば、EMSの設定は必要ありません。EMSのページフレーム分だけUMBを広く使えます

EMSを使わない時 ▶ は、「 」 / UMB 」を「 」 / NOEMS 」にかえます

●UMBを有効に利用するための設定

DEVICE = A: \text{\text{YDOS\text{YDMB}\_\text{\text{DOS\text{\text{YDMB}\_\text{\text{YDMB}\_\text{\text{YDOS\text{YDOS\text{Y

もっとも、EMM386はHIMEM.SYSとは切っても切れない仲なので、2つの設定をまとめてセットで覚えましょう。また、「DOS=HIGH」と「DOS=UMB」は別々に設定されていても、「DOS=HIGH,UMB」とまとめて設定してあっても効果は同じです。MEMMAKERを使うと、別々に設定されるようです。

●メモリを有効に使うための設定

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS.

DEVICE = A: \prescript DOS\formale EMM386.EXE\_/UMB\_

/HIGHSCAN -

DOS = UMB -

DOS = HIGH →

### 日本語FEPをメインメモリから 追い出すEMSの利用

日本語FEPをメイン メモリから追い出す EMSの利用

#### 便利だがメモリを いっぱい使う日本語FEP

日本語でパソコンを使う場合には、日本語を入力するための日本語FEPはなくてはならないものです。

はじめは、ワープロソフトに内蔵されていた日本語変換部分が、独立してほかのソフトでも使えるようになったのが、日本語FEPです。

入力されたアルファベットやカタカナを、文法を解析してかな漢字交じり文に直すという、大変な仕事をしてくれているわけですから、当然プログラムサイズも大きなものになります。

いろいろな日本語FEPが発売されていますが、平均して100KB~120KBくらいのメインメモリを消費します。

ですから、日本語FEPがメインメモリに残っていては、 いくらUMBやHMAを使ってメインメモリを拡大しても徒 労に終わってしまうわけです。

#### 日本語FEPはEMSに対応

現在市販されている日本語FEPは、すべてEMSに対応しています。

XMSに対応しているものもありますが、日本語FEPで XMSに対応している場合は、ほとんど「XMS=HMA」で、 HMAを利用できるだけです。

本当にXMSへプログラム部分を退避させている日本語 FEPはありません。

HMAは、「DOS=HIGH」でDOSに使わせていた方が効率的です。

日本語FEPで、XMS対応もしくはHMA対応となっていても、このオプションを使うのはやめましょう。

一部の日本語FEPでは、先読み辞書の展開先にXMSを 使っているものもあります。この場合は利用しましょう。

- ◆ 日本語FEPはEMS を利用しても10 ~20KBはメイン メモリを使用しま す
- ▼ HMAをDOSが利用 すると、他のプロ グラムはHMAを 使うことはできま せん

#### 日本語FEPで EMSを利用するには設定が必要

日本語FEPでEMSを利用する場合、EMSを利用するためのスイッチの設定が必要な場合と、EMSがあれば自動的にEMSに組み込まれる場合のふた通りがあります。

自動的に組み込まれるのは、NECAIかな漢字変換、ATOK 7、ATOK8などがそうです。

環境設定で指定しなくてはいけないものは、WXIII、松 茸V3、刀4などがそうです。

設定が必要な場合は、環境設定を起動して、EMSを利用するように設定します。

#### ●WXⅢの環境設定画面

EMSを使うように ▶ 設定します

#### メインメモリを増大させるUMBの利用

#### DOS=HIGH,UMBを利用して メモリを使いつくす

HIMEM.SYS、EMM386.EXEのところでも書いたように、MS-DOS Ver.5.0からは、UMBとHMAという領域が利用できるようになりました。

ちょっとややこしいのですが、このUMBとHMAというのは、UMBは本来ROM領域になっている640KB~1MBの間にある利用されていない隙間、HMAは1MBのすぐ上の64 KBのメモリ空間のことです。

ともに、利用できるとはいっても、実際に使えるRAM が存在するわけではありません。

#### UMB HMAの利用には 拡張メモリが必要

あくまで、理論上のメモリ番地が空いているだけです。 ですから、UMBとHMAを利用するときは、1MB以上に 増設されている拡張メモリを、あたかもUMBやHMAの部 分にメモリがあるように、割り付けて使います。

そのため、拡張メモリが増設されていないとこの機能は 使えません。

また、UMBとHMAを設定すると、わずかですが(最大でも約100KB(UMB)+64KB(HMA)=164KB)実際に利用できる拡張メモリの量が減少します。


これは、MEMなどのメモリの状態をチェックするツールで確認ができます。

■ UMBは本来はシ ステム予約領域な のです


### 「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

MEMはオプショ▶ ンスイッチをつけ ないで実行してい ます

- ■MEMで拡張メモリの減少をチェック
- ●UMB、HMA未設定



#### ●UMB、HMAを設定



このように使える拡張メモリはわずかですが、減少します。しかし、メインメモリを拡大できる効果というものは 絶大なものがあります。

メインメモリ10KBは、拡張メモリ1MBにも匹敵するものです(ちょっとオーバーですが)。

とにかく、CONFIG.SYSでは、HIMEM.SYSとEMM386. EXE以外の「DEVICE=」は「DEVICEHIGH=」に書き直して、UMBにドライバを組み込むようにしましょう。

#### 129

#### MS-DOSに付属している ドライバの利用法

#### いらないドライバをはずして メモリを確保

MS-DOSをインストールすると、CONFIG.SYSを自動的に作成してくれます。

しかし、この環境はよけいなもののオンパレードで、す ぐに作り直してしまうしかありません。

●MS-DOS Ver.6.2が作ったCONFIG.SYS

FILES=30↓

BUFFERS=10↓

SHELL = \(\forall COMMAND.COM\_/P \)

DEVICE = A: ¥DOS¥HIMEM.SYS↓

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\)DOS\(\frac{1}{2}\)EMM386.EXE\_\_/UMB\_\_

/T=A:\\DOS\\EXTDSWAP.SYS↓

DEVICE = A: \DOS\SETVER.EXE →

DEVICEHIGH = A: \DOS\PRINT.SYS\_/U \

DEVICE = A: \prescop Dos \prescop NECCD.SYS\_/D:CD

1014

DEVICEHIGH = A: \DOS\RSDRV.SYS

DEVICEHIGH = A: \DOS\KKCFUNC.SYS

DEVICE = A: \DOS\NECAIKLDRV \

DEVICE = A: \footnote{\text{YDOS}\footnote{\text{NECAIK2.DRV\_A: NECAI.}}

SYS

LASTDRIVE = Q -

DOS = HIGH.UMB →

このいくつものデバイスドライバの中で、即座に削除してもかまわないものは、「SETVER.EXE」と「RSDRV.SYS」の2つです。

◀ 手直し

◀ 削除

◀ ほぼ削除

◀ 削除

◀ほぼ削除

◀ ほぼ削除

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

#### MS-DOSの詐欺師SETVER.EXE

SETVERは、使い方によっては役に立つのですが、通常はほとんど使いみちのないデバイスドライバです。 動作の原理は図のようになっています。

#### ●SETVER.EXEの動作

《通常の動作》

バージョンをチェック  $Ver.3.3 \\ 対応ソフト$  3バージョンが違うので起動できない

①起動時にMS-DOSの

《SETVERを組み込んであるとき》



つまり、特定のバージョンでしか起動できないように設定されているソフトを、ごまかして起動してしまおうという仕掛けなのです。

もっとも、本来ソフトがバージョンチェックするのは、 古いバージョンのMS-DOSで使わないようにしてもらう ためです。

ところが、特定のバージョン(大体はソフトが作られた

MS-DOS Ver.5.0 ▶ に対応していれば、 バージョンチェッ クをするものはほ とんどありません ときの最新のバージョン)で動作するように入れられたチェック機能が、より新しいバージョンのMS-DOSに対しても、バージョン違いで動作しない事態を引き起こすわけです。

MS-DOSに 付属している ドライバの利用法

これを解消するために、SETVERが作られたのですが、いま現在、とても重要なソフトでなおかつ最新のMS-DOSに対してバージョンチェックをするソフトはみあたりません。

ですから、ほとんどいらないデバイスドライバなのです。

### 使い方も面倒くさいSETVER

しかも、CONFIG.SYSに組み込んだだけでは動作はしません。

バージョンチェックをする特定のソフトを、コマンドラインから登録しなくては使えないのです。

こうまでして、古いバージョンのソフトを使う必要はないでしょう。

ソフトは、なるべく新しいものを使うようにしましょう。 ソフトハウスも、登録ユーザーにはバージョンアップの連 絡をするように努力しています。

こまめなバージョンアップをして、なるべく最新のバージョンのソフトを使うようにするのも、パソコンを楽しく使いこなすひとつの方法です。

最近では、パソコン通信でバージョンアップ用のファイルを配布しているところも多くなっています。

ソフトハウスのサポート体制も、ソフトを選ぶ基準の一つとして考えましょう。

というわけで、SETVER.EXEは削除しましょう。

### 利用するソフトがないRSDRV.SYS

もうひとつの「RSDRV.SYS」は、パソコン通信などに 利用する「RS-232C」を使うためのドライバです。RS-232Cを利用するパソコン通信用のソフトなどは、ほとん ど専用のドライバを内蔵しているので、このRSDRV.SYS を利用することはありません。 ▼ 例えば、サブディレクトリECにあるEC.EXEを登録するには、コマンドラインから「A:
¥ > SETVER LEC.
EXE A: ¥EC L.3.3
しなくてはなりません

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法 ワープロソフトが、プリンタ用のドライバを内蔵していて、MS-DOSのPRINT.SYSを使わないのと同じことです。

RSDRV.SYSは、削除してもなんの問題も起こりません。

# (いつでも必要とは限らないものは ADDDRVで組み込む )

つぎのデバイスドライバのグループは、全然いらないわけではないが、常に必要とは限らないものです。

ですから、必要なときには組み込んで使い、いらないと きにはメモリを浪費しないように組み込まないようにしま す。

組み込みと取り外しは、バッチファイルを使って、ADDDRV.EXEとDELDRV.EXEでおこないます。

日本語を入力するための日本語FEPは、とくにつけたり取り外したりできるようにしておいた方がいいものの最右翼です。

複数のソフトを使い分ける場合、特定の日本語FEPを 使わないと機能を100%使えない場合があります。

# ( キー操作はバラバラな日本語FEP )

いちばんポピュラーな日本語FEPは、一太郎に付属している「ATOK7~9」でしょう。

ATOKのシリーズは、各種機能がf・1~f・10のファンクションキーを、ダイレクトに押すことで機能するようになっています。

これは、一太郎がESCキーでメニューを表示して機能を 選択するため、一太郎のワープロとしての機能が、ファン クションキーに割り付けられていないからです。

ところが、ワープロソフトの一方の雄「松」はその機能が、ファンクションキーに割り当てられているため、松でATOKを使おうとすると機能の衝突が起こります。

松に付属している日本語FEPの「松茸」は、そうならないようにできているわけです。

ベストセラーエディタのVZエディタも同様で、ATOK を起動した状態では、ファンクションキーに割り当てられ

一太郎の機能は ♪ f・1~f・5には割り付けられています

た機能を使うことはできません。

また、たとえ多少の不便を我慢して日本語FEPをひとつにしても、別の問題として、特定の日本語FEPを使わないと、ソフトの機能に使えないものが出てくることもあります。

松と同じソフトハウスから出ているデータベースソフト の「桐」は、多くのユーザを持っています。

桐の機能の中には、松茸を使わないと利用できないものもあります。ふりがなを自動的に登録できる機能などです。このように、使うソフトによっては、日本語FEPを使い分けなくてはいけない場合も出てくるわけです。

ワープロは一太郎で、データベースは桐というのは、よ くある使い分けのパターンです。

長文を入力するのには、松茸よりはATOKの方がいいかもしれません。

しかし、桐の機能を使うのには松茸の方が有利ですし、 そんなに長い文章を入力することもないとすれば、桐では 松茸を使った方が便利なのです。

日本語FEPはオールマイティーのベストというものが 無いので、ソフトによって使い分けた方が効率的です。

#### Windowsでは DOS版日本語FEPは不要

また、WindowsとDOSの環境を両立させる場合も、たと えEMSに組み込んであっても、DOS版の日本語FEPは、 Windowsにとってはメモリの圧迫要因でしかありません。

ですから、Windowsを起動するときには、DOS版の日本語FEPは取り外しておくのが賢明です。

もし、WindowsでDOSソフトを使うときに、DOS版の日本語FEPが必要なら、ソフトを起動するときに日本語FEPを組み込んで、終了時には取り外すようなバッチファイルを作って利用しましょう。

MS-DOS付属の日本語FEP、「NECAIかな漢字変換」も、 使う場合はCONFIG.SYSからは削除して、ADDDRVで組 み込むようにしましょう。

ほかの日本語FEPを使う場合は、もちろんCONFIG.SYS から削除します。

MS-DOSに 付属している ドライバの利用法

▼データベースでは、 漢字を使ってソートすると50音順にデータを並べいので、ソートので、ソート用のキーにひらがなか、カタカナを利用します 「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

複数の日本語FEP ▶ を組み込んで、わざメインメモリを浪費するというほとんど理解できない機能です

#### 日本語FEPには KKCFUNCは必需品

KKCFUNC.SYSは、本来はMS-DOS上で、複数の日本語FEPを組み込んで、「SELKKC」を使って切り替えて使うためのデバイスドライバなのですが、いくつかの日本語FEPはKKCFUNCが組み込まれていないと、組み込むことができません。

WXIIIや刀4は、KKCFUNCが組み込まれていないと、 メモリに組み込めません。

ATOK8は、組み込み、起動にKKCFUNCを必要としません。

また、KKCFUN.SYSを使っても組み込めない日本語FEPがあります。これは、組み込めない日本語FEPが、MS-DOS Ver.3.3以前のバージョンにしか対応していない場合です。

このようなときは、KKCSAV.SYSを組み込むと使える 場合があります。そこで、KKCSAV.SYSは必要な場合は、 日本語FEPといっしょにADDDRVで組み込むようにしま す。

しかし、日本語FEPは新しいバージョンの方が変換効率などが大幅に向上している場合がほとんどなので、 KKCSAV.SYSが必要になるような古いバージョンを使うのは、なるべくやめた方がいいでしょう。

### MOUSE.SYSも必ず必要ではない

MOUSE.SYSは、マウスを使えるようにするためのデバイスドライバです。

DOS版のソフトでも、マウスが使える場合は、マウス を使えるようにしておいた方が何かと便利です。

しかし、マウスドライバもソフトが内蔵している場合と、「MOUSE.COM」をバッチファイルで組み込んで使う場合があります。

そのような場合には、MOUSE.SYSは不用ですので、これも必要なときには日本語FEPといっしょに組み込むようにします。

一太郎5やその元になる環境のジャストウィンドウ2では、

マウスドライバは内蔵しているので必要がありません。 Windowsも同様です。

松やMS-WORKSは、バッチファイルで付属しているマウスドライバを組み込むようになっています。

Lotus123は、以前は付属しているマウスドライバをバッチファイルで組み込む形式でしたが、「R2.4J」では、MS-DOS付属のMOUSE.SYSを使うようになっています。

Lotus123を使う場合には、日本語FEPといっしょに MOUSE.SYSを組み込んで使いましょう。

#### PRINT.SYSも取りはずそう

PRINT.SYSはプリンタを駆動するためのドライバです。 古いバージョンのMS-DOSではこの機能は内蔵されて いたのですが、現在では分離されて独立したデバイスドラ イバになっています。

ワープロソフトは、それぞれ独自のプリンタドライバを 内蔵しているので、PRINT.SYSを利用する場面はほとん どありません。

コマンドラインから、「DIR」の結果を画面ではなく紙 に出力するときなどに利用するくらいです。

これも、プリンタではなくファイルに出力をして、あとでワープロソフトに読み込んで印刷してもいいわけですから、そんなに重要でもありません。

いまPRINT.SYSを使う場合というと、一部のエディタ ソフトで、簡易印刷機能がついている場合があります。

この簡易印刷機能を使う場合には、PRINT.SYSが必要になることがあります。

また、メニューソフトの中には、やはり簡易印刷機能を持っていて、PRINT.SYSを利用してCONFIG.SYSやAUTOEXEC.BATを印刷できる場合があります。

このように、かなり限られた環境でしか必要のないものなので、PRINT.SYSは必要なときに組み込むようにすればいいでしょう。

PRINT.SYSを起動時に組み込んでおいた方がいいソフトには、フリーソフトウェアのエディタ「JED」などがあります。

▼ フリーソフトウェ ア の エ デ ィ タ 「JED」などです

MS-DOSIC

付属している

ドライバの利用法

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法

( )の中はファイ ▶ル名です。以下同

- ■ADDDRV.EXEを利用する場合のファイルの作り方
- ATOK8 (ATOK8.DEV)

DEVICE = A: \ATOK8\ATOK8A.SYS\_/UCF

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ ATOK8B.SYS \( \)

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ ATOK8EX.SYS \\

ATOK8に対応して ▶ いないソフトには、 ATOK7として組み 込みます

●ATOK8〈ATOK7として使う〉 + MOUSE(ATOK8 7.DEV)

DEVICE = A: \ATOK8\ATOK8A.SYS\_/UCF

=A:\\ATOK8\\ATOK7.UCF↓

DEVICE = A: \ATOK8\ATOK8B.SYS.

DEVICEHIGH = A: \DOS\MOUSE.SYS

WXIIIはいろいろ ▶ な日本語FEPのインターフェースを使えますが、ここではオリジナルの

WXIIIに設定して

あります

●WXIII + MOUSE (WX3.DEV)

DEVICE = A: \\ WX3\\ WXK.SYS\_\_/A1.

3\WX3SYS.INI\_/Al-

DEVICEHIGH = A: \DOS\MOUSE.SYS

WXIII + MOUSE + PRINT (WX3MP.DEV)

DEVICE = A: \WX3\WXK.SYS\_/A1.

3¥WX3SYS.INI\_/Al→

DEVICEHIGH = A: \propressure A: \propressure DOS\propressure MOUSE.SYS \propressure A: \p

DEVICEHIGH = A: \DOS\PRINT.SYS

( )の中はファイ

ル名です。以下同

MS-DOSIC

DEVICE = A: \\ MTTK3\\ MTTK3A.DRV\\_A: \\ \

MTTK3\_/ZA:\\\ZA:\\\MTTK3\_\_/EA\_\_/N-

DEVICE = A: \\ \PMTTK3\PMTTK3B.DRV →

DEVICE = A: ¥MTTK3¥MCODE.DRV↓

●NECAIかな漢字変換 (NECAI.DEV)

DEVICE = A: \DOS\NECAIKLDRV→

DEVICE = A: \prescription DEVICE = A: \presc

SYS

#### スピードアップするための設定法

MS-DOS Ver.6.2が作るCONFIG.SYSで組み込まれる デバイスドライバの取捨選択について見てきました。つぎ は、インストール時には組み込まれないが、重要なデバイ スドライバです。

まずは、ディスクキャッシュドライバの「SMARTDRV. SYS」です。

このドライバは、Windows3.1、MS-DOS Ver.6.2では「SMARTDRV.EXE」となって、AUTOEXEC.BATで組み込むようになっています。

しかし、MS-DOS Ver.5.0をお使いの場合は、 SMARTDRV.SYSをCONFIG.SYSで組み込んで使うので、 ここで説明します。

ディスクキャッシュの動作や効果については、PART2 のSMARTDRV.EXEのところを参照してください。

### SMARTDRV.SYSはサイズを指定

新しいSMARTDRV.EXEと違って、SMARTDRV.SYS はサイズを指定する必要があります。

◀ p.98参照

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの設定法 省略すると、標準キャッシュサイズが256KB、最少キャッシュサイズが0KBに設定されます。

この値は、SMARTDRV.EXEとは違って、拡張メモリの量によって増減することはありません。

標準キャッシュサイズは、はじめにディスクキャッシュ として確保する容量です。

最少キャッシュサイズは、ソフトを動かすためのメモリが足りなくなったとき、SMARTDRVは自分の確保しているメモリを開放して、ソフトが使えるメモリ量を増やすように動作します。そのとき、開放しないメモリ量を決めるためのものです。

0KBに設定すれば、ソフトが多くのメモリを要求したとき、すべての確保しているメモリを開放するので、ディスクキャッシュの効果は0になります。

反対に、最少キャッシュサイズを標準キャッシュサイズ と同じかそれ以上に設定すれば、メモリを開放することは ありません。

# ディスクキャッシュは2MBは必要

ディスクキャッシュ本来の機能を十分に発揮させるためには、2MB以上設定する必要があります。

ですから、指定しないときのサイズ256KBでは、ディスクキャッシュの効果を期待することはほとんどできません。 SMARTDRVを設定するときは、2MB以上を必ず設定しましょう。

最低キャッシュサイズも、できれば1MBくらいに設定しておきたいものです。

なお、設定する数値はKB単位で設定します。2MBなら、2048になります。

#### ●SMARTDRV.SYSの設定

DEVICE = A: \prescription DEVICE = A: \presc

拡張メモリが少な ▶ い時はディスクキャッシュは設定しません

### 見えないところでのスピードアップ方法

ディスクキャッシュもスピードアップのひとつの方法で すが、RAMディスクも設定すればスピードアップに大変 効果があります。

RAMディスクは、メモリの一部をあたかもディスク装置のように使います。

本来、メモリはOSやソフトが管理するもので、ユーザーが直接利用することはできないわけです。

しかし、RAMディスクを設定すれば、メモリの一部を 非常に高速なディスク装置として利用できます。

RAMディスクの高速性を生かした使い道は、いろいろとあります。

データベースソフトを使うときに、作業領域をRAMディスクに設定しておくとソートや抽出のスピードが格段に早くなります。

MS-DOSの「TEMP(TMP)」もRAMディスクに設定すれば、TEMPを参照するすべてのソフトの動作速度の向上が期待できます。

パソコン通信でも、ファイルのダウンロード先にRAM ディスクを使えば、遅いフロッピーディスクやハードディ スクに書き込まないので、素早く作業を進められます。

ダウンロード時の文字落ちの対策にも、多少なりとも役 立ちます。

#### RAMディスクは 電源OFFで消えてしまう

ただし、パソコンの電源を落とす前にフロッピーディスクなりハードディスクなりにファイルをコピーしておかないと、電源のOFFとともに、せっかくダウンロードしたファイルは消え去ってしまうことになるので注意しましょう。

もちろん、ファイルをアップロードするときにも、RAM ディスクを使えばスピードアップになります。

いまでも愛用している人が多いといわれる、ワープロソフトの一太郎4も、環境設定で、「プログラム作業用領域」をRAMディスクのドライブにして、サイズは「640KB」に指定すれば、動作が早くなります。

MS-DOSに 付属している ドライバの利用法


「メモリが足りませ

CONFIG.SYSの 設

ん」対策

定法

#### ▶─太郎4の環境設定画面



RAMディスクは、「RAMDISK.SYS」を使って設定しま す。

容量、論理セクタ長、ディレクトリ数を設定できますが、 実用上は、容量だけを設定して、後はデフォルトの設定で 大丈夫です。

スイッチをつけることで、RAMディスクを作る先を変 更できます。「二/M」でメインメモリ、「二/E」でEMS メモリにRAMディスクを作れますが、これもスイッチは 指定しないで拡張メモリに作るようにします。

容量は、KB単位で、128KBの整数倍の数字で指定しま す。指定を省略すると128KBの容量になります。

●RAMディスクの指定(容量2MBに設定の場合)

DEVICE = A: \prescripts DOS\forall RAMDISK.SYS\_2048.

# ノートパソコンの バッテリー節約に役立つRAMディスク

フロッピーディスクでソフトを運用していたころは、RAM ディスクに日本語FEPの辞書を置いて、快適な変換環境 を作ったものでした。

フロッピーディスクの辞書は、とてもアクセススピード が遅く、変換するのに大変いらいらしたものでした。

140

デフォルトでは▶ XMSにつくるよう になっています

現在では、ハードディスクが普及して、実用上は十分なアクセススピードが得られたことと、辞書ファイルが3MB程に巨大化してしまったので、RAMディスクに辞書を置くことは少なくなってしまいました。

もし、5MBくらいのRAMディスクを設定しても大丈夫 な環境でしたら、日本語FEPの辞書をRAMディスクにお けば、変換はさらに早くなります。

ただし、ソフト終了時に辞書をハードディスクに書き戻 さないと、せっかく辞書が学習した結果が失われてしまい ます。

# ( ハードディスクがバッテリーを消費する )

ところで、ノートパソコンを使っている場合には、RAM ディスクに辞書を置くと、バッテリーを節約できるのです。 ノートパソコンでは、バッテリーの消費を抑えるために、 ハードディスクは一定時間以上アクセスしないとモーター が止まるようになっています。

ところが、日本語FEPを使うと、辞書を読みにいくた びにハードディスクは動いたり止まったりして、バッテリ ーを消費します。

ノートパソコンは、デスクトップパソコンと違って、作業中に電源をOFFにしても、また電源をONすれば作業が続けられる「レジューム機能」がついています。

この機能を使うためには、電源がOFFの状態でもメモリには電源はずっと供給されたままなのです。

ですから、一定期間レジューム状態でAC電源をつながないでおくと、バッテリーがなくなって、記憶されていた状態もなくなってしまうのです。

つまり、レジューム機能を使っていると、ノートパソコンのメモリは常に動いているわけです。

RAMディスクを設定して、そこに辞書を置くようにすれば、変換は早くなるし、ハードディスクを頻繁に起動することがなくなるので、バッテリーの消費が抑えられることになります。

これで、多少なりともバッテリー使用時間を延ばすことができます。

◀ 省電力の設定が必

要です

MS-DOSIC

付属している

ドライバの利用法

**■** レジュームの設定 が必要です

# メモリは常に電気が流れている

なにしろ、メモリは使っていても使っていなくてもバッ テリーを消費するのですから、効率的にこき使うようにし ましょう。

しかし、当然増設メモリの量を多くすれば、それだけ電 源OFFのときの待機可能時間は短くなります。

ノートパソコンのメモリ増設は、バッテリーでの使用が 多い場合は適度に増設する必要があります。

機種にもよりますが、8MBの増設と16MBの増設では、 16MB増設の方が、1/4ほどバッテリーのもちが短くなり ます。

●辞書をRAMディスクに置くためのバッチファイル

A:\\\DOS\\\A:\\\FEPBAT\\\WX3.DEV\\

COPY\_C:\frac{\text{\tinc{\text{\tinc{\text{\tinc{\tint{\text{\tin}\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\tin}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}\\tinttit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ter

CD ¥ ~

A:\foots\DELDRV\_

CD A: \VZ \

VZJ

スクの辞書をハー ドディスクに書き 戻します

終了時にRAMディ ▶

辞書をRAMディス▶

クにコピーします

これは、VZエディタ+WXIIIの環境で、辞書をRAMデ ィスクに置いて使う例です。

WXIIIは、環境設定で辞書のドライブを「C:」に変更 しておきます。

ノートパソコンの設定例なので、「Aドライブ=ハード ディスク、Bドライブ=フロッピーディスク、Cドライブ =RAMディスク」になっています。

# マルチメディアの対処法

# マルチメディアといえばCD-ROM

もう、マルチメディアの代名詞のようになってしまった 観のあるCD-ROMです。

MS-DOSでCD-ROMを使えるようにするには、CONFIG.SYSでそれぞれのドライブ用のデバイスドライバを組み込み、AUTOEXEC.BATでMSCDEX.EXEを組み込む必要があります。

CONFIG.SYSで組み込むデバイスドライバは、MS-DOSではNEC製のCD-ROMドライブ用のものしか用意されていません。

サードパーティー製でも、ドライブ本体がNEC製なら、 MS-DOS付属のドライバが使用できます。

それ以外のドライブでしたら、製品に付属しているドライバを組み込みます。

その場合は、ドライバの名前が「NECCD.SYS」とは異なります。注意してください。

CONFIG.SYSの設定で重要なのはドライブ名です。

後ろにつける「\_\_/D:CD\_\_101」の部分が、MSCDEX と同じになっていないと、ドライブを認識してくれません。

# ( ネットワークでも重要なLASTDRIVE

CD-ROMドライブを組み込むときは、「LASTDRIVE」 も設定するようにします。

LASTDRIVEは、MS-DOSで扱うドライブの数を決めるもので、設定された数分のバッファをメインメモリに確保します。

バッファが設定されていないと、ドライブにアクセスで きません。

LASTDRIVEを設定しなければ、デフォルトは「E」になっていて、5台までのドライブが扱えます。

しかし、MS-DOSは起動時につながれているドライブ

■ MS-DOSで組み 込んでいないと Windows3.1でも CD-ROMを使う ことができません

「メモリが足りませ ん」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

をチェックするので、5台以上のドライブがつながれてい る場合は、その分だけバッファを確保します。

ですから、普通に使う場合は、設定しなくてもいいわけ です。

# CD-ROMはQドライブ

ところで、CD-ROMは「ドライブQ」に設定すること がよくあります。

アメリカ製のソフトでは、Qドライブではないと動かな いものもあります。

ここで、CD-ROMをQドライブに設定するには、 「LASTDRIVE=Q」としてQドライブまでのバッファを確 保しないと設定できません。

LASTDRIVEは、ネットワークを組むときも重要になっ てきます。

自分のマシンにつながっているドライブの分しかドライ ブ用のバッファが確保してないと、ネットワークでほかの パソコンとつないだときに、ほかのマシンのドライブにア クセスできません。

LASTDRIVEは、最大の「Z」まで確保しても、メイン メモリの消費量は2KB強程なので、常に「LASTDRIVE= Z」と設定しておいてもいいでしょう。

MS-DOS Ver.6.2は、インストールするとLASTDRIVE はQに設定します。

しかし、CD-ROMをQドライブには設定してくれませ ん。

CD-ROMをQドライブに設定するには、AUTOEXEC. BATの「MSCDEX」に「L/L:Q」というスイッチをつ けます。

●CD-ROMデバイスドライバの標準的な設定

DEVICE = A: \footnote{DOS\footnote{NECCD.SYS\_/D:CD 101.4} LASTDRIVE = Z

ネットワークをつ ▶ なぐと他のパソコ ンのドライブを自 機のドライブの次 に接続したように 認識します

# CONFIG.SYSの新機能

# 起動時に デバイスドライバの組み込みを選択

MS-DOS Ver.6.2から、新機能として、「DEVICE?=」という記述方法が使えるようになりました。

この「?」をつけることで、MS-DOSの起動時に、デバイスドライバの組み込みを選択できるようになったのです。

CONFIG.SYSに書いてあるデバイスドライバを組み込んでいる途中で、「DEVICE?=」があれば、組み込みを中断して、組み込んでいいかどうかを聞いてきます。「Y」を入力すれば組み込み、「N」を入力すれば組み込み

サードパーティー製のメモリドライバと、MS-DOSのメモリドライバを「?」をつけてCONFIG.SYSに書いておき、起動時にどちらかを選んで使い分けたりすることができるわけです。

ません。

新しい環境を作るときに、CONFIG.SYSを差し替えながらやるより、安全な環境とあたらしい環境を両方書いておいて選択して起動すれば、何か不具合があったときでも、リセットスイッチを押すだけで、安全な環境で立ち上げ直すことができます。

そのほか、起動時のCONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT についてはつぎのような機能も追加されています。

# クリーンブート機能 )

MS-DOS立ち上げ時に、f・5キーを押すと、CONFIG. SYSとAUTOEXEC.BATを実行しないで起動します。

CONFIG.SYSを書き換えたら起動しなくなったときなど、この機能を利用してMS-DOSを立ち上げて、エディタなどで不具合を直すことができます。

ただし、MS-DOS自体が立上がらなくなったら、フロッピーディスクなどで立ち上げるしか方法はありません。

■ あまり多くのドライバをこの方法で設定すると、どれを組み合わせるのかわからなくなる恐れがあります

# インタラクティブブート機能

MS-DOS立ち上げ時に、f・8キーを押すと、CONFIG. SYSとAUTOEXEC.BATを1行ずつ、実行するかしないかを指定できます。

この機能は、一度使うとAUTOEXEC.BATが終わっても、別のバッチファイルの実行でも1行ずつ実行するかどうか聞いてきます。

ですので、あくまで緊急避難的な使い方をするべきです。 環境の選択には、「DEVICE? =」を使いましょう。

# オールマイティCONFIG.SYS

# ほかにもある不用な設定

ここまで、CONFIG.SYSのいろいろな設定方法を見て きました。

これらをまとめて、オールマイティCONFIG.SYSを作ります。

この設定なら、動かないソフトはないという環境ができ あがります。

その前に、このPARTでは解説しなかった、CONFIG.SYS で設定するいくつかのものがあります。それらについて少 し説明しましょう。

MS-DOSでは、CONFIG.SYSで設定するものは、「DEVICE」「DEVICEHIGH」で組み込むデバイスドライバ以外に、以下の7つがあります。

### ●CONFIG.SYSで設定するもの

FILES
BUFFERS
SHELL
DOS
LASTDRIVE
BREAK
FCBS

このうち、BREAKとFCBSについての解説はしませんでした。

この2つは、ほとんど実用上デフォルトの状態でいいし、 あえて設定しても、何かが便利になるわけではありません。 FCBSは、ファイルコントロールブロックという、ファ イルアクセスのための古い規格のためのものです。

デフォルトでは「4,0」に設定されるのですが、Windows を起動すると、「16,8」に設定し直されます。

この機能を使っているソフトは、もうほとんどないはず

■ CONFIG.SYSのデフォルト値
FILES=8
BUFFERS=20
DOS = LOW ,
NOEMS
LASTDRIVE=E
BREAK=OFF
FCBS=4.0

「メモリが足りません」対策 CONFIG.SYSの 設 定法

BREAKをONに 設 ▶ 定すると、常に割 り込みを監視する ことになるので、 マシンの動作スピ ードが低下します なのです。デフォルトのまま、ほおっておいていいでしょう。

BREAKは、STOPキーとCTRL+Cの機能が効く範囲を 決めるためのものです。

デフォルトでは「OFF」になっています。これを「ON」 に設定すると、マシンの処理スピードが低下します。

ですから、デフォルトのままにしておきます。

あと、AUTOEXEC.BATで組み込む常駐プログラムを、CONFIG.SYSで組み込む「INSTALL」というコマンドもあります。

しかし、INSTALLを使うと、AUTOEXEC.BATからなら「LH」を使ってUMBに組み込めるものでも、メインメモリにしか組み込めません。

なるべく、メインメモリの空きを多くしようという意図 からはかけ離れたものなので、使う必要のないものです。

# DEVICEHIGHを大活用

さて、オールマイティーCONFIG.SYSです。

デフォルトの状態では、UMBの空きが少ないので、「DEVICEHIGH」を使っても、すべてのデバイスドライバをメインメモリから追い出すことはできません。

PART5、MEMMAKERを使って、最終的にはすべての デバイスドライバをUMBに組み込んで、メインメモリが 最大限利用できるようにします。

このPART3で見てきたとおり、HIMEM.SYSとEMM386. EXE以外は、「DEVICEHIGH」で組み込みます。

149

FILES = 40 →

BUFFERS=10→

SHELL = A: \(\frac{1}{2}\)COM\_A: \(\frac{1}{2}\)/P\_\/E: 1024 \(\frac{1}{2}\)

DOS=HIGH,UMB→

LASTDRIVE = Z

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS -

DEVICE = A: \pm DOS\mathbb{E}MM386.EXE\_\( \sum \) UMB\_\( \sum \) HIGHSCAN \( \sum \)

DEVICEHIGH = A: ¥DOS¥RAMDISK.SYS\_2048→

DEVICEHIGH = A: \PDOS\PNECCD.SYS\_/D:CD 1014

MS-DOS Ver.5.0をご利用の場合は、SMARTDRVをCONFIG.SYSで組み込むため、最後に追加します。

●オールマイティーCONFIG.SYS(MS-DOS Ver.5.0)

FILES = 40 -

BUFFERS=20→

SHELL = A: \(\frac{1}{2}\)COM\_A: \(\frac{1}{2}\)/P\_\/E: 1024 \(\frac{1}{2}\)

DOS=HIGH,UMB →

LASTDRIVE = Z -

DEVICE = A: ¥DOS¥HIMEM.SYS↓

DEVICE = A: \prescripts DOS\prescripts EMM386.EXE\_\_/UMB -

DEVICEHIGH = A: ¥DOS¥RAMDISK.SYS\_2048→

DEVICEHIGH = A: \DOS\NECCD.SYS\_\D:CD 101→

DEVICEHIGH = A: \prescripts DOS\prescripts MARTDRV.SYS\_2048\_1024 \rightarrow


■ MS-DOS Ver.5.0 AではSMARTDRV. SYSをCONFIG.SYS で組み込みます

「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

PART4

「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

# 複数トライブがあるとき、トライブ名はどうなるの



ハードディスクドライブは、1台の中をいくつかのパー テーションに切って使ったり、後から追加して、複数台の ドライブを使ったりします。

どちらにしても、その設定した台数分だけのドライブが、 AからB、Cと順番にならんでいきます。

最近は、DOS/Vマシン(IBM-PC/AT互換機)の普及 もいちじるしいので、会社ではDOS/Vマシン、家では98 とか、その逆で会社では98、家ではDOS/Vマシンという ふうに、何種類かのマシンを使うことが多くなったことと 思います。

そこで、DOS/Vマシンと98のドライブ名の付き方が違うので、戸惑うことも多いと思います。

まず、ドライブ名の順番から勉強してみましょう。

# DOS/VマシンはCがハードディスク )

じつは、DOS/Vマシンのドライブ名の方はとってもシンプルなのです。

DOS/Vマシンでは、A、Bドライブがフロッピーディスクドライブ、Cドライブがハードディスクになります。

2台目以降のハードディスクは、Dドライブから順番に ドライブ名がつきます。

このドライブ名は固定されています。

ですから、ハードディスクから立ち上げようが、フロッピーディスクにシステムディスクを入れてたち上げようが、ドライブ名は同じなのです。

普通、DOS/Vマシンではフロッピーディスクは1台なので、Bドライブはありません。欠番になっているわけです。

フロッピーディスクドライブを2台に増設すれば、増設されたドライブがBドライブになります。

DOS/Vマシン: ▶
OSにDOS/Vを使うためにDOS/V
マシンと呼んでいますが、正式にはIBM-PC/AT互換機にIBM-DOS
Ver.6.3J/VかMS
-DOS Ver.6.2J/
Vをインストールしたパソコンのことです

もし、3台目のフロッピーディスクをつけると、ドライブ名は、最後のハードディスクドライブの次になります。

複数ドライブがある とき、 ドライブ名はどうな るの?

# 98は起動ドライブがAドライブ

では、98はどうかというと、ドライブ名は固定されてい ないのです。

MS-DOSを起動したドライブが、Aドライブになって しまいます。

ハードディスク、フロッピーディスクがそれぞれ1台ずつだとすると、フロッピーディスクドライブから起動すれば、フロッピーディスクがAドライブ、ハードディスクがBドライブ、ハードディスクがAドライブ、フロッピーディスクがBドライブになります。

フロッピーディスクやハードディスクが複数台あれば、 それぞれ順番にドライブ名がずれていってしまいます。

ハードディスクが何台もあると、いったいフロッピーディスクは何ドライブだったのかわからなくなってしまいます。

### ●一般的な構成

(ハードディスク、フロッピーディスク各1台)

《ハードディスクから立ち上げ》

	DOS/Vマシン	98
Aドライブ	フロッピーディスク	ハードディスク
Bドライブ	なし	フロッピーディスク
Cドライブ	ハードディスク	

《フロッピーディスクから立ち上げ》

	DOS/Vマシン	98
Aドライブ	フロッピーディスク	フロッピーディスク
Bドライブ	なし	ハードディスク
Cドライブ	ハードディスク	

▼ドライブ名が固定 できないのは、PC -98本体の問題 ではなく、PC-98 用のMS-DOSが 起動ドライブをA ドライブにするよ うな使用でつくす れているわけです

# 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

ハードディスク、 フロッピーディス ク以外のドライブ の優先順位は次の 通りです。

MOF  $\ni$   $\overrightarrow{J} \rightarrow$  RAM $\overrightarrow{F}$   $\overrightarrow{A}$   $\overrightarrow$ 

### ●増設した構成

(ハードディスク、フロッピーディスク各2台)

# 《ハードディスクから立ち上げ》

	DOS/Vマシン	98
Aドライブ	フロッピーディスク	ハードディスク
Bドライブ	フロッピーディスク	ハードディスク
	ハードディスク	フロッピーディスク
Dドライブ	ハードディスク	フロッピーディスク

# 《フロッピーディスクから立ち上げ》

	DOS/Vマシン	98
Aドライブ	フロッピーディスク	フロッピーディスク
Bドライブ	フロッピーディスク	フロッピーディスク
Cドライブ	ハードディスク	ハードディスク
Dドライブ	ハードディスク	ハードディスク

## ●増設した構成

(ハードディスク、フロッピーディスク各3台)

# 《ハードディスクから立ち上げ》

DOS/Vマシン	98
フロッピーディスク	
フロッピーディスク	
ハードディスク	ハードディスク
ハードディスク	フロッピーディスク
ハードディスク	フロッピーディスク
フロッピーディスク	フロッピーディスク

# 《フロッピーディスクから立ち上げ》

	DOS/Vマシン	98
	フロッピーディスク	フロッピーディスク
Bドライブ	フロッピーディスク	フロッピーディスク
Cドライブ	ハードディスク	フロッピーディスク
Dドライブ	ハードディスク	ハードディスク
Eドライブ	ハードディスク	ハードディスク
	フロッピーディスク	ハードディスク

複数ドライブがある とき、 ドライブ名はどうな るの?

このように、98では起動ドライブによって、ドライブ名が変化してしまうので、環境変数の設定などのドライブ名は、ハードディスクの場合とフロッピーディスクの場合では別にしなくてはいけません。

ドライブ数が多いときは、フロッピーディスクドライブ の脇に、ドライブ名を書いたシールなどをはっておくのも、 わかりやすくする方法です。

なお、MOドライブを接続した場合、ドライブ名は接続 されている最後のドライブの次、RAMディスクも同様で す。

MOとRAMディスクが両方ある場合は、MO→RAMディスクの順番でドライブ名がつきます。

DOS/Vマシンの場合は、デスクトップ機とかわりませんが、98ノートの場合は少々やっかいです。

そもそも、初代98ノートがハードディスクを内蔵できない上に、フロッピーディスクドライブが1台しかなかったことからこの問題は、はじまっています。

98ノートは2台のフロッピーディスクのかわりに、フロッピーディスク1台+フロッピーディスク互換RAMドライブ1台という構成になっています。

ハードディスク内蔵モデルになっても、この構成がつづいているので、話がややっこしくなるのです。

フロッピーディスクとRAMドライブは、どちらを第一 ドライブにするか指定ができます。

この機能があるので、RAMディスクにシステムディスクをコピーしてAドライブ、フロッピーディスクはBドライブでデータディスクとして使うというような使い方ができるのです。

ドライブ名の付き方は、つぎのようになります。

# ハードディスクなしの場合

	FD	RAMドライブ
フロッピーディスク	А	В
RAMドライブ	В	Α

# ●ハードディスクがある場合 (ハードディスクから起動)

第一ドライブ	FD	RAMドライブ
ハードディスク	А	A
フロッピーディスク	В	С
RAMドライブ	С	В

98NOTEに設定さ ▶ れているRAMドライブは、容量が1.2 MB固 定 の2HDフロッピーディスク互換ドライブなので容量の変更はできません

157

# ●ハードディスクがある場合(RAMドライブから起動)

第一ドライブ	FD	RAMドライブ
ハードディスク	С	С
フロッピーディスク	Α	В
RAMドライブ	В	Α

RAMドライブから起動する場合は、「システム起動装置 の指定」をRAMドライブにします。

なお、RAMドライブは、「98NOTEメニュー」の中にある「コピーユーティリティー」を使って「 $FD\rightarrow RAM$ ドライブコピー」でシステムディスクを丸ごとコピーするか、 MS-DOSのFORMATコマンドを使ってフォーマットしなくては使えません。

# ハードディスク内蔵では RAMディスクは拡張メモリに

ハードディスク内蔵で、CPUが386以上の機種では、このRAMドライブ分のメモリを拡張メモリとして使えるようになりました。

もっとも、容量は1.2MBあるはずが、1MBに減ってしまいます。

RAMドライブ分のメモリを拡張メモリに設定してしまえば、98ノートはハードディスク1台+フロッピーディスク1台の、いたってシンプルな構成になります。

最近発売されている、ハードディスクにWindows3.1が インストールしてあるタイプの98ノートは、はじめからRAM ドライブ分のメモリが拡張メモリに設定されています。

それ以外の機種では、最新機種でもRAMドライブが設定された形で出荷されています。

# 設定は98NOTEメニュー

RAMドライブを使うかどうかや、AドライブにするかB ドライブにするかは、HELPキーを押しながらリセットす ると表れる、「98NOTEメニュー」で設定できます。

とはいっても、普通はあまりいじらないものだし、見てもあまりわかりやすいものとはいえないものです。

ノートパソコンの ドライブ構成

■ コピーユーティリ ティーを利用すれ ば、FORMATをし なくてもRAMドラ イブが利用できます。

■ ハードディスク付きのモデルでもRAMドライブの設定はできますが、まずその必要はないでしょう

「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法 機種によっても、設定画面が違ってきますが、設定のポイントは同じです。

ハードディスク内蔵機種では、普通はRAMドライブは 使わないで、「拡張メモリ」に設定します。

RAMドライブのかわりに、RAMディスクを、CONFIG. SYSで自由なサイズで設定しましょう。ハードディスクがない機種では、RAMドライブを利用します。

これらは、98NOTEメニューの「RAMドライブ用メモリの使用」で設定します。

●RAMドライブを使用する場合 RAMドライブ用メモリの使用 ⇒ RAMドライブ

●RAMドライブを使用しない場合 RAMドライブ用メモリの使用 ⇒ 増設メモリ

それぞれ、利用する部分を←→キーで反転させます。 RAMドライブを使用しなければ、メニューの中の第一 ドライブの指定は選択できなくなります。

ハードディスクがあって、RAMドライブも使う場合は 第一ドライブは「FD」にしておいた方がいいでしょう。

RAMドライブから立ち上げる場合は、第一ドライブとシステム起動装置は、ともにRAMドライブに設定します。 代表的な組み合わせは以下のようなものです。

●フロッピーディスク+RAMドライブ

システム起動装置の指定 RAMドライブ 第一ドライブの指定 RAMドライブ

●ハードディスク+フロッピーディスク+RAMドライブ

システム起動装置の指定 標準 第一ドライブの指定 FD

●ハードディスク+フロッピーディスク

RAMドライブ用メモリの使用 増設メモリシステム起動装置の指定 標準

コピーユーティリ ▶ ティーを使わない 場合は、FORMAT をしないとRAMド ライブは利用でき ません

# 複数ドライブ運用 AUTOEXEC.BAT&CONFIG.SYS

# ハードディスクは分割した方がいい?

さて、これで複数台あるドライブのドライブ名の付き方 はわかったでしょうか。

つぎの問題は、1台のハードディスクを分割して使うか、 丸ごと1台として使うか、どちらがいいかの問題です。

昔は、1台のハードディスクを2分割して、Aドライブと Bドライブに分けて使っていました。

Aドライブにはソフトを入れて、Bドライブにはデータ を入れるというのが普通でした。

しかし、これはハードディスクが高価でしかも少容量、 ソフトは小さいときの話です。

MS-DOSも、初期のころは40MBまでの容量のハード ディスクしか扱えませんでした。

MS-DOS Ver.3.3でも、128MB以上の容量のハードディスクは扱えません。

# 結構不便な 分割されたハードディスク

外付け540MBのハードディスクが、「128MB+128MB+128MB+ 128MB+未使用領域」のようにいくつかのドライブに分 割された形で販売されているのです。

ところが、いまはWindowsの時代です。大容量のハード ディスクもとても安くなっています。

実際問題、MS-DOS Ver.6.2はハードディスクにインストールすると約10MB、Windows3.1は約40MBの容量があります。

ここに、いまは「~オフィス」というセットで販売されているソフトをインストールするのが普通だとすれば、さらに約100MBくらい追加になります。

もうこれで、150MBです。これにスクリーンセーバーから通信ソフト、FAXソフト、グラフィックソフトをインストールしていけばすぐに300MBくらいいってしまい

MS-DOS Ver.5.0 以上でFORMATし た128MB以上の容 ■ 量のハードディス ク はMS-DOS Ver.3.3では認識す ることができませ ん 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法 ます。

そして、何よりも難しいのはどういう配分で分割したらいかを決めづらいことにあります。

昔は、データは小さいファイルだったのです。ですから、 100MBのハードディスクを、ソフト用に60MB、データ用 に40MBなどと簡単に配分できました。

# (マルチメディアでデータも巨大化)

ところが、マルチメディアまで考えると、画像データはすぐ1MB以上になってしまいますし、動画データでは100 MBなんていうのも当たり前です。

こんなデータも扱わなくてはいけないし、ソフトはフロッピーディスク10枚組以上は当たり前ですから、ハードディスクをどうやって分割するかのめどが立たないのです。

しかも、Aドライブに10MB、Bドライブに10MB空きがあって、12MBのソフトがインストールできない、などということも起こりかねません。

ハードディスクを分割すると、ソフトも大容量、データも大容量の時代では、つまらないところで無駄が出る恐れもあるのです。

もうこれからは、ハードディスクを分割する時代ではありません。分割したければ2台使う方がいいのです。

内部でドライブを分けてあっても、物理的に壊れてしまったらデータだけが無事ということはありません。

これからは、ハードディスクは複数台利用する時代なのです。バックアップ用にもハードディスクを使えば、万が一のときでも両方いっぺんに壊れることはまず無いので、セキュリティー面でも安心できます。

ですから、「ハードディスクは分割しない」がこれからの常識です。

# (複数のドライブを使い分ける)

では、複数のドライブはどう使い分ければいいでしょう。 一番にお薦めできる方法は、AドライブはWindows専用、 BドライブはDOS専用という分け方です。

周辺機器の中では、▶ 一番値段が下がっ ているのがハード ディスクです とにかく巨大化してきたWindowsソフトは、ひとまとめにしたいところです。

できれば、Aドライブは500MBくらいの容量は欲しいと ころです。

新しいマシンを買おうと思っている方は、Aドライブは 500MB以上を目安にしてください。

Bドライブは、もしものためにAドライブのバックアップをとるなら、やはり500MBは必要です。

Aドライブのバックアップは、いちばんはじめの状態に 戻せるものをバックアップしておきます。

ソフトをインストールしたあとは、けっこうオリジナル の状態が改変されているのです。

トラブルがあったときは、一から出直すようにしたほう が安全です。

実際のところ、インストールした直後のWindowsがいち ばん安定しているのです。

では、Aドライブの容量が120MB~170MBと少ない場合はどうしましょう。この場合は、Aドライブを「Windows 3.1+DOSソフト」で使い、Bドライブに500MB以上のハードディスクを選び、WindowsのソフトはBドライブにインストールするようにします。

# Windowsプリインストールモデルの 落とし穴 )

なぜこのように使い分けるかというと、Windowsプリインストールモデルでは、インストールされているWindowsをBドライブに移動して使うことができないからです。

インストールされたWindowsは、Aドライブ専用になっているのです。

つまり、Windows3.1の製品がついているのではなく、A ドライブにインストールされたWindows3.1がついているのです。

Windowsは、細かいプログラムの集合体なので、それぞれのプログラムがインストール時にどのドライブのどのディレクトリにあるのかが記述されます。

この記述された部分がすべて、「Aドライブ」になっているわけです。

これをすべて変更することはできないので、Aドライブ 以外では使えないわけです。 複数ドライブ運用 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS

■ 初期が付いてD-ROMが付えているまいでです。 「なりますが、初かが増えいができませんです。 一ではいいがののとは、からののとは、ののとは、ののとは、のののとはできません。 ではいいがりのかのののののでは、は、から、のののののでは、という。 では、いいがりのからいには、また。 では、いいがりのからいには、また。 では、いいがりのからいには、また。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがりのからい。 では、いいがいる。 では、いいがいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 では、いいがいる。 でいる。 でいる。

# 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

20

内蔵されているア ▶ クセラレータのドライバは、別にバックアップをとりましょう

ここで、「ではインストールされているWindowsは使わない、市販品を買ってくる」という方がいるかもしれません。もちろん、市販品を買ってくれば、Bドライブでもどこでもインストールできます。

ところが、プリインストールされたWinowsにはもうひとつ特化されている部分があります。

それは、内蔵されているWindowsアクセラレータのドライバです。

これは、市販されているWindowsには入っていませんし、 市販されてもいません。

ですから、市販のWindowsを使うと、内蔵されているWindowsアクセラレータが使えなくなってしまうのです。

このようなことで、ちょっとかわったハードディスクの 使い分けが必要になるのです。

# 基本はAドライブ )

では、複数のハードディスクを使い分ける方に話を戻しましょう。 複数のハードディスクを使うと、MS-DOSは「固定ディスク起動メニュープログラム」を表示するようになります。

これを利用すれば、それぞれのハードディスクごとに環 境を設定しておいて使い分けができます。

しかし、この方法は使わない方がいいでしょう。

これは、ある種楽なやり方なのですが、98以外のDOS / VやMacでは通用しないのです。

ですから、すべてはAドライブから起動して、起動後に 環境を使い分ける方法を学んでおいたほうが、あとあと困 らないで済みます。

Aドライブがマスタードライブで、Bドライブ以下はすべてサブドライブと考えます。

Bドライブにあるソフトを起動するときは、カレントドライブを「B」に変え、カレントディレクトリを使用するソフトのディレクトリに移動します。

ソフトが終了したら、必ずAドライブのルートディレクトリに戻り、メニューを起動するようにします。

このようにメニューをつくっておけば、何かトラブルがあったときでも、どこでトラブルが起きたかを調べるのが比較的容易になります。

163

# ハードディスクにソフトを インストールしたあとの AUTOEXEC.BAT&CONFIG.SYS

したあとの AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS

ソフトをインストール

# もとの環境を書き換えてしまう親切

ハードディスクにソフトをインストールしたあと、もと の環境が変わってしまうことがあります。

これは、ソフトのインストーラが自動的にAUTOEXEC. BATとCONFIG.SYSを書き換えてしまうからです。

複数のハードディスクドライブがあるときは、このようなソフトはBドライブにインストールして、BドライブのAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSを書き換えるようにします。


こうすれば、もとの環境は影響を受けないで済みます。

もしも、書き換えられてしまっても、インストールの直後なら、拡張子が、「BAK」「ORG」「000」などにかえられて残っています。

インストールしたソフトが作った、AUTOEXEC.BAT とCONFIG.SYSの拡張子を「BBB」などに変えてから、もとの環境のAUTOEXECとCONFIGの拡張子を、それぞれ「BAT」「SYS」に直せば、元に戻せます。

■ソフトをインスト ールする時は、イ ンストール前に必 ずAUTOEXEC.BAT と CONFIG.SYS の バックアップはと っておきましょう

# MS-DOS Ver.6.2の 新機能を組み込む



MS-DOS Ver.6.2 ▶ の基本的な部分は MS-DOS Ver.5.0 Aとしてです。 MS-DU がであれたのでは、 MS-DU がである。 MS-DOS Ver.6.2は 単なるのとのです。 MS-DOS Ver.5.0 A+ではありません

# 便利になったMS-DOS Ver.6.2

MS-DOS Ver.6.2には、いろいろなツール類が付属するようになりました。

ツールとしては目新しいものではないのですが、今までいるいろなソフトハウスのものをばらばらに使っていたツール類が、標準として用意されたわけです。

追加されているツールは、ハードディスクでの使用で威力を発揮するものばかりです。

実際のところ、MS-DOS Ver.5.0でも外部コマンドとしてはいろいろ用意されてはいたわけです。

ハードディスクにインストールすれば、4MBくらいは あったわけですが、いったいどのくらい使っていたでしょ う。

まあ、FORMAT、DISKCOPYくらいしか使っていなかったと思います。

ノートンユーティリティーズのように、便利なツールは どこかのソフトハウスが作ったものを利用していたはずで す。

とくに気を使うのが、ファイルの復活とハードディスク のファイル整理やバックアップなどのメンテナンスです。

これらのツールは、ハードディスクでは必需品でした。そんな便利ツールが、いっぺんに用意されたわけです。

# 信頼できるツールが追加された

ファイル復活のための「UNDELETE」も、MS-DOS Ver.5.0のものより格段に機能が強化されました。

ハードディスクのファイルの最適化には、「DEFRAG」 が用意されました。

ハードディスクのバックアップには、「QBACKUP」が 追加されています。

また、ディスクの状態を調べるためには、CHKDSKよ

りも強力な「SCANDISK」もあります。

ディスクの容量を増やすためのツール、「DBLSPACE」 もありますが、これはあまりお薦めはしません。

ソフト的にファイルを圧縮して、見かけ上のディスクスペースが増えたようにするわけですが、元に戻すときが大変なのであまり使わない方がいいでしょう。

ハードディスクは、容量が足りなくなったら、大容量の ものを買い足して使いましょう。

あと便利なツールは、簡単に2台の98の間でデータのやり取りができる「MAXLINK-LITE」があります。

このMAXLINK-LITEは、その名称からもわかるように、メガソフト社のMAXLINKのサブセット版です。

ついでに書いておくと、MS-DOS Ver.6.2に付属しているエディタ「SEDIT」は、名前こそ違いますが、メガソフト社のベストセラーエディタ「MIFES」のサブセット版になっています。

ファイル最適化のDEFRAGもシマンテック社製のものですので、あのノートンユーティリティーズの中に入っているものに近いものが使われているわけです。

つまり、強化されているツール類は、他社製で今までに 実績をあげているものが用意されているわけです。

これなら、新機能も安心して使えます。

では、これから便利な新機能を、ハードディスクで使えるようにしましょう。

# ハードディスクを最適化する DEFRAG.EXE

DEFRAGの機能の、「ハードディスクの最適化」とはいったい何でしょう。

まずこれについて説明しましょう。

ハードディスクでは、ファイルはクラスタという単位で 管理されています。

ユーザーにはひとつのファイルにしか見えませんが、ハードディスクの内部ではいくつかに分割されて管理されているわけです。

分割されていること自体は、管理上のことなので問題は ないのですが、ファイルの分割されている部分部分が、ハ ードディスクのいろいろなところに点在している状態にな MS-DOS Ver.6.2の 新機能を組み込む

▼サブセット版:基 本的な機能にすがいる はないのですりでするものです。 あるもべてものでする す。するものでなった。 ででする ないるものでなった。 ででなった。 ででなった。 ででなった。 ででないいます。

ハードディスクの ▶

アクセスの概念図

です

「ハードディスク」対策
AUTOEXEC.BAT
& CONFIG.SYS
の快適設定法

っていると問題になります。

ハードディスク上にばらばらに散らばっているファイルの部分を順番に呼び出すため、ハードディスクのヘッドがあっちへ行ったりこっちへ行ったりで、アクセススピードが低下するのです。

また、Windowsでスワップファイルを作るとき、ハード ディスク上には連続した空き領域が要求されます。

ところが、バラバラになっているファイルが点在している状態だと、たとえ100MBの空きがあっても、20MBの連続領域も作れない場合も出てきます。


# 連続したファイルはアクセスが速い

そこで、ひとつずつのファイルを連続した領域に集めて、 アクセスを速くし、しかも連続した大きな空き領域を作る のが「DEFRAG」なのです。


以下の図を見てください。これは簡略にDEFRAGの効能を表したものです。

AとBのファイルは、A1~A4、B1~B4とそれぞれ4つに 分割されて管理されています。

# ●ファイルがハードディスク内に点在しているとき



# ●ファイルがハードディスク内で連続しているとき



ファイルが点在している状態では、ファイルを読み出す ためにハードディスクのヘッドは前へ後ろへと移動しなく てはいけません。

この図では、1マス2.5MBなので、全部のファイルを読むためには、83マス分、207.5MB移動しなくてはいけません。

また、連続した空き領域は7.5MBしかとれません。

ところが、ファイルが連続していれば、16マス分、40MB の移動で済みますし、25MBの連続領域が確保されています。

このように、ハードディスクの利用ではファイルの最適 化はとても重要で便利なことなのです。

この機能は、定期的に利用して、常にハードディスクの 中を快適な環境の状態で維持したいものです。

では、DEFRAGを起動してみましょう。

いくつかのオプションスイッチはありますが、何も指定 しないでコマンドラインから立ち上げても大丈夫です。


最適化するドライブは、メニューで選べます。

### ●DEFRAGの起動

### A: ¥>DEFRAG↓

まずは、最適化するドライブ選択の画面になります。ド ライブを選択してリターンキーを押します。

## ●ドライブ選択画面




最適化するドライブを選ぶと、選択したドライブの状態 を分析して、最適化の方法をアドバイスしてくれます。 MS-DOS Ver.6.2の 新機能を組み込む

**■** UNDELETEをセン トリレベルで設定 している時は、 DEFRAGを起動す る前に解除します。 AUTOEXEC.BATの UNDELETE & REM を使ってとめます。 解除してから、サ ブディレクトリの 「SENTRY」を削除 します。その後に DEFRAGを実行し て、終了後にもう 一度UNDELETEを 設定します。こう しないと、保存さ れている削除ファ イルが残ったまま なので、DEFRAG の効果が十分発揮 できません

# 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法


20

### ●ディスク情報分析画面



ある程度ファイルが連続化していると、「ファイルだけ 最適化」を薦めてくれますが、はじめて使うときは、「設 定」を選択して、リターンキーを押します。

### ●アドバイス画面




設定を選ぶと、最適化のメニューが表示されます。ここで、最適化の方法などを選ぶことができます。

↓キーで「最適化方法(O)...」へ移動してから、リターンキーを押します。

常に「完全最適 ▶ 化」を選んで実行 したほうが効果が 上がります

## ●最適化のメニュー画面




MS-DOS Ver.6.2の 新機能を組み込む

ここで、最適化の方法を、「完全最適化」「ファイルだけ 最適化」のどちらかから選択できます。

もちろん、「完全最適化」を選んでリターンキーを押します。「\*」がついている方が選択されます。

# ●最適化方法の選択画面




最適化方法を選ぶと、最適化のメニュー画面に戻ります。

↑キーで「最適化開始(B)」に戻って、リターンキーを押します。


■選択はスペースキーでします。↓キーで「OK」を反転させてリターンキーを押します。

### ●最適化開始画面



これで最適化が開始されました。画面上には、最適化が 進んでいく様子が表示されています。

### ●最適化中の画面



最適化が終了した画面で、「OK」でリターンキーを押す と、別ドライブを選択できる画面になります。


ほかのドライブを最適化するときは、「別のドライブ」を 選択して作業を続けます。

作業を終了する場合は、「DEFRAGの終了」を選んでリ ターンキーを押します。これでコマンドプロンプトに戻り ます。

170


「X」で表示され▶ ている「移動不 可」ファイルはほ とんどの場合シス テムファイルです

### ●最適化完了画面



MS-DOS Ver.6.2の 新機能を組み込む

### ●DEFRAG終了画面



最適化が終了したら、一度マシンをリセットしましょう。 UNDELETEなどの、保存されている情報が矛盾してしま うことがあるからです。

# ( ハードディスクをバックアップする QBACKUP.EXE

いままでMS-DOSに付属していたバックアップツール、「BACKUP」「RESTORE」のコンビでは、各種設定をオプションスイッチで指定しなくてはいけないので、大変面倒でわかりづらいものでした。

MS-DOS Ver.6.2から付属した「ARCADA BACKUP (コマンド名はQBACKUP)」は、各種の設定が起動してか ら画面で選択できるので、大変便利になりました。

ツール名とコマンド名が違うのは、このツールもアメリ カの「Arcada Software Inc. 」の開発したものだからです。

ハードディスクのバックアップは、時間もかかるし面倒 なことなのですが、万が一ハードディスクが破損した場合、 メーカーに修理を依頼しても中のデータが復活する保証は ありません。

# バックアップは一種の保険

以前は、データも小さかったのでデータだけフロッピー ディスクに入れておけば安心でしたが、これだけソフトも データも巨大化してくると、元の環境を再構築するだけで 何時間もかかってしまいます。

バックアップがとってあれば、フロッピーディスクを何 度も入れ替える手間はあっても、単純作業だけでもとの環 境を再構築できます。

フロッピーディスクは、少しでも枚数を減らすため、1.44 MBフォーマットを利用しましょう。

また、MOやテープドライブなどを利用すれば、大量の データを少ない枚数 (巻数) でバックアップできます。

QBACKUPは、細かい設定は起動してからおこなうの で、コマンドラインからオプションを指定しないで立ち上 げて大丈夫です。

ただし、環境設定の途中でテストのためにフロッピーデ イスクが2枚必要になります。

起動する前に、用意しておきましょう。

## ●QBACKUPの起動

A: ¥>QBACKUP

172


1.44MBのフロッ▶ ピーディスクが使 える機種の場合で す

新機能を組み込む

初めて起動したときは、必要な環境設定がしてありませ んので、まず環境設定を促す画面が表示されます。

ここでは、「環境設定開始(S)」を選択してリターンキー を押します。


# ●QBACKUP初期起動画面



環境設定メニューでは、まず「プログラムレベル」を選 択します。デフォルトでは「初級」になっています。

はじめは初級でいいので、↓キーで「了解」を選択して リターンキーを押します。

### ●環境設定メニュー画面




◀ 通常のバックアッ プでは「上級」を 使うことはありま せん

プログラムレベルを選択すると、メニューの各項目の選 択に移ります。

これは、それぞれの環境に合わせて選択してください。


### ●ディスプレイの選択画面



テープドライブ: ▶ 使用できるテープ ドライブはPKー 120、PK-120Dで す バックアップデバイスの選択画面では、接続されている フロッピーディスクとテープドライブについて設定ができ ます。

自動を選ぶと、フロッピーディスクでは「1.44MB」の ディスクが設定されます。

## ●フロッピードライブの設定画面




MS-DOS Ver.6.2の

テープドライブは、まだあまり一般的ではないと思いま す。

お持ちの方は、「自動設定」を選びます。接続されてい ない場合は、「了解」を選んでリターンキーを押します。

### ●テープドライブの設定画面



つづいて、「機器構成の設定」が始まります。

まずは「DMAテスト」です。ここで、高速にバックア ップできるかどうかのテストをします。「DMAテスト開始」 を選択してリターンキーを押します。


### ●DMAテスト画面



◀ DMAはp.53を参照

DMAテストが無事終了したら、「了解」の画面でリター ンキーを押します。

### ●DMAテスト終了画面



バックアップに使 ▶ 用するフロッピー ディスクは1.2MB と1.44MBの 容量 の混在はできませ 6

つづいては、「信頼性テスト」になります。ここでは、 テストをするために、同容量のフロッピーディスクが2枚 必要になります。

このテストは、省略することもできます。

テストをする場合は、フロッピーディスクを用意した上 で「テストを開始(S)」を選んでリターンキーを押します。

## ●信頼性テスト画面



信頼性のテストでは、実際のバックアップと同様にいく


つかのファイルをフロッピーディスク2枚にバックアップします。 作業は、ポイントポイントでリターンキーを押し、指示 MS-DOS Ver.6.2の

作業は、ポイントポイントでリターンキーを押し、指示が出たところでフロッピーディスクを挿入すれば自動的に進みます。 バックアップが終了すると、こんどはリストアします。 これで、信頼性をチェックするわけです。

ここでも、指示に従ってフロッピーディスクを挿入する だけで作業は完了します。


終了したら、「了解」でリターンキーを押すと、機器構成の設定はこれで終わります。

### ●信頼性テスト完了画面



機器構成の終了画面では、「了解」でリターンキーを押します。

### ●機器設定の構成終了画面



▼MS-DOS Ver.6.2 のマニュアルには 選択できる機器の 中に「光ディス ク」も入っていま すが、どうも使え ないようです

つぎは、セットアップファイルの作成をするかどうか聞いてきます。 このファイルがないとOPACKUDは使えないので、「佐

このファイルがないとQBACKUPは使えないので、「作成(C)」を選択してリターンキーを押します。

●セットアップファイル作成画面

セットアップファ ▶ イルは一度つくれ ば次からはつくら なくてもすみます




これで基本的な設定は終了です。

ここからは、本格的なバックアップが始まります。

メインメニューが表示される前に、名前を登録する画面 になります。

名前を登録してリターンキーを押すと、メインメニューです。

### ●名前登録画面



メインメニューには、「バックアップ」「リストア」「環 境設定」「テープツール」があります。

ここで、「環境設定」を選べば、環境設定はやり直すことができます。


では、バックアップをしてみましょう。

### ●メインメニュー

— Arcada Ba		
[ S 53 -7 (5)]		
[ハックアッフ(B)]	リストア(R)	
*BI + = 1		
填境設定(C)	テープツール(t)	
4.5	7	
海 <b>兴</b>	(0)	
9		
0 1/= . 7 5 4 5 5	7 -	
ハートティスクをハック	アップします。	
	バックアップ(B) 環境設定(C) 終	

バックアップが起動したところでは、Aドライブの全ファイルが選択されています。

### ●初級レベルバックアップ画面



MS-DOS Ver.6.2の

新機能を組み込む

Aドライブをすべてバックアップする場合は、このまま

→ ↑キーで、「バックアップ先」へ移動してリターンキー
を押します。

一部のファイルを選択してバックアップするときは、ドライブ名が反転している状態でリターンキーを押します。 これで、ファイル選択ができます。

ドライブ名、ディレクトリ名、ファイル名の左側に「>」 がついていると、それが選択されている印です。

スペースキーを押せば、選択状態は解除できます。

これで、バックアップしたいファイルだけに「>」マークをつけたら、TABキーを押して「了解」を選択してリターンキーを押します。

### ●ファイル選択画面

- バックアップするファイルの選択 [-A-] [-B-] [-C-] [-H-] B: \DATA\IMAGDATA\. \* 1 v c9507 .pcx -ADATA 563,066 95-06-14 14:45 .a.. < 1 →>A123DATA ->AAMIDATA -BACKUP -CLEO -COSMIK -CROSWORD >GENKO ▶ IMAGDATA ->TARODATA ->UZBOOK -UZDATA 49個のファイル(1,912K バイト)を選択 ファイル数 4,401個(200,443K バイト) 表示(D) 了解 取消 【スペースかマウス右ボタンでディレクトリ内の全ファイルを選択できます

データだけを選ん **▶** でバックアップす

ることもできます

これから、バックアップ先を設定します。


はじめは、「DOSドライブ」が選ばれていますが、これを↑↓キーで移動して、フロッピードライブに変更します。

スペースキーを押すと「( )」の中に「・」マークがつきます。これが、選択されている印です。


バックアップ先のドライブに変更したら、「了解」を選択してリターンキーを押します。

これで、「バックアップ開始(B)」を選べばバックアップ がはじまります。

バックアップタイプは「フル」、オプションはそのままで大丈夫です。



### ●バックアップ開始選択画面




バックアップがはじまると、ディスクのセットを要求してきますので、フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクを入れて、「了解」でリターンキーを押します。 これでバックアップがはじまります。

複数のフロッピーディスクが必要なときは、メッセージ が出るので、フロッピーディスクを入れ替えます。 ▼フォーマットされ フォーマットされ ファインで、インで、 は使えなじたファーマンで あったで、インター ではかしたのでする としておきましておきましておきました。


「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

### ●ディスク挿入画面



バックアップが終了すると、結果が画面に表示されます。 問題なければ、「了解」でリターンキーを押します。

### ●バックアップ完了画面



もしものために、 システムディスク にQBACKUPを い れたものを用意し ておきましょう

これでメインメニューに戻ります。


## バックアップしたファイルを 元に戻すリストア

バックアップしたファイルを元に戻すときは、「リストア」を選択します。

バックアップと同じように、ファイルの選択からはじめ


ます。スペースキーを押せば、すべてのファイルを選択できます。

●初級レベルリストア画面



「リストア開始(r)」を選んでリターンキーを押せば、リストアがはじまります。

●リストア用ディスクセット画面




指示に従ってディスクを入れ替えていけば、リストアは 終了します。

# 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

これで、バックア ▶ ップファイが復元 できました

### ●リストア完了画面



さて、簡単にバックアップはとれるようになりましたので、なるべくこまめにバックアップをとるようにしましょう。

### 削除ファイルを復活する UNDELETE.EXE

バックアップとならんで重要なのが、削除ファイルの復 活です。

誤ってファイルを消してしまっても、直後なら、ファイルを復活させることは十分可能なのです。

なぜなら、MS-DOSでは、ファイルの削除はファイル すべてを消去するわけではなく、ファイルを管理している ところのファイル名を変更するだけだからです。

ファイル名は、先頭の1文字が「?」に変更されます。

これでファイルの管理からは外れてしまうので、使用されていたクラスタが、別のファイルによって上書きされることになります。

ですから、消去した直後なら復活させることができるわけです。

ディスクに書き込み動作が何回かおこなわれた後では、 復活できる可能性は低下します。

また、同じファイル名で上書きしてしまったときは、これは復活できません。

以上がファイルの復活に関しての基本的な考え方です。

I文字とは、Iバ ▶ イト文字分なので、 2バイトの漢字は 「?+なにかの文 字」という鵜組み 合わせで表示され ることになります MS-DOS6.2に付属している「UNDELETE」も、同じ 様な考え方でファイルの復活をします。

## (UNDELETEでは保護レベルが選べる

しかし、もっと進んだ対処のしかたもできるようになっています。

UNDELETEでは、ファイル保護レベルを「削除セントリ」「削除追跡」「標準」の3つから選ぶことができます。 この中では、「削除セントリ」が一番のお薦めです。

削除セントリが働く状況にしておけば、削除したファイルは、「SENTRY」という隠しファイルの中に7日間保存されています。

これならば、1週間以内なら100%復活させることができるわけです。

ただし、削除ファイルがあまり多くなると、保存してあるファイルも古いものから消去されてしまうので、必ず7日間は大丈夫というわけでもありません。

### UNDELETEの設定

この機能を使うためには、UNDELETEをオプションスイッチをつけてAUTOEXEC.BATの中で組込む必要があります。

また、ハードディスクにもある程度のスペースが必要です。

メモリとハードディスクは若干使うことになりますが、 この機能はぜひ組み込んでおきたいものです。

●UNDELETEの削除セントリレベルでの設定

### A: \pros\undelete\_/SA\_/SB-

この1行を、AUTOEXEC.BATの最後のほうに追加すれば、大丈夫です。

■あまり頻繁にファイルの登録・削除をおこなうとすぐにハードディスクがいっぱいになってしまいます

オプションスイッ チ の「二/S」が 削除セントリの指 定になります。

AドライブとBド ■ ライブを削除セン トリで保護するの で、「」/SA」と 「」/SB」がつい ています。

> これは、保護し たいドライブの分 だけつけます。

### ファイルの復活方法

削除したファイルを復活するのは、コマンドラインから UNDELETEを起動すればいいのです。

●ファイル復活のためのUNDELETE起動

A: \prestar > A: \prestar DOS\forall UNDELETE\_A: \prestar DS\forall

これで、削除セントリに保護されているファイルは復活 できます。

●ファイル復活画面

A: \(\delta\) A: \(\delta\) DOS\(\delta\) DOS\(\delta\) DOS\(\delta\) DOS\(\delta\)

UNDELETE - ファイル削除保護ユーティリティ Copyright (C) 1987-1993 Central Point Software, Inc. All rights reserved.

ディレクトリ: A:¥ ファイルの指定: •.•

削除セントリ制御ファイルは 3個の削除ファイルを含んでいます.

削除追跡ファイルは見つかりません.

MS-DOS ディレクトリは 3 個の削除ファイルを含んでいます. そのうち 0 個のファイルが復元できる可能性があります.

削除セントリによる保護をしています。

AUTOEXEC BAK 135 95-08-16 16:34 ...A 削除: 95-08-17 1:14 このファイルは 100% 復元できます. 復元しますか (Y/N)?

C1 CU CA S1 SU WOID NWL INS REP ^Z

### パソコンを簡単に接続する MAXLINK-LITE

2台以上のパソコンを持っていると、その2台の間でデー 夕のやり取りをしたくなる場合があります。

フロッピーディスクを使ってデータの交換はできますが、 結構面倒くさいものです。

この、MAXLINK-LITEはRS-232Cを使って2台のパ ソコンをつなぎ、一方から他方のドライブに簡単にアクセ スできるようにするためのものです。

必要になるのは、「RS-232Cリバースケーブル」1本だ けです。

リバースケーブ ル:両端のコネク タの配線が途中で クロスされている ケーブルのことで す。クロスケーブ ルともいいます。 通常使っているケ ーブルはストレー ▶ トケーブルといい ます

これと、MS-DOS6.2に付属している「MAXLINK.EXE」と「MAXLINK.DRV」の2つのプログラムだけで、簡易ネットワークの環境ができるのです。

## ( クライアントからサーバにアクセス )

このシステムでは、相互に動かしながら、データをやり 取りすることはできません。

どちらかのマシンが、サーバーになり、反対側のマシン がクライアントになります。

サーバーになったマシンでは一切の作業は行なえません。 クライアント側のマシンを操作することで、相互にデー タのやり取りができます。

サーバー側のマシンを設定するには、コマンドラインからMAXLINK.EXEを実行するだけです。

クライアント側のマシンは、MAXLINK.DRVをCONFIG. SYSで組込む必要があります。

ADDDRVでは組み込めないので、必ずCONFIG.SYSで組み込みます。

CONFIG.SYSに記述があっても、サーバーが起動していなければ、メモリには組み込まれないでMS-DOSは起動します。

ですから、両方のマシンのCONFIG.SYSにMAXLINK. DRVをはじめから組み込んでおきます。

そして、ネットワークにしたいときに、サーバー側のパソコンで、MAXLINK.EXEを起動してから、クライアント側のパソコンをリセットします。

これで、簡単に2台のパソコンがつながるわけです。

●CONFIG.SYSへの組み込み

DEVICE = A: \DOS\MAXLINK.DRV \
LASTDRV = Z \

この2行をそれぞれのマシンのCONFIG.SYSに追加します。

ドライブの認識をするために、「LASTDRV=Z」を指 定して、増加するドライブ分のバッファも確保しておきま ■ サーバーは提供する側、クライアントは提供を受ける側のことです

す。

接続の準備は簡単です。RS-232Cのリバースケーブルで、2台のマシンのRS-232Cをつなぎます。

これで準備はできました。

サーバー側のコマンドラインから、MAXLINK.EXEを 実行します。

### ●MAXLINK.EXEの起動

### A:\\S1\(\mathbb{I}\)

オプションスイッチの「 \_\_/ S1」は、通信速度を19,200 bpsに設定するためのものです。

MATE、FELLOW以降では、RS-232Cの速度がそれまでの9,600bpsから19,200bpsになっています。

新しいマシンを持っている場合は、なるべく速い速度で 使ったほうが快適です。

オプションスイッチを指定しなければ、9,600bpsで接続 されます。

### ●MAXLINK起動画面

NEC PC-98800 シリーズ パーシナル コナピュータ
マイクロソフト MS-DOS バー・ジョン 6.20
Copyright (C) 1981,1994 Microsoft Corp. / NEC Corporation
HIMEM is testing extended memory...done.
Microsoft (R) KKCFUNC Version 1.10
Copyright (C) Microsoft Corp. 1991,1993. All rights reserved.
KKCFUNC が組み込まれました.


MAXLINK-LITE (1.00版) Copyright(C) 1994 MEGASOFT Inc.
通信ボート: COM1
ドライブE:で、相手先のA:が使用できます。
ドライブF:で、相手先のB:が使用できます。
ドライブG:で、相手先のC:が使用できます。

では、ドライブの割り当てはどうなるでしょう。

通常は、サーバー側のドライブはすべてクライアント側 からアクセスできます。

サーバー側がA~Eの5ドライブ、クライアント側がA~Cの3ドライブを持っていたとすると、ドライブの割り当

PC-98FA以前の機 ▶ 種 は9600で 通信 しましょう



このように、サーバー側のAドライブは、クライアント側からはDドライブとしてアクセスできるようになります。 終了するときは、サーバー側のマシンのESCキーを押せば終了できます。

クライアント側のマシンは、もう一度リセットしましょう。

これで、簡易ネットワークは解除できます。

### 「ハードディスク」対策 **AUTOEXEC.BAT** & CONFIG.SYS の快適設定法

## 環境の使い分けは再起動ツールで

## 好きな環境が使い分けられるソフト

本書でも取り上げているように、いくつかのソフトは、 同じ環境で動かすことはできません。

また、同じ環境で動かせたとしても、それはそれぞれの ソフトにとってのベストの環境で動いているわけではあり ません。

環境を、ソフトごとに切り替えられたら便利だろうに、 と思います。

そんなことを考える人は何人もいるわけで、いくつかの 環境を切り替えて使用するために使えるソフトが存在しま す。

ここでは、代表的なものとして、「HSB」と「REBOOT」 を紹介しましょう。

ともに、入手しやすいソフトです。

HSBは、フリーソフトウェアです。大変人気があり、 雑誌の付録などにもよくついています。

REBOOTは、アイ・オー・データ機器の市販ソフトで す。単独では販売されていませんが、MEMORY SERVER IIに同梱されています。

再起動用のソフトの特徴は、再起動するときにMS-DOS 起動時のメモリチェックや接続機器の確認を省いて高速に 立上がることです。

そして、AUTOEXECとCONFIGを何種類か用意してお けば、その中から特定のファイルを指定して環境を切り替 えられることです。

環境の切り換えができるように、用意されたAUTOEXEC とCONFIGは同じ拡張子をつけて管理します。

たとえば、Windows用にはAUTOEXEC.WINとCONFIG. WINのようにです。

MS - DOS Ver.6.2 ▶ /Vには AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYSを 選 ぶ機能があるので すが、NEC版には 採用されませんで した

### いろいろな機能があるHSB

HSBは、環境の切替え以外にもいろいろな機能が盛り 込まれています。

サイリックスのCPUの内部キャッシュを働かせる機能 まで持っています。

そのため、添付されているドキュメントファイルが膨大 で、初心者には近寄り難いものになっています。

しかし、よく読めば簡単に使えるようにという作者の配 慮がよくわかるものなのです。

HSBでいちばん特徴的なのは、実行ファイルが、「HSB. EXE」のひとつしかないことです。

このひとつのファイルですべてのことができるので、設 定でコマンドを書き間違えることはありません。

HSBは、コマンドラインからだけで再起動用として使 う方法と、メモリに組み込んで使う方法があります。

### HSBの組み込み

HSBは、LZH形式で圧縮された形で配布されているフ リーソフトウェアです。

解凍するために、フリーソフトウェアの「LHA」が必 要になります。

LHAは、パスの通ったサブディレクトリに格納するか、 ┃ ◀ LHAについては ルートディレクトリに解凍しておきます。

まず、AドライブにHSB専用のサブディレクトリ「HSB」 を作ります。

### ●サブディレクトリHSBの作成

### A: \SMD\_HSB

これで、サブディレクトリHSBがAドライブに作成され ました。

このサブディレクトリ「HSB」の中に圧縮されているHSB を解凍します。

HSBのLZHファイルは、Bドライブのフロッピーディス

p.51を参照

「ハードディスク」対策
AUTOEXEC.BAT
& CONFIG.SYS
の快適設定法

ここでは「e」コ マンドを使ってい ますが、もちろん♪ 「x」コマンドでも 大丈夫です

HIMEM.SYS+EMM ▶
386. EXE や VMM
386.EXEなどです

ク内にあるとします。

ドライブ名やディレクトリ名は、それぞれの環境に合わせて変更してください。

### ●HSBの解凍

### A: \S\LHA\_e\_B: \S\HS\B35\EXE\_A: \S\HS\F

これで、インストールは完了です。

あとは、CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの必要な設定をすれば大丈夫です。

## HSBはこれだけ設定すればバッチリ

とても便利なHSBなので、ぜひ使いたいところです。 ここでは、「環境の選択」と「CTRL+GRPH+DELキーでの再起動」を実現するための簡単設定を見てみましょう。

両方の機能を使うためには、HSBはCONFIG.SYSでメ モリに組み込んで使います。

再起動用のツールが高速に再起動できるのは、パソコン と周辺機器の環境を記憶しているからです。

つまり、いちばん最初にはパソコンの環境を記憶させなくてはいけません。

環境が変化した場合は、HSBが記憶している環境を書き換えるかどうか聞いてくるように設定します。

また、HSB自体はUMBに組み込めるので、HSBを組込むのはメモリドライバを組み込んでからにします。

そこで、CONFIG.SYSの1行目では、HSBは環境検査だけを行ないます。

つぎに、メモリドライバを組み込みます。

そして、HSBを常駐させ、その後で他のデバイスドライバを組込むようにします。

HSBをUMBに組み込む場合は、「DEVICE=」で組み込みます。

DEVICEHIGHは使わなくても、HSB自身にUMBに組み 込むためのスイッチがあるからです。

HSBのオプションスイッチは、機能とともにREM文で

193

CONFIG.SYSの中にいっしょに書いておきましょう。

オプションスイッチの説明は、マニュアルの記述と同一 にしてあります。

元になったCONFIG.SYSは、MS-DOS Ver.6.2をインストールしてできたものから、不用なものを除いた上で、PART5に説明してあるMEMMAKERを使って、最適化したものです。 HSBは、Aドライブに「HSB」というディレクトリを作り、その中に格納します。

### ●HSBを組み込んだCONFIG.SYS

- \*DEVICE = A: \forall HSB\forall HSB.EXE\_VC\_Y \rightarrow
- \* REM\_(VC)\_環境検查→
- \* REM\_(Y-)\_非常駐指定→

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\)DOS\(\frac{1}{2}\)HIMEM.SYS \(\frac{1}{2}\)

DEVICE = A: \prescript{\text{DOS}\text{\text{EMM}}\text{BMS}} \text{EMEL/UMB\_\_/

HIGHSCAN\_/WIN=D500-D7FF\_/WIN=D200

-D4FF↓

- \*DEVICE = A: \TSB\TSB.EXE\_VU\_T2\_I26\_Y 2\_X-4
- \*REM\_(VU)\_環境検査は行なわない・UMBを利用する

  →
- \*REM\_(T2)\_ホットキー処理ルーチンの指定→
- \*REM\_\_(I26)\_\_初期化オプション: FM音源の消音→
- \*REM\_(Y2)\_常駐タイプ指定
- \*REM\_(X-)」標準ブート機能は禁止

BUFFERS=10,0↓

FILES = 40 -

DOS=UMB↓

LASTDRIVE = Q J

FCBS=4,0→

SHELL = A: \(\forall COMMAND.COM\_A: \(\forall L \) / P\_ / E:

1024

DOS = HIGH →

DEVICEHIGH  $\bot$   $\bot$  L : 3,19824  $\bot$  = A :  $\Upsilon$  DOS  $\Upsilon$ 

RAMDISK.SYS\_3328→

DEVICEHIGH/L: 2,5216 = A: \precedot Dosynecod.sys

\_/D:CD\_101↓

◀ 追加する

環境の使い分けは

再起動ツールで

◀ 追加する

### 「ハードディスク」対策 AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS の快適設定法

行の先頭に「\*」をつけた部分を、HIMEM.SYSとEMM 386.EXEの前後に書き加えればCONFIG.SYSの設定は完了です。

もし、MEMORY SERVERIIをお使いでしたら、VMM 386.EXEの前後に追加すればいいわけです。

(CTRL + GRPH + DELでリセット)

Windows3.1のリセ ▶ ットと同じキーです

ここで、「T2」ホットキー処理ルーチンの指定をしてあるので、「CTRL+GRPH+DELキー」を押すことで、ソフトウェアリセットがかけられます。

このソフトウェアリセットは、パソコンがハングアップ したときなどにRAMディスクなどはリセットしないで、 再起動させられます。

しかし、ハングアップの状況がひどければ、このキーも 使えないときがあります。まあ、最後の保険みたいなもの です。

でも、環境設定を試行錯誤したりするときには便利な機能ですよ。

●HSBを利用するためのAUTOEXEC.BAT

@ECHO\_OFF -

PATH\_A: ¥; A: ¥DOS; A: ¥WINDOWS; →

SET\_TMP = A: ¥DOS→

SET\_TEMP = A: ¥DOS↓

\*SET\_HSBEXT=TMP→

\*SET\_HSBDIR=HSB↓

SET\_DOSDIR = A: \DOS↓

LH\_A:\footnote{\text{YDOS\footnote{\text{MSCDEX.EXE}}/D:CD} 101

\_/L:Q+

LH\_A: \footsysmartdrv.exe\_/x\_6144

\_2048→

HSBで環境の使い分けをするために、行頭に「\*」をつけた2行をAUTOEXEC.BATに追加します。

この設定がしてあれば、環境切替再起動用のCONFIGとAUTOEXECファイルをHSBと同じディレクトリ「HSB」

194

追加する

追加する

◀ ルートディレクト

リにはp.193、p.194

の CONFIG. SYS と

AUTOEXEC.BATが

設定されています

195

にしまっておけば、コマンドラインから指定するだけで環 境の切替が簡単にできます。

## 一太郎5とWindows3.1を切り換える

ここでは、一太郎Ver.5とWindows3.1を例にして、設定方法を覚えましょう。

とはいっても、いたって簡単な話で、一太郎5をインストールしてできるCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATを、CONFIG.AT5とAUTOEXEC.AT5というように、同じ拡張子にしてディレクトリ「HSB」にしまいます。

同様に、Windows3.1をインストールしてできるCONFIG. SYSとAUTOEXEC.BATを、CONFIG.WINとAUTOEXEC. WINに拡張子を変更して、ディレクトリ「HSB」にしまいます。

### ●CONFIG.AT5

FILES = 30 →

BUFFERS=20→

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ EMS386.SYS \\

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ EMSDISK.SYS \( \sqrt{4096} \)

L,

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\)ATOK8\(\frac{1}{2}\)ATOK8A.SYS\_\(\frac{1}{2}\)UCF

= A: ¥ATOK8¥ATOK8.UCF →

DEVICE = A: \ATOK8\ATOK8B.SYS

DEVICE = A: \(\pi\)ATOK8\(\pi\)ATOK8\(\pi\)X.SYS

### AUTOEXEC.AT5

SET\_JW2P=A: \TARO5; A: \JW2; →

PATH\_A: ¥JUST5; →

PROMPT\_\$P\$G→

ECHO\_OFF 4

JXW -

A:\\HSB\\HSB\\_A:↓

196

⊕CONFIG.WIN

こ のCONFIG.SYS ▶ は MEMMAKER で 最適化してありま す

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS→

DEVICE = A: \prescripts DOS\formalEmm386.EXE\_/NOEMS

\_/HIGHSCAN\_/WIN=F100-F3FF\_/WIN

=EEOO-FOFF↓

BUFFERS=10,0↓

FILES=40→

DOS=UMB4

LASTDRIVE = Q -

FCBS=4,04

SHELL = A: \(\forall COM\_A: \(\forall L \) / P\_

/E:1024→

DOS = HIGH →

DEVICEHIGH  $\bot$   $\bot$  L: 3,19824  $\bot$  = A:  $\Upsilon$  DOS  $\Upsilon$ 

RAMDISK.SYS\_3328→

DEVICEHIGH\_/L:2,5216\_=A:\pmaxstructure DOS\pmaxstructure A:\pmaxstructure DOS\pmaxstructure DOS\pmaxst

SYS\_/D:CD\_101+

### AUTOEXEC.WIN

@ECHO\_OFF↓

PATH\_A: \WINDOWS; A: \WDOS; A: \WINDOWS; A: \WINDOWS

TAROWIN; A: ¥JSLIB; →

LH\_/L:1,27952\_A:\footnote{\text{Y}} DOS\footnote{\text{MSCDEX.EXE}}

\_/D:CD 101\_/L:Q+

LH\_/L:0;1,47536\_/S\_A:\footsysmartdry.

EXE\_/X\_/V\_6144\_2048

SET\_TEMP = A: \DOS -

SET\_TMP = A: \POS

SET\_DOSDIR = A: \DOS \

PROMPT=\$P\$G→

WIN

CD¥ 4

A: \POS\SMARTDRV\_/C.

A:\\\HSB\\\HSB\\\_A:↓

この4つのファイルが、サブディレクトリHSBにあれば、 後はコマンドラインからHSBを使うだけです。 特定の環境を起動するときは、HSBのオプションで、 ファイルがあるディレクトリと起動したい環境の拡張子を 指定します。

一太郎5を起動したいときは、AUTOEXECとCONFIGの2つのファイルの共通の拡張子「AT5」を指定します。

### ●一太郎5を起動するとき

### A:\\\>A:\\\HSB\\\HSB\\\A:\\\HSB\\\AT5\\\\\\\

Windows3.1を起動したいときは、共通の拡張子「WIN」を指定します。

●Windows3.Iを起動するとき

### A: \(\forall > A: \(\forall + BB \) \(\forall + BB \) \(\forall A: \(\forall + BB \) \(\forall + BB \)

なお、それぞれのAUTOEXECの最後には「A:\HSB\\HSB\\A:\Jが書いてあります。

これは、ソフトが終了したら、AドライブのルートディレクトリのAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSで再起動させるためです。

拡張子の指定をしなければ、AUTOEXECは「BAT」、CONFIGは「SYS」のファイルで起動されます。

## シンプルさならREBOOT

多彩な機能を持ったHSBに対し、REBOOTは高速再起動だけに機能をしぼっています。

ですから、CONFIG.SYSでメモリに組み込んだりはしません。

コマンドラインから、オプションを指定して高速再起動 させるだけです。

再起動の指定のしかたは、HSBと同様です。

それぞれの環境用のCONFIGとAUTOEXECを作り、拡張子で識別します。

REBOOTで大事なことは、サブディレクトリ名は必ず「REBOOT」にすることです。

■ この設定を起動用 ファイルに組み込 めば、コマンドラ インから入力する 手間が省けます

環境の使い分けは

再起動ツールで

また、MEMORY SERVERIIにはREBOOTのマニュア ルは付属していません。

使い方は、フロッピーディスク内の「README.TXT」 を読みます。短いものなので、印刷してもいいでしょう。

## REBOOTの組み込み

REBOOTのファイルは、圧縮されていないのでフロッ ピーディスクからハードディスクにコピーするだけで使用 できます。

まずは、REBOOT専用のサブディレクトリ「REBOOT」 の作成です。

●サブディレクトリREBOOTの作成

A:¥>MD\_REBOOT↓

これで、Aドライブにサブディレクトリ「REBOOT」が できました。

ここに、REBOOTのフロッピーディスクに入っている ファイルをコピーします。

フロッピーディスクはBドライブとします。ドライブ名 は、それぞれの環境に合わせて変更してください。

●REBOOTファイルのコピー

A:¥>COPY\_B:¥\*.\*\_A:¥REBOOT↓

これで、準備は整いました。

### REBOOTの使い方

はじめに、現在の環境を検査して覚えさせる必要があり ます。

REBOOTには、専用のバッチファイル「MAKERBT.BAT」 が付属していますので、このバッチファイルを起動します。 バッチファイルは、サブディレクトリREBOOTに移動

REBOOTのディレ ▶ クトリは必ず 「REBOOT」に し ます

### ●MAKERBTの起動

A: \SCD\_\SREBOOT \D

A: ¥REBOOT > MAKERBT↓

画面の左上に「再起動」の文字が表示され、再起動されているのがわかります。

環境設定ファイル「REBOOT.RBT」が作成されると、 もう一度再起動します。

これで、REBOOTを利用する環境ができました。

フロッピーディスクやハードディスクを増設するなど、 使用環境に変化があった場合には、MAKERBT.BATを起 動して、保存されている環境ファイルを更新します。

あとは、HSBでの再起動と同様です。

再起動用のCONFIGとAUTOEXECファイルを作り、同じ拡張子をつけて、サブディレクトリREBOOTに格納します。

あとはコマンドラインから、拡張子を指定してREBOOT を起動するだけです。

### 一太郎5とWindows3.1を REBOOTで再起動

再起動用のファイルは、HSBと同様のものが使えます。 AUTOEXECファイルの最後の行を、REBOOT用に書き 直すだけです。

■ 環境設定後は、ルートディレクトリのAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSで再起動します

### ●CONFIG.AT5

FILES = 304

BUFFERS=204

DEVICE = A: \\ \text{ATOK8\\ \text{EMS386.SYS.}

DEVICE = A: \(\pm\)ATOK8\(\pm\)EMSDISK.SYS\_\(\frac{1}{2}\)4096 \(\ph\)

ATOK8¥ATOK8.UCF →

DEVICE = A: \\ \PATOK8\\ \PATOK8B.SYS \\ \Patokappa \\

DEVICE = A: \(\frac{1}{2}\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\)ATOK8\(\frac{1}2\

### ●AUTOEXEC.AT5

SET\_JW2P = A: \TARO5; A: \JW2; →

PATH\_A: ¥JUST5; →

PROMPT\$P\$G→

ECHO\_OFF -

JXW.

A: ¥REBOOT¥REBOOT\_A: \_/R→

REBOOT用に書き ▶ 直す

### **CONFIG.WIN**

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS

DEVICE = A: \footnote{\text{YDOS}\text{EMM386.EXE} / NOEMS

\_/HIGHSCAN\_/WIN=F100-F3FF\_/WIN

=EEOO-FOFF↓

BUFFERS=10,0→

FILES=40

DOS=UMB↓

LASTDRIVE = Q

FCBS=4,0↓

SHELL = A: \(\forall COMMAND.COM\_A: \(\forall L \) / P\_

/E:1024→

DOS=HIGH→

DEVICEHIGH  $\angle$  L: 3,19824  $\angle$  = A: \(\frac{1}{2}\) DOS \(\frac{1}{2}\)

RAMDISK.SYS\_3328+

DEVICEHIGH\_/L:2,5216\_=A:\DOS\NECCD.

SYS\_/D:CD\_1014

環境の使い分けは 再起動ツールで

@ECHO\_OFF→

PATH\_A: \WINDOWS; A: \WDOS; A: \W; A: \WINDOWS

TAROWIN; A: ¥JSLIB; →

LH\_/L:1,27952\_A:\footnote{\text{YDOS\footnote{YMSCDEX.EXE}}}

\_/D:CD 101\_/L:Q-

LH\_/L:0;1,47536\_/S\_A:\text{\text{\$\text{A}}}\text{\$\text{\$\text{\$\text{A}}}\text{\$\}\$}\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

EXE\_/X\_/V6144\_20484

SET\_TEMP = A: ¥DOS→

SET\_TMP=A: ¥DOS↓

SET\_DOSDIR = A: \DOS↓

PROMPT=\$P\$G→

L NIW

CD¥→

A:\DOS\SMARTDRV\_/C-

A: ¥REBOOT¥REBOOT\_A: \_/R→

この4つのファイルを、サブディレクトリREBOOTに作ります。

特定の環境を起動するときは、起動したい環境の拡張子 を指定します。

HSBと違い、ドライブ名とディレクトリ名を指定する 必要はありません。

一太郎5を起動したいときは、AUTOEXECとCONFIGの2つのファイルの共通の拡張子「AT5」を指定します。

### ●一太郎5を起動するとき

### A: \(\forall > A: \(\forall REBOOT \) AT5

Windows3.1を起動したいときは、共通の拡張子「WIN」を指定します。

●Windows3.Iを起動するとき

A: \(\forall > A: \(\forall \) REBOOT\(\forall \) REBOOT\(\text{WIN} \(\overline{\pi} \)

なお、それぞれのAUTOEXECの最後には「A:\\*REBOOT

◀ REBOOT用に書き 直す

¥REBOOT\_A: \_/R↓」が書いてあります。

これは、ソフトが終了したら、AドライブのルートディレクトリのAUTOEXEC.BATとCONFIG.SYSで再起動させるためです。

仮 想86モード: ▶
MS - DOS の EMM
386や - 太 郎5の
EMS386.SYSは 仮
想86モードを使
っています

## REBOOTは仮想86モードでは動かない )

オプションの「二/R」は、REBOOTは仮想86モードでは起動できないため、強制的に仮想86モードから復帰するためのオプションです。

MEMORY SERVERIIのメモリドライバVMM386.EXE 以外のメモリ環境でREBOOTを使うときには、必ずこの オプションをつけます。

これで、REBOOTを利用した高速再起動環境が利用できます。

## 簡単バッチファイル作成

## エディタで快適バッチ作成 )

さて、共通の環境を使うにしても、再起動用のツールを 使うにしても、いくつかのソフトを切り換えるのにいちい ちコマンドラインからコマンドを入力するのは面倒です。

そこで、環境切り換え用のメニューが必要になります。

メニューソフトはいろいろ出ていますが、使い勝手がい まいちなのです。

そこで、バッチファイルでメニューを作ることにしましょう。

バッチファイルでメニューを作るときに付き物なのが、MS-DOSに付属している「BATKEY.COM」です。

これは、キーボードから入力した数字で、バッチファイルの分岐先を切り換えるために使います。

しかし、ここではもっと簡単な方法で、環境を切り換えます。

## (バッチメニューの基本)

基本的な考え方は、それぞれのソフト毎に起動用のバッチファイルを作り、そのバッチファイル名を「1.BAT」のように1文字の数字を使います。

これで10個の起動ファイルが作れます。あとはアルファベットを使うなり、数字を2桁にするなり自由です。

メニューは、何番がどの起動ファイルかを、画面に表示 するだけです。

この方法なら、新しいソフトを追加するのも簡単です。 バッチファイルは、それぞれのソフト用につくって、簡 単なファイル名をつけるだけです。

メニューには、ファイル名を追加するだけです。

バッチファイルを作るのも、高機能なエディタ「SEDIT」がMS-DOS Ver.6.2には付属しているので、これを使えば実に簡単にできてしまいます。

SEDITは、コマンドラインから「SEDIT」」と入力すれば起動できます。

起動すると、ファイル名の入力画面になりますので、ここでファイル名を入力します。

まずは、メニュー表示用のファイル「MENU.BAT」を 作りましょう。

### ●ファイル名の入力

### A: ¥MEMU.BAT↓

### ●ファイル名入力画面

編集したいファ A:¥MEMU.BAT カレントディレ		てください		
PATH = A: ¥*, * WINDOWS¥ COMMAND.COM	DOS¥ CONFIG.SYS	LHA¥	UZ¥	AUTOEXEC. BAT
1 + R 2 DOC	Sa Jahonet	3 Kaotuard	コード昇順    超 替 小	DIR+油常7ァイル: 7個

メニューを表示させるためには、「ECHO」コマンドを 使います。

まず、「CLS」コマンドで画面をクリアします。

つぎの行から、ECHOを使って表示するメニューを書き ます。

ここでは、Windows3.1、一太郎5、Lotus123と、ハード ディスクで利用するツールの4つを書いてみましょう。

メニューの飾りに使うものは、「\*」でなくてもいいのですが、「>、<、 | 」は使えません。

204

CLS: クリアスク ▶ リーンコマンドで、 画面表示を消去し ます。コマンドプ ロンプトは1行目 に表示されます

7	n	M	5
had	U	١,	J


ECHO	* * * * * *	******	*
ECHO	* /	//MENU//	*
ECHO	* 1.	Windows3.1	*
ECHO	* 2.	ITITAR05	*
ECHO	* 3.	Lotus123	*
ECHO	* 4.	HDD TOOL	*
ECHO	* 0.	OWARI	*
ECHO	* * * * * *	******	*

これだけです。

入力したら、f・1キー「ファイル」を押して、「ファイルのセーブと編集終了」を選びリターンキーを押しましょう。

これで、「MENU.BAT」ができました。

### ●MENU.BAT作成画面



AUTOEXEC.BATの最後の行に、「A:\mathbb{\text{\text{MENU.BAT}}}の 1行を追加しておけば、MS-DOSが起動してから、画面にはメニューが表示されます。

それぞれのバッチファイルも、同様にSEDITで作成します。

ここでは、その内容だけ書いておきます。

ソフトが終了したら、Aドライブのルートディレクトリに戻り、メニューを表示するようにします。

●Windows3.I起動用「I.BAT」

@ECHO\_OFF +

L NIW

CD L¥ →

A:\\MENU.BAT+

●一太郎5起動用「2.BAT」

A:\POS\ADDDRV\_A:\FEPBAT\ATOK8.DEV.

A:\DOS\DPMI+

CD\_\¥JUST5↓

JXW.

CD. ¥ →

A:\DOS\DPMI\_/R -

A:\\DOS\DELDRV \

A:\\TUBAT.

●Lotus I 23起動用「3.BAT」

A:\forall DOS\forall ADDDRV\_A:\forall FEPBAT\forall ATOK8 7

M.DEV↓

LOTUS.

CD \_¥ →

DELDRV.

A: ¥MENU.BAT→

ソフトの起動用バッチファイルは以上です。日本語FEP 組み込み用のファイルは、サブディレクトリFEPBATに 格納してあります。内容は以下の通りです。

●ATOK8.DEV

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ ATOK8A.SYS\_\_/UCF

= A: ¥ATOK8¥ATOK8.UCF↓

DEVICE = A: \(\pma\)ATOK8\(\pma\)ATOK8B.SYS

一太郎5はATOK8 ► が組み込まれていないと起動しません。

DPMIは設定して もしなくても一太 郎5は起動できま す

206

Lotus I23R2.4Jは ▶
ATOK8に対応して
いないので、ATOK
8をATOK7と 認識
させて使います

簡単バッチファイル 作成

■ Lotus 123用にマウスドライバを組み込んでいます。 Lotus 123 では MOUSE.COM は使えません

DEVICE = A: \ATOK8\ATOK8A.SYS\_\_/UCF

= A: ¥ATOK8¥ATOK7.UCF →

DEVICE = A: \\ ATOK8\\ ATOK8B.SYS \

DEVICE = A: ¥ATOK8¥ATOK8EX.SYS↓

DEVICEHIGH = A: \DOS\MOUSE.SYS -

## ハードディスク便利メニュー

このPARTで試した、MS-DOS Ver.6.2で追加された便 利な機能を使うメニューをつくってみましょう。

とはいっても、これらの機能は便利なのですが、ハード ディスクの内容を操作するので、そう簡単に起動しては困 る機能です。

そこで、この機能には「BATKEY.COM」を使い専用のメニューを作ります。メニューが起動した段階でもう一度機能を使うかどうか考える余裕ができます。

BATKEYは、オプションパラメータで「0」を設定すると、「0~9」までの数字の分岐判断に利用できます。

### ●ハードディスクツール用メニュー「4.BAT」

ECHO\_OFF →

:START-

CLS

ECHO\_\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ECHO\_\* //HDMENU// \*-

ECHO\_\* 1. Windows3.1 \*↓

ECHO\_\* 2. ITITARO5 \*↓

ECHO\_\* 3. Lotus123 \* →

ECHO\_\* 4. HDD TOOL \*↓

ECHO\_\* O. OWARI \*↓

ECHO\_\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ECHO\_OFF -

ここから下には他 ▶ のツールを組み込 んでみてください

IF\_ERRORLEVEL\_8\_GOTO\_8+ IF\_ERRORLEVEL\_7\_GOTO\_74 IF\_ERRORLEVEL\_6\_GOTO\_6+ IF\_ERRORLEVEL\_5\_GOTO\_5+ IF\_ERRORLEVEL\_4\_GOTO\_4 IF\_ERRORLEVEL\_3\_GOTO\_34 IF\_ERRORLEVEL\_2\_GOTO\_24 IF\_ERRORLEVEL\_1\_GOTO\_14 IF\_ERRORLEVEL\_O\_GOTO\_O. GOTO\_START↓ :14 A: \DOS\DEFRAG GOTO\_START↓ :24 A: \DOS\QBACKUP \ GOTO\_START↓ :34 A: \propsydndelete\_A: \propsydndelete\_A: \propsydndelete\_A: \propsydndelete\_A GOTO\_START↓ :44 A:\\DOS\\MAXLINK\_/S1. GOTO\_START↓ :54 GOTO\_END 4 GOTO\_START↓ :74 GOTO\_START↓ :84 GOTO\_START↓ :94 GOTO\_START -:04 GOTO\_START. :END→ CLSJ CD L¥ → A:\\MENU.BAT↓

「パワーアップ」対策 メモリをとことん使いこなす設定法

PART5

## メモリ最適化は最後の仕上げ

## ソフトをインストールしてから最適化

メモリ最適化のツールは、Windowsを自動的に検索して、 最適な設定をするようになっています。

メモリサーバーIIは、一太郎Ver.5も自動検出しています。メモリの最適化は、利用するソフトをインストールしたあとにやるようにしましょう。

MS-DOSがインストールされたときにつくられる環境が標準です。

メモリ用のツールは、標準状態から変更をするようにつくられているので、MEMMAKERを使ってから、メモリサーバーIIやメルウェアをインストールしたりすると、おかしなことになります。

たとえば、MEMMAKERで「KKCFUNC.SYS」をUMB にロードするように設定したとします。

CONFIG.SYSには、つぎのように記述されています。

DEVICEHIGH \_ / L : 1,4576 \_ = A : \( \bar{Y} \) DOS \( \bar{Y} \)
KKCFUNC.SYS \( \bar{A} \)

この設定のままで、MELWAREをインストールすると、 つぎのように変更されてしまいます。

DEVICEHIGH\_/L:1,4576\_=UMBLOAD.SYS \_A:\frac{1}{2}DOS\frac{1}{2}KKCFUNC.SYS

また、メモリサーバーIIでも、MS-DOS Ver.5.0まで しか対応していないバージョンだと、付属のディスクキャ ッシュドライバ、「DC10」を設定しても、AUTOEXEC.BAT にある「SMARTDRV」を削除してくれません。

つまり、ディスクキャッシュが二重登録されてしまうのです。

210

これは、

■ DEVICEHIGH & LH

はp.104を参照

### MEMMAKERでメモリを最適設定

### UMBの設定も自動でOK

MS-DOS Ver.6.2から、積極的にメモリを活用できるよう、メモリ最適化用のツール、「MEMMAKER」が標準で添付されるようになりました。

この、MEMMAKERを使って、デバイスドライバ類をUMB に組み込み、より広いメインメモリ空間を得られるように なったのです。

いままでは、「MEMORY SERVERII」や「MELWARE」を使わなければ得られなかった環境が、MS-DOSに標準でついたわけです。

これで、「DEVICEHIGH」や「LH」も、よりその機能を発揮します。

MS-DOS Ver.5.0では、UMB領域の確保も十分ではない上に、ロードのしかたも順番に組み込んでみて、入らなかったらそれまででした。

MS-DOS Ver.6.2のMEMMAKERは、デバイスドライバの大きさとUMBの大きさを考えて、無駄のない組み合わせを考えて、なん通りか考えた上で最適の組み合わせをつくって組み込んでくれます。

●MEMMAKER設定前のCONFIG.SYS

FILES=304

BUFFERS=10\_

SHELL=\(\forall COMMAND.COM\)/P\

DEVICE = A: ¥DOS¥HIMEM.SYS→

DEVICE = A: \footnote{UDS\footnote{E} MM386.EXE\_/UMB\_

/T=A:\DOS\EXTDSWAP.SYS↓

DEVICE = A: \prescription DS \prescription NECCD.SYS\_/D:CD

1014

DEVICEHIGH = A: \(\prec{1}{2}\) DOS\(\prec{1}{2}\) KKCFUNC.SYS \(\prec{1}{2}\)

LASTDRIVE = Q -

DOS=HIGH,UMB→

### ●MEMMAKER設定前のAUTOEXEC.BAT

@ECHO\_OFF -

PATH\_A: \WINDOWS; A: \WDOS; A: \WINDOWS; A: \WINDOWS A: \WINDOWS

SET\_TEMP=A: \DOS -

SET\_DOSDIR=A: \DOS J

A:\POS\MSCDEX.EXE\_/D:CD\_101+

A:\POS\SMARTDRV.EXE\_/X+

### MEMMAKERの起動

コマンドラインから、MEMMAKERと入力すると、起動することができます。

PATHが設定してあるので、ドライブやディレクトリは 指定しなくても大丈夫です。

### A:¥>MEMMAKER↓

まず、「MemMakerへようこそ」という画面が表示されます。

PATH はp.78を 参 ▶ 照。

MS-DOS Ver.6.2 はインストールす るとDOSのディレ クトリに対して PATHを自動的に 設定します

#### Microsoft MemMaker

MemMaker へようこそ

MemMaker は、メモリ常駐プログラムやデバイスドライバを上位メモリ領域へ移動して、システムのメモリを最適化します。これによって、アプリケーションが使えるコンベンショナルメモリがふえます。

MemMaker を実行した後は、メモリ常駐プログラムやデバイスドライバを追加したり削除したりしない限り、コンピュータのメモリは最適化された状態です、メモリの設定を常に最適に保つためには、そのような変更を加えた後には、MemMaker を実行するようにしてください。

MemMaker では、選択できるオプションが反転表示のテキストで表示されます(たとえば、下の"続行"オプションを変えることができます)。 オプションの表示を変更するには、スペースキーを押してください、選択したいオプションが表示されたら、リターンキーを押してください。

MemMaker 実行中にヘルプを見るには、f·1 キーを押してください.

続行, それとも終了しますか? 続行

//9->=i解択を変更しない スペース=i解択を変更 f·1=ペルプ f·3=終了

ここでは、画面の表示を読んでリターンキーを押します。 f・1キーを押せばヘルプが表示されます。

スペースキーを押すと、「続行」が「終了」に変更され、 MEMMAKERを終了できます。

つぎに、「高速セットアップ」か「カスタムセットアップ」かを選ぶ画面になります。

高速セットアップは、選択する部分が少なく簡単なので すが、十分な結果を得ることができません。

高速セットアップとカスタムセットアップの結果を比べてみれば、断然カスタムセットアップのほうがいいことがわかります。

ここでは、両方を試して、比べてみましょう。

# 指定は簡単な高速セットアップ

高速セットアップを選択すると、EMSを必要とするかどうか聞いてきます。

高速セットアップでは、ユーザーが選択する画面はこれ だけです。

Windows3.1だけしか使わないで、Windows上でもDOS 版のソフトを使わないのなら、スペースキーで「いいえ」を選択します。

それ以外の場合は、「はい」を選択します。

■ 選択にはスペース キーを使います。 不用意にリターン キーを押さないよ うにしましょう

214

▼ 「パワーアップ」対策 ■ メモリをとことん ■ 使いこなす設定法

Windows3.1しか使 ▶ わない場合は、 EMSは設定しません

#### ●EMSメモリ選択画面

Microsoft MemMaker

EMS メモリを必要とするプログラムを使っていれば、下の質問に"はい"と答えてください、"はい"と答えると、EMS メモリを使用できますが、コンベンショナルメモリを最大限には使えなくなることもあります。

EMS メモリを必要とするプログラムを何も使っていなければ、"いいえ" と答えてください. "いいえ" と答えると、EMS メモリは使用できなくなりますが、より多くのコンベンショナルメモリを使えるようになります.

使用しているプログラムが、EMS メモリを必要とするかどうかわからない場合は、"いいえ" と答えてください、後で、EMS メモリを必要とするプログラムがあることがわかった場合は、MemMaker をもう一度実行して、この質問に "はい" と答えてください。

EMS メモリを必要とするプログラムを使いますか? はい

リターン=i質択を変更しない スペース=i質択を変更 f·1=ヘルフ° f·3=終了

●EMSメモリの選択方法

《EMSを使わない場合》

EMSメモリを必要とするプログラムを使いますか? いいえ

《EMSを使う場合》

EMSメモリを必要とするプログラムを使いますか? はい


リターンキーを押すと、Windowsの組込みをチェックします。

●Windowsチェック画面

Microsoft MemMaker

お待ちください. ハードディスクに Microsoft Windows が組み込まれていないか調べています.


#### ●MemMaker再起動画面



リターンキーを押すと、再起動されます。

メモリ設定の組み合わせをなん通り考えたかが、画面に 表示されます。

#### ●計算中の画面



つぎに、組み合わせを決定したことが表示されます。

◀組み合わせの数が 多いと時間がかか ります

# ●メモり設定決定画面

Microsoft MemMaker お待ちください. コンピュータに最適なメモリ設定を決定しています. 1 の設定を検討しました. 計算は完了しました.

メモリ設定が決定すると、設定を試すための再起動画面 になります。

リターンキーを押すと再起動されます。

# ●メモり設定を試す再起動画面

Microsoft MemMaker MemMaker は新しいメモリ設定を試してみるために、コンピュータを再起動 コンピュータが再起動している間、画面をよく見ておいてください。 異常なメッセージや問題に注意してください、コンピュータが正常に起動 しなかった場合には、電源を切ってからもう一度入れてください。 MemMaker は自動的に復元します。 フロッピィディスクドライブからディスクを抜いて、リターンキーを押してください。コンピュータが再起動します。 リターン=続行

再起動するときの、MS-DOS立ち上がりの画面は注意 してみるようにしましょう。

エラーメッセージが出るかもしれないからです。エラー メッセージがでなければ、正常にメモリ設定がされたこと になります。

場合によっては立▶ ち上がらないこと もあります。その ときはリセットを します

**■** UMBの空き容量

はトータルで表示

されています。10

KB + 2KB + 5KB O

空きがあった場合

に は I7KBと 表 示

されています。こ

の場合には、最大

10KBのプログラ

ムしかロードする

ことはできません

Microsoft MemMake

コンピュータは新しいメモリ設定で再起動されました。 一部または全部のデバイスドライバとメモリ常駐プログラムは、上位メモリ 内で実行されています。

システムが正常に動作しているようであれば、"はい"を選んでください。 コンピュータを起動したときに異常なメッセージが表示されたり、システム が正常に動作しない場合には、"いいえ"を選んでください。

システムは正常に動作しているようですか? はい

リターン=:選択を変更しない スペース=:選択を変更 f·1=^ル7° f·3=終了

再起動すると、正常に動作したかどうかの確認画面になります。問題がなければ、「はい」でリターンキーを押します。

エラーメッセージが表示されたりして、正常に再起動しなかった場合は、スペースキーで「はい」を「いいえ」に変更してリターンキーを押します。

#### ●メモリ設定確認画面

《正常に再起動した場合》

システムは正常に動作しているようですか? はい

《エラーなどが表示され、正常に再起動しなかった場合》

システムは正常に動作しているようですか? いいえ

「はい」を選んでリターンキーを押すと、MEMMAKERが 最適化した結果を表示します。

MEMMAKERによって、空きコンベンショナルメモリ (メインメモリ) が増えた様子がわかります。

上位メモリ(UMB)があとどのくらい空いているかもわかりますが、合計値しか表示されないので、すべての空きをひとつのプログラムで使えるわけではありません。

# ●メモリ最適化の結果表示

Microsoft MemMaker

MemMaker はシステムのメモリ最適化を完了しました.次の表は、システムのメモリ使用をバイト単位で要約したものです:

メモリの種類	MemMaker 使用前	MemMaker 使用後	変更
空きコンベンショナル:	540,752	551,856	11,104
上位メモリ: プログラムが使用 Windows に予約 EMS に予約 空き	20,592 0 65,536 14,592	31,696 Ø 65,536 3,472	11,104 0 0
EMS メモリ:	使用可能	使用可能	

元の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT ファイルは, CONFIG.UMB, AUTOEXEC.UMB として保存されました. MemMaker が Windows の SYSTEM.INI ファイルも変 更した場合は、元のファイルは SYSTEM.UMB として保存されています.

リターン=終了 ESC=変更を取り消す

リターンキーを押すと、終了します。これで、最適化は 終了です。

# ●高速セットアップでできたCONFIG.SYS

DEVICE = A: \prescripts DOS\formalEmm386.EXE\_/UMB\_

/T=A:\DOS\EXTDSWAP.SYS.

BUFFERS=10,0→

FILES=304

DOS=UMB→

LASTDRIVE = Q .

FCBS=4,0→

SHELL=\COMMAND.COM\_/P.

DEVICEHIGH\_/L:2,5216=A:\pmaxstructure DOS\pmaxstructure NECCD.

SYS\_/D:CD 1014

DEVICEHIGH  $\bot$  / L : 2,4576 = A : ¥ DOS ¥

KKCFUNC.SYS.

DOS=HIGH→

218

「 」/L: ~」が ▶
ついて組込みのオ プションが追加さ れていることがわ かります

# ●高速セットアップでできたAUTOEXEC.BAT

@ECHO\_OFF -

PATH\_A: \WINDOWS; A: \DOS; A: \J

SET\_TEMP=A:\DOS

SET\_DOSDIR=A:\DOS

A:\pmathbb{\textrm{\tertrm{\textrm{\textrm{\textrm{\textrm{\textrm{\textrm{\textrm{\tertrm{\textrm{\textrm{\textrm{\textrm{\tertrrm{\textrm{\tertrrm{\textrm{\tertrrm{\tert

LH\_/L:0;1,16400\_/S\_A:\DOS\SMARTDRV.

EXE\_/X4

MEMMAKERで メモリを最適設定

# 220

EMSを利用するた▶

めにはページフレ

ームが確保される

ので、その分UMB

が減少します

# より良い設定をするカスタムセットアップ

では、カスタムセットアップを選択してみましょう。高速セットアップと違って、選択する画面が多くなりますが、 そんなに難しいことはありません。

スペースキーを押して、「高速セットアップ」を「カスタムセットアップ」にかえ、リターンキーを押します。

# ●カスタムセットアップの選択

高速, それともカスタムセットアップ? カスタムセットアップ

まずは、高速セットアップと同様の、EMSメモリの選 択画面になります。

Windows3.1だけしか使わないで、Windows上でもDOS 版のソフトを使わないのなら、スペースキーで「いいえ」を選択します。

それ以外の場合は、「はい」を選択します。

# ●EMSメモリ選択画面

#### Microsoft MemMaker

EMS メモリを必要とするプログラムを使っていれば、下の質問に"はい"と答えてください、"はい"と答えると、EMS メモリを使用できますが、コンベンショナルメモリを最大限には使えなくなることもあります。

EMS メモリを必要とするプログラムを何も使っていなければ、"いいえ" と答えてください. "いいえ" と答えると、EMS メモリは使用できなくなりますが、より多くのコンベンショナルメモリを使えるようになります.

使用しているプログラムが、EMS メモリを必要とするかどうかわからない場合は、"いいえ" と答えてください、後で、EMS メモリを必要とするプログラムがあることがわかった場合は、MemMaker をもう一度実行して、この質問に "はい" と答えてください。

EMS メモリを必要とするプログラムを使いますか? はい

1/2-ン=:巽択を変更しない スペース=:巽択を変更 f·1=ヘルプ f・3=終了

FMSメモリを必要とするプログラムを使いますか? いいえ

《EMSを使う場合》

EMSメモリを必要とするプログラムを使いますか? はい

ここから、詳細設定になります。

設定できるオプションが4つ表示されていますが、すべ て設定します。

4つすべてを変更してから、リターンキーを押します。 リターンキーは、この画面すべての設定が完了したことを 意味するので、途中で間違えて押さないように注意しまし ょう。

リターンキーを押してしまうと、あと戻りができないので、はじめからやり直すことになります。

↓キーで移動しながら、スペースキーで「はい」を「いいえ」に変更します。

EMM386のところは、「いいえ」を「はい」に変更します。

#### ●詳細設定画面

詳細設定

最適化に含めるドライバと TSR を指定しますか? はい 上位メモリ領域を積極的にスキャンしますか? はい 上位メモリ領域を積極的にスキャンしますか? はい 現在の Entrisse メモリ設定をこのまま保持しますか? はいえ 望うオプションを選ぶには、↑ か ↓ キーを押してください。全部の設定をそのまま選んで続けるには、リターンキーを押してください.

◆特に「上位メモリ 領域を積極的にス キャンします か?」は必ず「は い」に設定します

まず、最適化に含めるドライバとTSRの指定です。スペ ースキーで、「いいえ」を「はい」に変更します。

# 最適化に含めるドライバとTSRを指定しますか? はい

上位メモリのスキャンも、スペースキーで、「いいえ」を 「はい」に変更します。

# 上位メモリ領域を積極的にスキャンしますか? はい

Windows用の最適化も、スペースキーで、「いいえ」を 「はい」に変更します。

# 上位メモリ領域をWindowsで使うために最適化しますか? はい

EMM386のメモリ設定は、スペースキーで、「はい」を 「いいえ」に変更します。

# 現在のEMM386メモリ設定をこのまま保持しますか? いいえ

4つすべての変更が終わったら、リターンキーを押して つぎの画面に進みます。

ここで、MEMMAKERはWindowsがインストールされ ているかどうか、チェックします。

これでHIGHSCAN ▶ が設定されます。 これが設定されて いないとUMBを 広く使うことがで きません

Microsoft MemMaker

お待ちください. ハードディスクに Microsoft Windows が組み込まれていないか調べています.

Windowsを見つけると、インストールされているWindows のドライブ名とディレクトリ名が表示されます。

ここで、普段使用しているWindowsのドライブとディレクトリが表示されていたら、リターンキーを押します。

もし、複数のWindowsをハードディスクにインストール していて、表示されたものが普段使用しているWindowsで なかった場合は、普段使用しているWindowsのドライブ名 とディレクトリ名を入力して、リターンキーを押します。

#### ●Windows確認画面

Microsoft MemMaker

次のディレクトリに Windows のコピーが見つかりました:

A: ¥WINDOWS

- ・これが現在使っている Windows のコピーであれば,リターンキーを 押して続けてください.
- ・現在使っている Windows が別のディレクトリにある場合は、その ディレクトリのパスを入力して、リターンキーを押してください。

U9-ン=続行 f·1=ヘルプ f·3=終了

■ 菌 は「A:¥ WINDOWS」と表示されます

つぎの画面からは、CONFIG.SYSの、「DEVICE=」「DEVICEHIGH=」がついているデバイスドライバが順番に表示されます。

#### ●KKCFUNC.SYS選択画面

Microsoft MemMaken		
DEUICE=A: \DOS\KK	OFUNC.SYS	
このドライバップロ	]グラムを最適化処理に含めますか? はい	
ささもロま、亦面) ナ・ハ	スペース=演択を変更 f·1=ヘルプ f·3=終了	

このプログラムは▶ 容量が小さいので、 必 ずUMBに ロ ー ドできます

KKCFUNCは最適化に含めるので、「はい」でリターンキーを押します。

このドライバ/プログラムを最適化処理に含めますか? はい

# ●NECCD.SYS選択画面

DEUTCE=A: ¥DOS¥NECC	D.SYS \D:CD_101		
このドライバィプロ:	グラムを最適化処理に	含めますか? はい	

225

NECCDは最適化に含めるので、「はい」でリターンキーを押します。

#### MEMMAKERで メモリを最適設定

# このドライバ/プログラムを最適化処理に含めますか? はい

CONFIG.SYSが終わると、AUTOEXEC.BATの実行プログラムが表示されます。

# ●MSCDEX.EXE選択画面

Microsoft MemMaker

A: ¥DOS¥MSCDEX.EXE \D:CD\_101

このドライバ\プログラムを最適化処理に含めますか? はい

MSCDEXは最適化に含めるので、「はい」でリターンキーを押します。

このドライバ/プログラムを最適化処理ご含めますか? はい

■ MSCDEXはバージョンが2.22以上でないとUMBにはロードできません

» 「パワーアップ」対策 ∞ メモリをとことん 使いこなす設定法

●SMARTDRV.EXE選択画面

A: ¥DOS¥SMARTDRU.E	Æ /X		
このドライバンプロ	グラムを最適化処理に含	めますか? はい	

SMARTDRV はUMB ▶ 領域が小さいと UMBにはロード できません

SMARTDRVは最適化に含めるので、「はい」でリター ンキーを押します。

このドライバ/プログラムを最適比処理に含めますか? はい

●UNDELETE選択画面

Microsoft MemMaker		
UNDELETE /SA		
このドライバ/プログ	ラムを最適化処理に含めますか? はい	


UNDELETEは指定 ▶ してもUMBにロ ードできる確率は 低いです

UNDELETEは最適化に含めるので、「はい」でリター ンキーを押します。

このドライバ/プログラムを最適的処理に含めますか? はい

ドライバ/プログラムの選択が終わると、再起動の画面 になります。


#### ● Mem Maker 再起動画面



リターンキーを押すと、再起動されます。

MS-DOSが起動してから、メモリ設定の組み合わせを なん通り考えたかが、画面に表示されます。

#### ●計算中の画面



つぎに、組み合わせを決定したことが表示されます。

■ 組み合わせの数が 多いと時間がかか ります

# ●メモり設定決定画面

Microsoft MemMaker
お待ちください。
コンピュータに最適なメモリ設定を決定しています。
641 の設定を検討しました。
計算は完了しました。

メモリ設定が決定すると、設定を試すための再起動画面になります。

リターンキーを押すと再起動されます。

# ●メモリ設定を試す再起動画面

Microsoft MemMaker

MemMaker は新しいメモリ設定を試してみるために、コンピュータを再起動します。
コンピュータが再起動している間、画面をよく見ておいてください。
異常なメッセージや問題に注意してください。コンピュータが正常に起動してなかった場合には、電源を切ってからもう一度入れてください。
MemMaker は自動的に復元します。
・フロッピィディスクドライブからディスクを抜いて、リターンキーを押してください。コンピュータが再起動します。

再起動するときの、MS-DOS立ち上がりの画面は注意 して見るようにしましょう。

エラーメッセージが出るかもしれないからです。エラー メッセージがでなければ、正常にメモリ設定がされたこと になります。

場合によっては立▶ ち上がらないこと もあります。その ときはリセットを します

◀ UMBの空き容量

はトータルで表示

されています。10

KB + 2KB + 5KBO

空きがあった場合

に は I7KBと 表示

されています。こ

の場合には、最大

10KBのプログラ

ムしかロードする

ことはできません

Microsoft MemMaker

コンピュータは新しいメモリ設定で再起動されました。 一部または全部のデバイスドライバとメモリ常駐プログラムは,上位メモリ 内で実行されています.

システムが正常に動作しているようであれば、"はい"を選んでください。 コンピュータを起動したときに異常なメッセージが表示されたり、システム が正常に動作しない場合には、"いいえ"を選んでください。

システムは正常に動作しているようですか? はい

リターン=i巽択を変更しない スペース=i巽択を変更 f·1=ヘルプ f·3=終了

再起動すると、正常に動作したかどうかの確認画面になります。問題がなければ、「はい」でリターンキーを押します。

エラーメッセージが表示されたりして、正常に再起動しなかった場合は、スペースキーで「はい」を「いいえ」に変更してリターンキーを押します。

#### ●メモリ設定確認画面

《正常に再起動した場合》

システムは正常に動作しているようですか? はい

《エラーなどが表示され、正常に再起動しなかった場合》

システムは正常に動作しているようですか? いいえ

「はい」を選んでリターンキーを押すと、MEMMAKERが 最適化した結果を表示します。

MEMMAKERによって、空きコンベンショナルメモリ (メインメモリ) が増えた様子がわかります。

上位メモリ(UMB)があとどのくらい空いているかもわかりますが、合計値しか表示されないので、すべての空きをひとつのプログラムで使えるわけではありません。

# ●メモリ最適化の結果表示

Microsoft MemMaker

MemMaker はシステムのメモリ最適化を完了しました。次の表は、システムのメモリ使用をバイト単位で要約したものです:

メモリの種類	MemMaker 使用前	MemMaker 使用後	変更
空きコンベンショナル:	529,776	557,728	27,952
上位メモリ: プログラムが使用 Windows に予約 EMS に予約 空き	23,36Ø Ø 65,536 11,824	51,312 24,576 65,536 4,288	27,952 24,576 Ø
EMS メモリ:	使用可能	使用可能	

元の CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT ファイルは, CONFIG.UMB, AUTOEXEC.UMB として保存されました. MemMaker が Windows の SYSTEM.INI ファイルも変更した場合は,元のファイルは SYSTEM.UMB として保存されています.

1/9->=終了 ESC=変更を取り消す

リターンキーを押すと、終了します。これで、最適化は 終了です。

# ●カスタムセットアップでできたCONFIG.SYS

DEVICE = A: \DOS\HIMEM.SYS \

DEVICE = A: \prescripts DOS\forall EMM386.EXE\_/UMB\_

/HIGHSCAN\_/WIN=D500-D7FF\_/WIN

=D200-D4FF↓

BUFFERS=10,0→

FILES=304

DOS=UMB -

LASTDRIVE = Q -

FCBS=4,0↓

SHELL=\COMMAND.COM\_/P.

DEVICEHIGH\_/L:2,5216=A:\pmospheccd.

SYS\_/D:CD 1014

DEVICEHIGH  $\bot$  / L : 2,4576 = A : \(\frac{1}{2}\) DOS \(\frac{1}{2}\)

KKCFUNC.SYS

DOS=HIGH →

230

HIGHSCANが設定▶ されています

「 」 / L: ~ 」が ▶ ついて組込みのオ プションが追加さ れていることがわ かります @ECHO\_OFF -

PATH\_A: \WINDOWS; A: \DOS; A: \J

SET\_TEMP=A: ¥DOS→

SET\_DOSDIR = A: \DOS -

LH\_/L:3,27952\_A:\#DOS\#MSCDEX.EXE

\_\_/D:CD\_\_101+

LH\_/L:0;3,16400\_/S\_A:\DOS\SMARTDRV.

EXE\_/X-

高速セットアップでできた環境と比べてみると、Windows ように予約された領域があるのに、上位メモリの空きが増 えています。

これは、HIGHSCANの効果です。

高速セットアップは、HIGHSCANを使った、より積極 的なUMBの拡大をしてくれません。

また、Windows用の予約領域もつくってくれません。

このように、高速セットアップとカスタムセットアップ の結果を比べてみると、その差は明らかです。

そのため、よりよい設定をつくってくれるカスタムセットアップを選びます。

これで、メモリ環境は最適化されました。あとは、ソフトを使うだけです。

最適化された環境を、満喫しましょう。

。 ► 「パワーアップ」対策 E メモリをとことん T 使いこなす設定法

# MEMORY SERVERIIの設定

市販されている ▶
MEMORY
SERVER II に は
Windows3.1用のツ
ールキットWinKit
IIやREBOOTがい
っしょに入ってい
ます

# 市販もされている高機能メモリドライバ )

アイ・オー・データ機器の、メモリ関連製品に添付されている「MEMORY SERVERII (以下メモリサーバーII)」は、以前からその高機能が大変評判よく、現在では単独でも市販されています。

メルコの「MELWARE」とメモリサーバーIIは、サードパーティー製のメモリドライバの双璧といえますが、メルコのものは市販されてはいません。

高機能な、MS-DOS付属以外のメモリドライバとして 市販されている唯一のものが、メモリサーバーIIなのです。 パソコンのメモリ増設方法が、SIMM中心になってきた ので、メモリボード本体にメーカー独自の仕様がある場合 が無くなってきました。

そのため、純正のパソコンを使っていて、メモリを増設しなくても別のメモリ環境が手に入るメモリサーバーIIは 貴重な存在でしょう。

# 基本のインストールは フルオートかカスタマイズ

メモリサーバーIIのインストールは、簡単です。

メモリサーバーIIのシステムディスクを、フロッピーディスクドライブに入れて、リセットします。

メインメニューが表示されますので、 ↓ キーでカーソル を移動させます。

# ドライバのインストール )


「ドライバのインストール」を選んで、リターンキーを 押します。

MEMORY SERVER

▲ システムディスク


のバックアップも

とれるので、ここ



つぎに、インストールする先のドライブが表示されます。 インストールするハードディスクを選んで、リターンキー を押します。

●インストール先ドライブ選択画面




つづいて、インストールするパーテイションを選びます。 ハードディスクの中を、いくつかのドライブに分けてい る場合でも、インストール先が選べます。

▼ 「パワーアップ」対策 ■ メモリをとことん


■ 使いこなす設定法

#### ●パーテーション選択画面



ここで、インストールの確認画面になります。リターンキーを押せば、インストールは実行されます。

#### ●インストール実行確認画面



メモリサーバーIIは、インストール先ドライブのMS-DOSを起動して、インストールをはじめます。

インストール方法は、「フルオートインストール」と 「カスタムインストール」が選べます。

# カスタムインストール )

どうも、メモリサーバーIIのバージョンによっては、フ

最新のバージョン

ルオートインストール時の設定値がかなり違うようです。 ここでは、カスタムインストールを選びましょう。

→キーでカスタムインストールを選び、リターンキーを 押します。

# MEMORY SERVER IIの設定

### ●インストール方法選択画面




まず、カスタムインストール初期設定の画面になります。ここでは、「環境自動判断後の変更」を選びます。

これは、フルオートインストールと同様に、設定値を自動的に判断してくれます。


その後、設定値を変更できます。そこで、自分の環境に あった値を設定します。

#### ●カスタムインストール初期設定画面



#### **■** MEMORY

SERVERIIのバージョン1.15まイではファイン1.15まイントを選びたいのではスケーが、MSーDOS でである。といってストののでは、MSーののででは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーののでは、MSーのでは、M




まずは、仮想メモリマネージャの設定です。選択されているものが、立体的にへこんだ形で表示されます。

通常は以下の設定で大丈夫です。

I. サーバの選択 XMS,EMS,VCPI すべて選択
2. UMBの使用 ······ する
3. DPMIの使用 ······ する
4. その他の機能 起動時の情報表示 する

# ●仮想メモリマネージャの設定画面



Windows3.1しか使 ▶ わないのであれば、 EMSは選択しません

> 「次の画面へ」を選択して、リターンキーを押します。 デバイスドライバの設定画面になります。

ここで、ディスクキャッシュとRAMディスクの容量を 設定します。

Windowsを中心に使っているのであれば、ディスクキャッシュ、RAMディスクともに容量0KBでもいいでしょう。そして、ディスクキャッシュは、MS-DOS Ver.6.2付属の、SMARTDRVを使います。

DOS版のソフトも使うのであれば、ディスクキャッシュを2048KB、RAMディスクを1536KB設定しましょう。ただし、この設定値は、9MB拡張メモリがある場合です。

#### ●デバイスドライバの設定画面

	カフタム	インストール	r Ver. I. 16 — I-i	
-現在の環境- CPU 486 使用可能メモリ XMS 32792/ 36376 KB EMS 32784/ 36376 KB BMS 0/ 0 KB ーキーの割り当て- ・次の画面へ ESC:前画面へ戻る トレ:カーソル移動 HELP:補足情報表示	1. ディスクキャッシュ 2. RAMディスク	デバイスドライ 容量 2048 KB 1536 KB	次の メモリタイプ* IXMS EMS IXMS EMS	2/3

# ●ディスクキャッシュの設定

- ↓キーでディスクキャッシュの容量の表示のところに、カーソルを移動させます。
- 2. →キーを押すと、128KBずつ数値が上昇するので、 2048にします。

#### ●RAMディスクの設定

- ↓ キーでRAMディスクの容量の表示のところに、 カーソルを移動させます。
- 2. →キーを押すと、128KBずつ数値が上昇するので、 1536にします。

これで設定は終了です。「次の画面へ」へ、↑キーでカーソルを戻して、リターンキーを押します。

これで、「インストールの実行」画面になります。

インストールの実行は、「組み込みを実行する」が点滅 している状態で、リターンキーを押せば開始されます。 ▼ メモリに余裕があれば、ディスクキャッシュは4MBくらい設定しましょう

**MEMORY SERVER** 


Ⅱの設定

▽ / パワーアップ」対策

ジャップ / メモリをとことん

「使いこなす設定法


●インストールの実行画面



この機能があるの ▶
で、古いバージョ
ンがインストール
してあっても新い
にファイルだけ
ージョン
てくれます


ファイルのコピー条件の設定では、「新しいファイルの みをコピーする」を選んで、リターンキーを押します。

●コピー条件の設定画面



コピーされるファイル名が、順次表示され、最後に CONFIGファイルとAUTOEXECファイルが更新されて、 インストールは終了します。

ここで、メモリサーバーIIのフロッピーディスクを抜いて、リセットします。



MEMORY SERVER IIの設定

これで、新しいメモリ環境ができました。ディスクキャッシュのDC10を設定すると、AUTOEXEC.BATのSMARTDRVは削除されます。

#### ●メモリサーバーIIが作ったCONFIG.SYS

DEVICE=A: \text{\text{\text{\text{MDEV\\text{\text{\text{IOSPRO\text{\text{\text{VMM386.EXE}}}}}}

\[ \sqrt{\text{

▼メモリドライバの
VMM386.EXEはMS
- DOS の HIMEM .
SYS と EMM 386.
EXEの機能を合わせて持っているので、メモリドライバはひとつしか設定されません

™ 「パワーアップ」対策

メモリをとことん

使いこなす設定法

DPMI用のドライ♪ バDPMI 32. EXE が 設定されています が、MS - DOS Ver.6.2に付属して いるDPMIドライ バはアイ・オー・ データ機器の作っ たものが使われて います ●メモリサーバーIIが作ったAUTOEXEC.BAT

A:\PMDEV\IOSPRO\DPMI32.EXE.

@ECHO\_OFF↓

PATH\_A: \MDEV\IOSPRO; A: \WINDOWS:

A:\\DOS;A:\\\

SET\_TEMP=A: \DOS↓

SET\_DOSDIR = A: \DOS -

A:\footable DOS\footable MSCDEX.EXE\_/D:CD 1014

# OPTUMBでメモリを徹底利用

メモリサーバーIIには、「OPTUMB」が付属しています。 OPTUMBは、MEMMAKERと同じ様に、UMB領域を拡大して、デバイスドライバやTSRをUMBに組み込むため のツールです。

OPTUMBの起動は、簡単です。

メモリサーバーIIをインストールしたときに、PATHに メモリサーバーIIがインストールされたディレクトリ「A: ¥MDEV¥IOSPRO」が追加されています。

ですから、コマンドラインから「OPTUMB」と入力するだけで、起動できます。


●UMB最適化ツールOPTUMBの起動

# A:¥>OPTUMB₽

OPTUMBが起動すると、まずユーティリティーの処理 項目の説明画面になります。

ここは、リターンキーを押して先に進みましょう。

#### ●機能説明画面




機能選択の画面では、「UMB空き領域設定」「UMB最適 化設定」「UMB空き領域・最適化同時設定」の3つから選 べます。

はじめは、真ん中のUMB最適化設定が選択されている 状態です。

→キーを押して、右の「UMB空き領域・最適化同時設 定」を反転させ、リターンキーを押します。

#### ●実行項目選択画面



設定したほうが便 利です

▲ ここでいっぺんに

Ⅱの設定

対象になるCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATを選択で きます。

通常は、起動ドライブのルートディレクトリにあるもの


# ♥ 「パワーアップ」対策 ※ メモリをとことん → 使いこなす設定法

ハードディスクが ▶ 複数ある場合は、 それぞれ別の設定 を作ることができ ます が表示されています。

このまま、リターンキーを押しましょう。

別のドライブのCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATを対象とする場合は、「ファイル選択」を $\rightarrow$ キーで選んでリターンキーを押します。


# ●処理対象ファイル選択画面



UMBにロードするドライバ類を、選択できます。

はじめに、日本語FEPについての注意書が表示されますが、注意書どおり、日本語FEPをUMBにロードするのは危険なのでやめましょう。リターンキーを押すと、CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATの順に選択できます。

#### ●日本語FEPについての注意書画面



MEMORY SERVER

Ⅱの設定

243



選択は、スペースキーでおこないます。選択された行に は、先頭に「\*」がつきます。

ここでは、DC10、IOS10、NECCDの3つを選択します。 CONFIG.SYSの選択が終わったらリターンキーを押し ます。


AUTOEXEC.BATの選択画面になります。

ここでは、MSCDEXとUNDELETEの2つを選択します。 選択がすんだら、リターンキーを押して、先に進みましょう。

ここからは、再起動が何回か繰返されます。

画面ごとにリターンキーを押していれば、先に進むので 簡単です。

●デバイスドライバ常駐量チェック画面



◀ UMBに ロードで きないデバイスド ライバを選ぶと注 意のメッセージが 表示されます

# ▽ > 「パワーアップ」対策 > メモリをとことん 一 使いこなす設定法

ハングアップした場合の対処法が表示されます。もしハングアップしてしまった場合は、INSキーを押しながらリセットします。

ここでは、なんかのキーを押すと先に進みます。


再起動時に、他のソフトが起動した場合の注意書も表示 されます。

もし、ほかのソフトが起動した場合、ソフトを終了すれば、OPTUMBの作業を続けられます。


# ●ハングアップした場合の対処方表示



●ほかのソフトが起動した場合の注意書



もう一度、再起動の確認画面がでます。リターンキーを 押しましょう。




MS-DOSが再起動されると、「Windows」使用の確認画面になります。

WindowsやCD-ROMを使う場合は、「はい」を選択してリターンキーを押します。


UMBアドレスのチェック画面が表示されてから、つぎ の選択画面に進みます。

#### ●Windows選択画面



◀ Windows3.1を使っている時に「いいえ」は絶対に選択しないようにします

#### ●UMBアドレスチェック画面



ここからは、ちょっとした作業が必要になります。

UMBエリア・アドレスマップが表示されている画面になります。

はじめは、「はい 設定確認を行なう」が選択されています。

じつは、ここで「領域移動」を選択すれば、EMSのページフレーム領域とハードディスクのROM領域を移動させて、連続した大きなUMB領域を作ることができます。

UMB領域は分断されているため、空きエリアの合計が 大きくても、大きなメモリ領域を必要とするデバイスドラ イバがロードできないときがあります。


大きなUMB領域が確保できれば、このようなことも回避できるわけです。

→キーで、「領域移動」を反転させてリターンキーを押 します。


はじめは、EMSフレームの移動になりますが、これは 移動しないので、そのままリターンキーを押します。

ここでは、必ず ▶ 「領域移動」を選 択しましょう

#### ●領域移動選択画面



# ●EMSフレーム移動画面



**■ EMSフレームは移** 動しなくてかまい ません

MEMORY SERVER

Ⅱの設定


ノートパソコンでは、ハードディスクのROM領域は移 動できないので、メッセージが表示されます。

デスクトップパソコンの場合は、IDEタイプのハードデ ィスクとSCSIタイプのハードディスクそれぞれのROM領 域を移動できます。

# □ A 「パワーアップ」対策 □ メモリをとことん □ 使いこなす設定法

ノートパソコンで ▶ は、ハードディス クBIOSROMの 領 域移動はできませ ん

### ●ハードディスク BIOS ROM移動画面



リターンキーを押すと、D8000h部分の反転した☆が点滅します。

はじめに点滅しているのは、IDEハードディスクのROM 領域です。

← ↓ キーを使って、F1000hの部分へ移動させます。

移動できないところへは、カーソルキーを押しても動か ないので安心です。

移動したらリターンキーを押します。


DC000hの部分の☆が、反転点滅します。これは、SCSI ハードディスクのROM領域です。

← ↑ キーを使って、A5000hの部分へ移動させます。

A5000hは、UMBエリアとして確保しない赤い×になっていますが、移動させても大丈夫です。

IDEかSCSIのどちらかしか接続されていない場合は、 接続されているものだけが表示されます。

#### ●ハードディスク BIOS ROM移動終了画面




■これで、大きな UMB領域を確保 できました

MEMORY SERVER

Ⅱの設定


ハードディスクのROM領域を移動したので、D0000hの部分が、64KB連続してUMB領域として確保できました。移動が終了したら、リターンキーを押します。「はい 設定確認を行なう」が反転します。リターンキーを押して、先に進みます。

#### ●設定確認画面




UMB領域のエリア合計と、VMM386のオプションの設定が表示されます。

だいたいは、前環境に比べて40~50KBほどUMBエリア の合計が増えているはずです。



設定を確認したら、「はい」を選択してリターンキーを 押します。


#### ●設定確認画面



正常にロードできるかどうかの確認のため、再起動する 画面になります。

はじめの再起動と同様のメッセージ画面が表示されるので、リターンキーを押して先に進みます。

#### ●再起動確認画面



再起動すると、正常にロードできたかどうかの確認画面 になります。

ロードできれば「OK」、できなければ「NG」が行頭に


ここから、デバイ ▶ スドライバのロー ドのテストになり ます 表示されます。

はじめは、CONFIG.SYSです。↓キーで、ファイルの スクロールをして、確認します。

リターンキーを押すと、AUTOEXEC.BATに切り替わります。

確認がすんだら、「はい」を選択してリターンキーを押 します。

#### ●CONFIG.SYS設定確認画面




◆一度NGが出た場合、OPTUMBをやり直してもUMBにロードできる可能性はほとんどありません

MEMORY SERVER

Ⅱの設定

# ●AUTOEXEC.BAT設定確認画面




チェック前とチェック後のメモリの状態を表示して、設 定確認画面になります。

確認したら、「はい」を選択してリターンキーを押します。

# ▼ 「パワーアップ」対策 ■ メモリをとことん ■ 使いこなす設定法

新しい設定が確認 ▶ できます


# ●メモリ設定確認画面




最後に、処理終了の画面です。

リターンキーを押せば、再起動確認画面になります。 もう一度リターンキーを押すと、再起動されて、新しい メモリ環境ができます。

#### ●処理終了画面





これで、OPTUMBは終了です。MEMMAKERと比べて も、より多くのUMB領域が確保されました。

まだ、UMBの空きは十分あるので、いろいろなデバイスドライバやTSRをUMBに組み込めます。

ネットワーク環境を作る場合などには大変便利です。

# ●OPTUMBが作るCONFIG.SYS

DEVICE = A: \pi MDEV\pi IOSPRO\pi VMM386.EXE\_\_/I\_\_/W  $=CC_{L}/U=DO-DF_{E}9-FO_{L}/M=D8:16-F1;DC:8-A$ 5\_/NECID + DEVICE = A: \forall MDEV\forall IOSPRO\forall LUMB.EXE\_/M\_/B= 1\_A:\forall A:\forall MDEV\forall IOSPRO\forall DC10.EXE\_2048. DEVICE = A: \forall MDEV\forall IOSPRO\forall LUMB.EXE\_/M\_/B= 1. A: \mathbb{\text{MDEV\mathbb{\text{YIOSPRO\mathbb{\text{YIOS10.EXE}}1536}\dag{X} FILES=30 BUFFERS=10→ SHELL=\(\forall \)COM\_\(\forall \)P \(\operatorname{J}\) DEVICE = A: \forall MDEV\forall IOSPRO\forall LUMB.EXE\_\( / M \) / B = 1\_A:\footnote{\text{YDOS\footnote{\text{NECCD.SYS}}/D:CD\_101} DEVICE = A: \forall MDEV\forall IOSPRO\forall LUMB.EXE\_/M\_/B= LASTDRIVE=Q4 DOS=HIGH,UMB↓

▼新しく設定された CONFIG . SYS と AUTOEXEC.BAT は すぐにバックアッ プをとって保存し ておきましょう

# ●OPTUMBが作るAUTOEXEC.BAT

A:\\MDEV\IOSPRO\DPMI32.EXE.

@ECHO\_OFF↓

PATH\_A: \MDEV\IOSPRO; A: \WINDOWS;

A:\\DOS;A:\\ ↓

SET\_TEMP=A: \DOS +

SET\_DOSDIR = A: \DOS

A:\forall MDEV\forall IOSPRO\forall LUMB.EXE\_/M\_A:

¥DOS¥MSCDEX.EXE\_/D:CD\_101→

#### 本谷裕二 (ほんやゆうじ)

事務所の筆者の回りは、原稿書き用パソコン、パソコン通信データ入手用パソコン、移動執筆用ノートパソコン、メモ書き用ポケットワープロ、電話番号管理用電子手帳、執筆内容確認用パソコン、インターネット接続用パソコン、単行本作成用DTPワークステーションなどのパソコン・オフコンに囲われ、パソコンをいかに使えば快適になるかを、実戦的環境で研究ししつづけている。

事務所内にはほかに、パソコンのキー局である「ぱじゃまNET」を数年前より開局し、全国の会員と情報交換に努めている。

また、多くのテクニカルライター、テクニカルエディタ、プログラマ、SEのかたが事務所に訪れ、 最新情報を提供してくれる環境に満ちている。

執筆の基本スタンスは、パソコンの初心者に向けられている。

だれにでも分かりやすいパソコン本の執筆に、ますます意欲的な実践派のライターである。

#### 著書に

「これでやっと使えるぞ!! ハードディスク」

「これでやっと使えるぞ!! 日本語FEP」

「これでやっと使えるぞ!! バッチファイル」

「これでやっと使えるぞ!! WINDOWS」

「これでやっと使えるぞ!! CONFIG.SYS&AUTOEXEC.BAT」

「これでやっと使えるぞ!! MS-DOS」

「これでやっと使えるぞ!! インターネットへの接続」

各オーエス出版社

#### がある

出版社 株式会社イデア 代表取締役

編集プロダクション 株式会社チェスター 代表取締役

パソコン通信ホスト局 ぱじゃまNET株式会社 代表取締役

#### エラー別対処事典 CONFIG.SYS & AUTOEXEC.BAT

1995年9月10日

第1刷発行

1995年10月15日

第2刷発行

著 者 —— 本谷裕二

発行者 — 前鳴 孟

発行所 ―― オーエス出版株式会社

〒101 東京都千代田区神田錦町3-14 神田NSビル3F

TEL 03 (3295) 1658 振替 00110-3-29178

印刷 ——— 壮光舎印刷

製本 —— 共栄社製本

©Yuji Honya 1995, Printed in Japan ISBN 4-87190-706-6 C0055

# オーエス出版●パソコンの本

パソコン通になる本	百舌鳥伶人 5	定価1400円			
ページメーカーを使いこなそう	テクロフ 5	定価2000円			
Macで仕事 ビジネス文書編	福島 哲史 5	定価1300円			
Macで仕事 導入編	福島 哲史 5	定価1300円			
パソコン 「知の工房」 のつくりかた 秋津勝太郎 定価1300円					
エラー別対処事典 CONFIG.SYS & AUTOEXEC.BAT	本谷 裕二 5	定価1980円			
オタスケパソコン DOS版シ	ノーズ 本谷	ì 裕二			
これでやっと使えるぞ!! ハードディ	スク 以下定	医価各980円			
これでやっと使えるぞ!! 日本語FE	<b>P</b> (フェップ)				
これでやっと使えるぞ!! バッチファ	イル				
これでやっと使えるぞ!! WINDO	WS(ウィンド	ウズ)			
これでやっと使えるぞ!! CONFIG.SYS					
これでやっと使えるぞ!! MS一DO	S (IAIZ)	ス)			
これでやっと使えるぞ!! <b>インターネ</b>		<b>妾続</b> 価1100円			



# パソコン「知の工房」のつくり方

秋津勝太郎 1300円

これでやっと使えるぞ!! CONFIG.SYS & AUTOEXEC.BAT

本谷裕二 980円

これでやっと使えるぞ!! MS-DOS

本谷裕二 980円

これでやっと使えるぞ!! インターネットへの接続

本谷裕二 1100円

情報家電「プレサリオ」入門

本谷裕二 1300円

定価は、税込です。

ISBN4-87190-706-6 C0055 P1980E 定価1980円(本体1922円・税58円)



Original Selection

AUNTOFICAS WASSERS

エラー表示がでるエラーは、予測されたエラー エラー表示がでないエラーは、予測できないエラー

双方のエラー対策について解説

本谷裕一

ル 出版社 K-206